# 85 SX 19/16 85 SX 17/14

N.° art. 3211856es





En primer lugar, permítanos felicitarle por su decisión de adquirir una motocicleta KTM. Con ello se ha convertido en propietario de una motocicleta deportiva moderna, que le dará muchas satisfacciones a usted y a su hijo si le dedica el mantenimiento y los cuidados necesarios.

Esperamos que disfrute con la conducción de su vehículo.

Anote en esta página los números de serie de su vehículo.

Número de chasis (* pág. 11)	Sello del concesionario
Número del motor (♥ pág. 11)	

El manual de instrucciones refleja el estado de la técnica de la serie descrita en el momento de la impresión. No obstante, pueden existir pequeñas diferencias, debidas al perfeccionamiento continuo.

Todas las informaciones de este manual se publican sin compromiso. En especial, KTM-Sportmotorcycle AG se reserva el derecho a introducir, sin previo anuncio y sin dar a conocer los motivos, cambios en los datos técnicos, los precios, los colores, las formas, el diseño, el equipamiento y el material de los vehículos, así como en las prestaciones de servicio; también se reserva el derecho a adaptar sus vehículos a las condiciones locales en determinados mercados y a finalizar la producción de un modelo determinado sin anuncio previo. KTM no asume responsabilidad alguna en relación con dificultades en la disponibilidad de los vehículos, con diferencias entre las imágenes o descripciones y el vehículo concreto, ni con errores u omisiones en esta publicación. Los modelos reproducidos cuentan en parte con equipos opcionales que no forman parte del suministro de serie.

#### © 2012 KTM-Sportmotorcycle AG, Mattighofen Austria

Todos los derechos reservados

Queda prohibida la reimpresión, total o parcial, y la reproducción de cualquier tipo sin la autorización por escrito del propietario.



#### ISO 9001(12 100 6061)

En conformidad con la norma internacional de gestión de calidad ISO 9001, KTM utiliza procesos de aseguramiento de la calidad que conducen a una máxima calidad de los productos.

Certificado por: TÜV Management Service

KTM-Sportmotorcycle AG 5230 Mattighofen, Austria

1	REPRE	SENTACIÓN	4		8.4	Cambiar de marcha, conducir	
	1.1	Símbolos utilizados	4		8.5	Frenar	22
	1.2	Tipografía específica	4		8.6	Detener y estacionar el vehículo	23
2	INDICA	ACIONES DE SEGURIDAD			8.7	Transporte	23
	2.1	Definición del uso conforme a lo previsto	5		8.8	Repostar combustible	24
	2.2	Indicaciones de seguridad	5	9	PROGR	RAMA DE SERVICIO	25
	2.3	Símbolos y grados de peligrosidad			9.1	Programa de servicio	25
	2.4	Advertencia contra manipulaciones			9.2	Mantenimiento (con una orden de taller	
	2.5	Funcionamiento seguro				adicional)	26
	2.6	Ropa de protección		10	ADAPT	AR EL TREN DE RODAJE	27
	2.7	Normas de trabajo			10.1	Comprobar el reglaje básico del tren de rodaje	
	2.8	Medio ambiente				para el peso del conductor	27
	2.9	Manual de instrucciones			10.2	Amortiguación de la compresión del	
3		ACIONES IMPORTANTES				amortiguador	27
J	3.1	Garantía legal y garantía voluntaria			10.3	Ajustar la amortiguación de la compresión Low	
	3.2					Speed del amortiguador	27
	3.3	Agentes de servicio, agentes auxiliares			10.4	Ajustar la amortiguación de la compresión	
	3.4	Mantenimiento				High Speed del amortiguador	28
					10.5	Ajustar la amortiguación de la extensión del	
	3.5	Imágenes				amortiguador	28
	3.6	Servicio de atención al cliente			10.6	Determinar la cota con la rueda trasera	-
4		DEL VEHÍCULO	9		107	descargada	29
	4.1	Vista delantera izquierda del vehículo	_		10.7	Controlar el recorrido estático de la	0.0
	4.0	(ejemplo)			100	suspensión	29
_	4.2	Vista trasera derecha del vehículo (ejemplo)			10.8	Controlar el recorrido de la suspensión con	20
5		ROS DE SERIE			100	conductor	25
	5.1	Número de chasis			10.9	Ajustar el pretensado del muelle del amortiguador 🐴	20
	5.2	Placa de características			10 10		30
	5.3	Número del motor			10.10	Ajustar el recorrido de la suspensión con conductor	30
	5.4	Referencia de la horquilla			10 11	Controlar el reglaje básico de la horquilla	
	5.5	Referencia del amortiguador	11			Ajustar la amortiguación de la compresión de	31
6	MAND	0S	12		10.12	la horquilla	21
	6.1	Maneta del embrague	12		10 12	Ajustar la amortiguación de la extensión de la	51
	6.2	Maneta del freno de mano	12		10.13	horquilla	31
	6.3	Puño del acelerador	12		10 14	Posición del manillar	
	6.4	Botón de parada	12			Ajustar la posición del manillar	
	6.5	Abrir el tapón del depósito de combustible	12	11		ENIMIENTO DEL CHASIS	
	6.6	Cerrar el tapón del depósito de combustible		11			34
	6.7	Grifo de gasolina			11.1	Levantar la motocicleta con un caballete elevador	3/
	6.8	Palanca de arranque en frío			11.2	Bajar la motocicleta del caballete elevador	
	6.9	Pedal de cambio			11.3	Purgar el aire de las botellas de la horquilla	
	6.10	Pedal de arranque			11.3		34
	6.11	Pedal del freno			11.4	Limpiar los manguitos guardapolvo de las botellas de la horquilla	31
	6.12	Caballete auxiliar			11.5	Desmontar el protector de la horquilla	
7		A EN SERVICIO					
,	7.1	Instrucciones para la primera puesta en	10		11.6	Montar el protector de la horquilla	
	7.1	servicio	16		11.7	Desmontar las botellas de la horquilla 4	
	7.2	Rodaje del motor			11.8	Montar las botellas de la horquilla 4	
	7.3	Preparar el vehículo para condiciones	Ι,		11.9	Desmontar la tija inferior de la horquilla 4	
	7.5	extremas	17		11.10	Montar la tija inferior de la horquilla 🔌	38
	7.4	Preparativos para circular por tierra seca			11.11	9 , 11	
	7.5	Preparativos para circular por tierra mojada				la dirección	40
	7.6	Preparativos para circular por trayectos	13		11.12	Ajustar la holgura del cojinete de la pipa de la	
	7.0	mojados y embarrados	19			dirección 4	40
	7.7	Preparativos para circular con alta temperatura	13		11.13	Engrasar el cojinete de la pipa de la	
	,.,	y lentamente	20			dirección 4	
	7.8	Preparativos para circular con bajas				Desmontar la placa portanúmeros	
	, .0	temperaturas o nieve	20			Montar la placa portanúmeros	
8	INSTR	UCCIONES PARA LA CONDUCCIÓN				Desmontar el guardabarros delantero	
-	8.1	Trabajos de control y cuidado antes de cada				Montar el guardabarros delantero	
	0.1	puesta en marcha	21			Desmontar el amortiguador 🔏	
	8.2	Arrancar el motor				Montar el amortiguador 🔦	
	8.3	Ponerse en marcha			11.20	Desmontar el asiento	42
			_				

	11.21	Montar el asiento	42		13.5	Controlar el estado de los neumáticos	. 68
	11.22	Desmontar la tapa de la caja del filtro de aire	43		13.6	Controlar la presión de inflado de los	
	11.23	Montar la tapa de la caja del filtro de aire	43			neumáticos	. 69
	11.24	Desmontar el filtro de aire	43		13.7	Comprobar la tensión de los radios	. 69
	11.25	Montar el filtro de aire 4	44	14	SISTE	MA DE REFRIGERACIÓN	
	11.26	Limpiar el filtro de aire y la caja del filtro de			14.1	Sistema de refrigeración	. 70
		aire 🔦			14.2	Controlar la protección anticongelante y el	
		Sellar la caja del filtro de aire 🔦			1.4.0	nivel de líquido refrigerante	
		Desmontar el silenciador			14.3	Controlar el nivel de líquido refrigerante	
		Montar el silenciador	45		14.4	Vaciar el líquido refrigerante	
	11.30	Sustituir el relleno de fibra de vidrio del	4.5	1.5	14.5	Llenar el líquido refrigerante	
	11 01	silenciador 4		15		AR EL MOTOR	. /3
		Desmontar el depósito de combustible			15.1	Comprobar la holgura del cable bowden del acelerador	73
		Montar el depósito de combustible			15.2	Ajustar la holgura del cable bowden del	. 75
		Controlar la suciedad de la cadena			15.2	acelerador -	. 73
		Limpiar la cadena  Controlar la tensión de la cadena			15.3	Carburador - Ralentí	
					15.4	Carburador - Ajustar el ralentí 🔦	
		Ajustar la tensión de la cadena Controlar la cadena, la corona, el piñón y la	49		15.5	Vaciar la cámara del flotador del	
	11.57	guía de la cadenaguía de la cadena	50			carburador 🔦	. 75
	11 38	Ajustar la guía de la cadena 🌂			15.6	Controlar la posición básica del pedal de	
		Controlar el chasis				cambio	. 75
		Controlar el basculante			15.7	Ajustar la posición básica del pedal del	
	11.41		52			cambio 🔦	
	11.41	acelerador	52	16		ENIMIENTO DEL MOTOR	. 77
	11.42	Controlar la empuñadura de goma			16.1	Controlar el nivel de aceite de la caja de	77
		Asegurar adicionalmente la empuñadura de			16.0	cambios	
		goma	53		16.2	Vaciar el aceite del cambio	
	11.44	Ajustar la posición básica de la maneta del			16.3	Llenar el aceite del cambio	
		embrague	53		16.4 16.5	Rellenar aceite del cambio	
	11.45	Controlar el nivel de líquido del embrague	F.0	17		EZA, CUIDADO	
	11 46	hidráulico	53	17	17.1	Limpiar la motocicleta	
	11.46	Corregir el nivel de líquido del embrague hidráulico	54	18		CENAMIENTO	
	11 /17	Cambiar el líquido del embrague	54	10	18.1	Almacenamiento	
	11.47	hidráulico	54		18.2	Puesta en servicio después de un periodo de	. 61
12	EQUIP	O DE FRENOS			10.2	almacenamiento	. 81
	12.1	Comprobar la carrera en vacío de la maneta del		19	LOCAL	IZACIÓN DE AVERÍAS	
		freno de mano	56	20		TÉCNICOS	
	12.2	Ajustar la carrera en vacío de la maneta del			20.1	Motor	
		freno de mano			20.2	Pares de apriete del motor	. 84
	12.3	Controlar los discos de freno	56		20.3	Cantidades de llenado	
	12.4	Controlar el nivel de líquido de frenos de la			20.3.1	Aceite del cambio	. 85
	10.5	rueda delantera	5/		20.3.2	Líquido refrigerante	. 85
	12.5	Completar el líquido de frenos de la rueda delantera	<b>5</b> 7		20.3.3	Combustible	. 85
	12.6	Controlar las pastillas del freno delantero			20.4	Chasis	. 85
	12.7	_			20.5	Neumáticos	. 86
	12.7	Sustituir las pastillas del freno delantero  Controlar la carrera en vacío del pedal del	56		20.6	Horquilla	. 86
	12.0	freno	60		20.7	Amortiguador	. 87
	12.9	Ajustar la posición básica del pedal del			20.8	Pares de apriete del chasis	. 87
	12.5	freno 4	61		20.9	Carburador	. 88
	12.10	Controlar el nivel de líquido de frenos en el			20.9.1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		freno trasero	61	21		ES DE SERVICIO	
	12.11	Completar el líquido de frenos de la rueda		22		ES AUXILIARES	
		trasera 4		23		AS	
		Controlar las pastillas del freno trasero		IND	ICES		. 95
		Sustituir las pastillas del freno trasero					
13		AS, NEUMÁTICOS					
	13.1	Desmontar la rueda delantera					
	13.2	Montar la rueda delantera					
	13.3	Desmontar la rueda trasera					
	13.4	Montar la rueda trasera 🔌	67				

### 1.1 Símbolos utilizados

A continuación se explica el significado de determinados símbolos.



Identifica una reacción esperada (p.ej. de un paso de trabajo, o de una función).



Identifica una reacción inesperada (p.ej. de un paso de trabajo, o de una función).



Todas las tareas marcadas con este símbolo requieren conocimientos especiales y capacidad de comprensión técnica. Por su seguridad, le aconsejamos que acuda a un taller especializado autorizado KTM para llevar a cabo estas tareas. Estos talleres cuentan con mecánicos que han recibido una instrucción específica y disponen de las herramientas especiales necesarias para realizar el mantenimiento ideal de su motocicleta.



Identifica una referencia a una página (más información en la página indicada).

# 1.2 Tipografía específica

A continuación se explica la tipografía específica utilizada en determinados casos.

Nombre propio Identifica un nombre propio.

Nombre® Identifica un nombre protegido.

Marca™ Identifica una marca comercial.

## 2.1 Definición del uso conforme a lo previsto

Las motocicletas deportivas KTM están concebidas y construidas para soportar los esfuerzos que se presentan habitualmente bajo condiciones regulares de competición. Las motocicletas cumplen con los reglamentos y las categorías actuales de las máximas asociaciones internacionales de deportes de motor.



#### Información

La motocicleta solo puede utilizarse en recintos cerrados fuera de las vías públicas.

# 2.2 Indicaciones de seguridad

Para que el vehículo se utilice de manera segura deben respetarse algunas indicaciones de seguridad. Por este motivo, es obligatorio leer detenidamente el manual. Las indicaciones de seguridad están resaltadas en el texto y tienen enlaces con los puntos relevantes.



### Información

El vehículo contiene numerosos adhesivos de aviso/advertencia en lugares visibles. No quite los adhesivos de aviso/advertencia. Si faltan los adhesivos, es posible que usted o bien otras personas no detecten los peligros y puedan sufrir lesiones.

# 2.3 Símbolos y grados de peligrosidad



#### Peligro

Aviso sobre un peligro que conduce inmediatamente y con seguridad a lesiones graves, permanentes, o incluso la muerte si no se toman las precauciones necesarias.



#### Advertencia

Aviso sobre un peligro que conduce probablemente a lesiones graves o incluso la muerte si no se toman las precauciones necesarias.



#### Precaución

Aviso sobre un peligro que conduce probablemente a lesiones leves si no se toman las precauciones necesarias.

#### Indicación

Aviso sobre un peligro que conduce a daños considerables en la máquina o en el material si no se toman las precauciones necesarias.



#### **Advertencia**

Aviso sobre un peligro que conduce a daños en el medio ambiente si no se toman las precauciones necesarias.

# 2.4 Advertencia contra manipulaciones

Está prohibido realizar modificaciones en los componentes de insonorización. Asimismo, las siguientes medidas y la ejecución de los estados correspondientes también están prohibidas legalmente:

- Desmontar o poner fuera de servicio cualquier tipo de dispositivo o componente insonorizante de un vehículo antes de su venta o entrega al cliente final, así como durante el periodo de propiedad del vehículo por parte del cliente final, con motivos distintos al mantenimiento, la reparación o la sustitución, y
- 2 Utilizar el vehículo después de que se haya desmontado o puesto fuera de servicio un dispositivo o componente de esta clase.

Ejemplos de manipulación ilegal:

- 1 Desmontar o perforar el silenciador, las chapas deflectoras, los colectores u otros componentes encargados de conducir los gases de escape.
- 2 Desmontar o perforar cualquier pieza del sistema de admisión.
- 3 Utilizar el vehículo en estado contrario al previsto.
- 4 Sustituir cualquier pieza móvil del vehículo o de alguna parte del sistema de escape o de admisión por piezas no homologadas por el fabricante.

# 2.5 Funcionamiento seguro



### Peligro

Peligro de accidente Peligro debido a falta de idoneidad para el tráfico.

No poner en marcha el vehículo si no se encuentra en condiciones para conducir debido a la ingestión de alcohol, medicamentos o drogas o por motivos físicos o psíquicos.



#### Peligro

Peligro de envenenamiento Los gases de escape son venenosos y pueden originar pérdida de conocimiento o incluso la muerte.

Siempre que el motor está en marcha hay que garantizar una ventilación adecuada; no arrancar el motor ni dejarlo en marcha en locales cerrados sin un sistema de extracción apropiado.



#### Advertencia

Peligro de quemaduras Algunas piezas del vehículo se calientan mucho cuando el vehículo está en marcha.

No tocar las piezas calientes, tales como el sistema de escape, el radiador, el motor, el amortiguador y el equipo de frenos.
 Antes de trabajar en estas piezas, dejar que se enfríen.

El vehículo únicamente debe utilizarse en perfecto estado, conforme a su uso previsto y respetando siempre las normas de seguridad y el medio ambiente.

El vehículo solo puede ser utilizado por personal debidamente instruido.

Las averías que afecten a la seguridad deben repararse inmediatamente en un taller especializado autorizado KTM.

Respetar los adhesivos de aviso/advertencia del vehículo.

# 2.6 Ropa de protección



#### **Advertencia**

Peligro de lesión No utilizar ropa de protección o utilizar menos de la necesaria supone un grave peligro para la seguridad.

Utilizar ropa de protección adecuada (casco, botas, guantes, pantalón y chaqueta con protectores) en todos los recorridos.
 Utilizar siempre ropa de protección en un estado impecable y conforme con las exigencias legales.

En aras de su seguridad, KTM recomienda utilizar el vehículo únicamente con ropa de protección adecuada.

# 2.7 Normas de trabajo

Algunos trabajos requieren el uso de herramientas especiales. Pese a que no forman parte integrante del vehículo, dichas herramientas pueden obtenerse a través del número de pedido indicado entre paréntesis. Por ejemplo: extractor de cojinetes (15112017000) Durante el ensamblaje, las piezas no reutilizables (como tornillos y tuercas autofrenables, juntas, anillos de hermetizado, juntas tóricas, pasadores de aletas o chapas de retención) deben sustituirse por piezas nuevas.

Algunos tornillos requieren que se utilice medio de fijación (p.ej. **Loctite®**). En ese caso, se deberán seguir las indicaciones de empleo específicas del fabricante.

Las piezas que se vayan a reutilizar después del desarmado, deben limpiarse y revisarse para verificar que no estén deterioradas ni desgastadas. Sustituir las piezas deterioradas o desgastadas.

Una vez finalizados los trabajos de reparación o mantenimiento, restablecer la seguridad de circulación en el vehículo.

# 2.8 Medio ambiente

El uso responsable de la motocicleta ayuda a evitar los problemas y conflictos. Para proteger el futuro del motociclismo, asegúrese de que utiliza la motocicleta dentro de la legalidad, piense en el medio ambiente y respete los derechos de los demás.

La eliminación del aceite usado, los agentes de servicio y auxiliares y las piezas usadas debe realizarse en conformidad con la normativa y las directivas del respectivo país.

Debido a que las motocicletas no están sujetas a la directiva europea sobre la eliminación de vehículos usados, no hay ninguna reglamentación legal que regule la eliminación de la motocicleta usada. Su concesionario autorizado KTM estará encantado de ayudarle.

# 2.9 Manual de instrucciones

Es imprescindible leer completa y atentamente este manual de instrucciones antes de conducir por primera vez el vehículo. El manual de instrucciones contiene información y consejos importantes, que le facilitarán el manejo, la conducción y el mantenimiento de la motocicleta. Aquí aprenderá a adaptar el vehículo a su estatura y a sus preferencias, y conocerá el modo de protegerse contra caídas o lesiones.

Guarde el manual de instrucciones en un lugar de fácil acceso para poderlo consultar siempre que sea necesario.

Para obtener más información sobre el vehículo o aclarar cualquier duda que pueda surgir al leer el manual, ponerse en contacto con un concesionario autorizado de KTM.

El manual de instrucciones es un componente importante del vehículo, y tiene que entregarse siempre al nuevo propietario en caso de vender el vehículo.

# 3.1 Garantía legal y garantía voluntaria

Las tareas prescritas en el programa de servicio deben realizarse exclusivamente en un taller especializado autorizado KTM, que confirmará su ejecución en el cuaderno de mantenimiento y en **KTM dealer.net**; si no se hace así, se pierden los derechos de garantía. Los daños directos e indirectos derivados de la manipulación y/o la modificación del vehículo no están cubiertos por la garantía. Encontrará más información sobre las garantías legal y voluntaria y sobre cómo ejecutarlas en el cuaderno de mantenimiento.

### 3.2 Agentes de servicio, agentes auxiliares



#### **Advertencia**

Peligro para el medio ambiente La manipulación incorrecta del combustible supone un peligro para el medio ambiente.

No permitir que el combustible acceda al agua subterránea, al suelo ni a los canales de desagüe.

Deben utilizarse agentes de servicio y auxiliares (p.ej. combustibles y lubricantes) en conformidad con las especificaciones del manual de instrucciones.

# 3.3 Recambios, accesorios

En aras de la seguridad, utilice únicamente recambios y accesorios homologados o recomendados por KTM y encargue su instalación a un taller autorizado de KTM. KTM no responde de los daños resultantes de la utilización de otros productos. Algunos recambios y accesorios se incluyen entre paréntesis en las descripciones pertinentes. Su concesionario KTM estará encantado de poderle ayudar.

En la página web de KTM encontrará el catálogo **KTM PowerParts** más actual para su vehículo. Página web internacional de KTM: http://www.ktm.com

#### 3.4 Mantenimiento

Un requisito básico para la utilización correcta del vehículo y para evitar un desgaste prematuro es la realización de las tareas de mantenimiento, ajuste y conservación del motor y el tren de rodaje especificadas en el manual de instrucciones. Un reglaje incorrecto del tren de rodaje puede originar daños y roturas en los componentes del mismo.

El uso del vehículo bajo condiciones adversas, como p.ej. en arena o en recorridos o terrenos mojados o embarrados, puede aumentar considerablemente el desgaste de elementos como la cadena de transmisión, los equipos de frenos o los componentes del tren de rodaje. Por ese motivo, es posible que sea necesario inspeccionar o sustituir las piezas antes de que venza el plazo de mantenimiento actual

Deben respetarse los tiempos de rodaje y los intervalos de mantenimiento especificados. La observación de estos plazos contribuye esencialmente a prolongar la vida útil de su motocicleta.

### 3.5 Imágenes

Algunas de las imágenes que se utilizan en el manual incluyen equipamientos especiales.

A fin de mejorar la representación visual y facilitar la comprensión de las imágenes, es posible que algunas piezas se desmonten o no se incluyan en las imágenes. Las descripciones no siempre requieren que se desmonten piezas. Deben observarse las indicaciones contenidas en el texto.

### 3.6 Servicio de atención al cliente

Si tiene alguna duda sobre el vehículo y sobre KTM, su concesionario autorizado KTM estará encantado de ayudarle.

La lista de concesionarios autorizados KTM está disponible en el sitio web de KTM.

Página web internacional de KTM: http://www.ktm.com

# 4.1 Vista delantera izquierda del vehículo (ejemplo)



1	Maneta del freno de mano (♥ pág. 12)
2	Botón de parada (* pág. 12)
3	Maneta del embrague (* pág. 12)
4	Tapa de la caja del filtro de aire
5	Grifo de gasolina
6	Palanca de arranque en frío (🕶 pág. 14)
7	Pedal de cambio (* pág. 14)
8	Guía de la cadena

# 4.2 Vista trasera derecha del vehículo (ejemplo)




1	Tapón del depósito
2	Puño del acelerador (🕶 pág. 12)
3	Reglaje del nivel de extensión de la horquilla
4	Amortiguador, reglaje del nivel de extensión
5	Mirilla del líquido de frenos detrás
6	Amortiguador, reglaje del nivel de compresión
7	Pedal de arranque (* pág. 14)
8	Pedal del freno (* pág. 14)
9	Horquilla, reglaje del nivel de compresión

# 5.1 Número de chasis




El número de chasis 1 está grabado a la derecha de la pipa de la dirección.

# 5.2 Placa de características




La placa de características • se encuentra en el tubo delantero del chasis.

# 5.3 Número del motor




El número del motor • está grabado en la carcasa del motor, debajo del carburador.

# 5.4 Referencia de la horquilla



La referencia de la horquilla **1** está grabada en el lado interior del portarruedas.

# 5.5 Referencia del amortiguador



El número de artículo del amortiguador • está grabado en la parte superior del amortiguador, encima del anillo de ajuste en el lado del motor.

# 6.1 Maneta del embrague




La maneta del embrague **1** se encuentra en el lado izquierdo del manillar. El embrague se acciona por vía hidráulica, y se reajusta automáticamente.

### 6.2 Maneta del freno de mano



La maneta del freno de mano • se encuentra en el lado derecho del manillar. La maneta del freno de mano permite accionar el freno delantero.

### 6.3 Puño del acelerador



El puño del acelerador • se encuentra en el lado derecho del manillar.

### 6.4 Botón de parada



El botón de parada **1** se encuentra en el lado izquierdo del manillar.

### Posibles estados

- Botón de parada ⋈ en su posición básica En esta posición, el circuito de encendido está cerrado y es posible arrancar el motor.
- Botón de parada ⋈ oprimido En esta posición, el circuito de encendido está interrumpido; se para el motor si está en marcha, y no es posible arrancarlo si está parado.

# 6.5 Abrir el tapón del depósito de combustible



### Peligro

Peligro de incendio El carburante es fácilmente inflamable.

- No repostar el vehículo en la cercanía de llamas abiertas o de cigarrillos encendidos y parar siempre el motor para repostar.
   Asegurarse de que el combustible no puede derramarse sobre las piezas calientes del vehículo. Recoger inmediatamente el combustible derramado.
- El combustible en el depósito se expande al calentarse y puede rebosar si se llena excesivamente. Tener en cuenta las instrucciones para repostar combustible.



### **Advertencia**

Peligro de envenenamiento El combustible es venenoso y nocivo para la salud.


No permitir que el combustible entre en contacto con la piel, los ojos ni la ropa. No aspirar los vapores de combustible. Si entra en contacto con los ojos, enjuagarlos inmediatamente con agua y acudir a un médico. Limpiar inmediatamente la zona de la piel que ha estado en contacto, utilizando agua y jabón. Si se ha ingerido combustible, acudir inmediatamente a un médico. Cambiarse de ropa si ha entrado en contacto con el combustible. Conservar el combustible siempre en un bidón adecuado y mantenerlo fuera del alcance de los niños.



### **Advertencia**


Peligro para el medio ambiente La manipulación incorrecta del combustible supone un peligro para el medio ambiente.

- No permitir que el combustible acceda al agua subterránea, al suelo ni a los canales de desagüe.



Girar el tapón del depósito de combustible 
 • en sentido antihorario y quitarlo hacia arriba.

# 6.6 Cerrar el tapón del depósito de combustible




 Colocar el tapón en el depósito y girarlo en sentido horario hasta que el depósito de combustible esté cerrado firmemente.



#### Información

Tender la manguera del respiradero del depósito 1 sin dobleces.

### 6.7 Grifo de gasolina




El grifo de la gasolina se encuentra en el lado izquierdo del depósito de combustible. El mango • del grifo de la gasolina permite abrir y cerrar la alimentación de combustible al carburador.

# Posibles estados

- Suministro de combustible cerrado OFF No puede fluir combustible del depósito de combustible al carburador.
- Alimentación de combustible abierta ON Puede fluir combustible del depósito de combustible al carburador. El depósito de combustible se vacía completamente.

# 6.8 Palanca de arranque en frío



La palanca de arranque en frío • se encuentra en el lado izquierdo del carburador. Cuando la función de arranque en frío está activada, en el carburador se habilita un orificio a través del cual el motor puede succionar una cantidad adicional de combustible. De esta manera, se enriquece la mezcla de aire/combustible, tal como se necesita para el arranque en frío.




# Información

Cuando el motor está caliente, la función de arranque en frío debe estar desactivada.


### Posibles estados

- Función de arranque en frío activada La palanca de arranque en frío está recogida hasta el tope.
- Función de arranque en frío desactivada La palanca de arranque en frío está abierta hasta el tope.

### 6.9 Pedal de cambio




El pedal de cambio • está montado a la izquierda del motor.



La posición de las marchas se indica en la figura. El punto muerto (ralentí) **1** se encuentra entre la 1ª y la 2ª marcha.

# 6.10 Pedal de arrangue




El pedal de arranque **1** se encuentra en el lado derecho del motor. El pedal de arranque puede girar.



### Información


Antes de emprender la marcha, recoger de nuevo el pedal de arranque hacia el motor.

## 6.11 Pedal del freno



El pedal del freno **1** se encuentra delante del reposapiés derecho. El pedal del freno acciona el freno trasero.

# 6.12 Caballete auxiliar



El alojamiento del caballete auxiliar **1** se encuentra en el lado izquierdo del chasis del vehículo

El caballete auxiliar se utiliza para estacionar la motocicleta.



# Información

Antes de ponerse en marcha, extraer el caballete auxiliar.

# 7.1 Instrucciones para la primera puesta en servicio



### **Advertencia**

Peligro de accidente Aptitud física y psicológica del niño.

- Su hijo debe ser capaz de poder conducir la motocicleta él solo y de levantar el vehículo sin ayuda tras una caída. Además, debe comprender que debe cumplir con las normas e instrucciones que le proporcione usted u otra persona encargada de su supervisión. No exija a su hijo más de lo que pueda dar y no le permita participar en una competición hasta que su estado físico, su habilidad de conducción y su motivación se lo permitan. A menudo los niños infravaloran o no saben reconocer los peligros. Haga entender a su hijo que bajo ningún concepto debe conducir el vehículo sin un adulto que lo supervise y que únicamente puede conducir a la velocidad que le permitan sus aptitudes como conductor y las circunstancias actuales.
- No permita a su hijo circular con el vehículo hasta que esté debidamente preparado para ello, a nivel físico y también psicológico.



#### Advertencia

Peligro de lesión No utilizar ropa de protección o utilizar menos de la necesaria supone un grave peligro para la seguridad.

Utilizar ropa de protección adecuada (casco, botas, guantes, pantalón y chaqueta con protectores) en todos los recorridos.
 Usted y su hijo deberán utilizar siempre ropa de protección que esté en perfecto estado y que cumpla con los requisitos de la legislación pertinente. Cuando conduzca en motocicleta, compórtese de forma ejemplar para su hijo y utilice ropa de protección apropiada.



#### Advertencia

Peligro de caídas Comportamiento inestable a causa de un dibujo diferente en el neumático delantero y el trasero.

 Utilizar neumáticos con el mismo tipo de dibujo en la rueda delantera y en la rueda trasera; en otro caso, puede perderse el control sobre el vehículo.



#### Advertencia

Peligro de accidente Comportamiento crítico a causa de una conducción inadecuada.

Preste atención a que su hijo adapte la velocidad a las condiciones del piso y a sus aptitudes como conductor.



#### **Advertencia**

Peligro de accidente Peligro de accidente si se circula con una segunda persona en el vehículo.

El vehículo no está previsto para circular con una segunda persona. No conduzca nunca con dos personas.



#### **Advertencia**

Peligro de accidente Avería en el equipo de frenos.

 Si no se suelta el pedal del freno, las pastillas de freno rozan constantemente. El freno trasero podría sobrecalentarse y dejar de funcionar. Preste atención a que su hijo retire el pie del pedal del freno si no quiere frenar.



# Advertencia

Peligro de accidente Destrucción de los componentes del tren de rodaje.

No sobrepasar el peso máximo admisible para el conductor.



#### **Advertencia**

Peligro de robo Uso del vehículo por personas no autorizadas.

No perder el vehículo nunca de vista mientras está el motor en marcha. Proteger el vehículo para evitar que pueda ser utilizado por personas no autorizadas.



### Información

Antes de arrancar el motor y de circular con su motocicleta, tenga en cuenta que un nivel elevado de ruido puede ser molesto para otras personas.

- Asegúrese de que se han llevado a cabo las tareas de la "Inspección previa a la entrega" en un taller especializado autorizado KTM.
  - Con ocasión de la entrega del vehículo tiene que recibir también el comprobante de entrega y el cuaderno de mantenimiento.
- Antes del primer recorrido, usted y su hijo tienen que leer completa y atentamente este manual de instrucciones.



### Información

Preste especial atención a las indicaciones de peligro y de peligro de lesión.

Explique a su hijo cómo conducir y cómo actuar en caso de caída, p.ej. cómo afecta al comportamiento el cambio de posición del peso.

- Usted y su hijo deben familiarizarse con los mandos de su vehículo.
- Ajustar la posición básica de la maneta del embrague. (♥ pág. 53)
- Ajustar la carrera en vacío de la maneta del freno de mano. (\* pág. 56)
- Ajustar la posición básica del pedal del freno. ◄ (▼ pág. 61)
- Antes de poner el vehículo en marcha por primera vez, compruebe si el ajuste básico del tren de rodaje es apropiado para el peso de su hijo.
- Procure que su hijo se familiarice con el vehículo en un recinto adecuado, especialmente con la maniobrabilidad de la motocicleta.



#### Información

Para que su hijo se acostumbre al tacto del equipo de frenos, la primera vez empuje la motocicleta sin arrancar. No ponga el motor en marcha hasta que su hijo controle el freno delantero.

Al principio, procure que su hijo conduzca con otra persona que le ayude a parar y girar.

- Coloque obstáculos para que su hijo los sortee y se familiarice con la maniobrabilidad del vehículo.
- Su hijo también debe intentar conducir el vehículo muy lentamente, y de pie sobre los pedales, a fin de adquirir una mejor sensibilidad sobre sus reacciones.
- No permita a su hijo circular por recorridos todoterreno que sobrepasen sus habilidades y su experiencia.
- Durante la marcha, su hijo debe mantener siempre el manillar bien sujeto con las dos manos y los pies bien asentados sobre los reposapiés.
- No sobrepase el peso máximo admisible para el conductor.

Prescripción

Peso máx. del conductor	75 kg (165 lb.)

- Comprobar la tensión de los radios. (🕶 pág. 69)



#### Información

Volver a controlar la tensión de los radios después de media hora de servicio.

Rodaje del motor. (\* pág. 17)

# 7.2 Rodaje del motor

Durante la fase de rodaje no hay que superar los valores indicados para la potencia del motor.

Prescripción

Potencia máxima del motor	
Durante las 3 primeras horas de servicio	< 70%
Durante las 5 primeras horas de servicio	< 100%

- ¡Evite circular a pleno gas!

# 7.3 Preparar el vehículo para condiciones extremas



### Información

El uso del vehículo bajo condiciones adversas, como p.ej. en arena o en trayectos o terrenos mojados o embarrados, puede aumentar considerablemente el desgaste de los componentes de la cadena de transmisión, los frenos y el tren de rodaje. Por este motivo, es posible que sea necesario llevar a cabo una revisión o sustituir algunos componentes antes de que se cumpla el siguiente intervalo de mantenimiento.

- Sellar la caja del filtro de aire. 🌂 (\* pág. 45)
- Limpiar el filtro de aire y la caja del filtro de aire. 4 (\* pág. 44)



#### Información

Revisar el filtro de aire aproximadamente cada 30 minutos.

- Asegurar adicionalmente la empuñadura de goma. (\* pág. 53)
- Comprobar que no haya humedad ni corrosión en el conector eléctrico y que esté bien sujeto.
  - » Si se detecta humedad, corrosión o deterioro:
    - Limpiar y secar el conector, o sustituirlo.

### Se consideran condiciones extremas:

- Circular por tierra seca. (\* pág. 18)
- Circular por tierra mojada. (\* pág. 19)
- Circular por trayectos mojados y embarrados. (\* pág. 19)

- Circular con alta temperatura y lentamente. (\* pág. 20)
- Circular con bajas temperaturas o nieve. (\* pág. 20)

# 7.4 Preparativos para circular por tierra seca



- Controlar el tapón del radiador.

Valor del tapón del radiador	1,8 bar (26 psi)

» Si el valor visualizado no se corresponde con el valor nominal:



#### Advertencia

**Peligro de quemaduras** Durante el funcionamiento de la motocicleta, el líquido refrigerante se calienta mucho y está bajo presión.


- No abrir el radiador, las mangueras del radiador ni el resto de componentes del sistema de refrigeración cuando el motor esté caliente. Dejar enfriar el motor y el sistema de refrigeración. En caso de quemadura, colocar la zona afectada debajo de agua tibia inmediatamente.
- Sustituir el tapón del radiador.
- Montar un microfiltro de polvo en el filtro de aire.

Microfiltro de polvo para filtro de aire (59006019000)



#### Información

Observar el manual de montaje de KTM PowerParts.



Montar un microfiltro contra arena en el filtro de aire.

Microfiltro contra arena para filtro de aire (59006022000)



### Información


Observar el manual de montaje de KTM PowerParts.

- Adaptar la tobera del carburador y el reglaje.



### Información

Puede obtener la recomendación para la adaptación del carburador en su taller especializado autorizado KTM.



Agente de limpieza para cadenas (\* pág. 92)

Montar la corona dentada de acero.



### Consejo

No lubricar la cadena.

- Limpiar las láminas del radiador.
- Enderezar con cuidado las láminas dobladas del radiador.
- Uso frecuente en tierra sustituir el pistón cada 10 horas de servicio.





# 7.5 Preparativos para circular por tierra mojada



Controlar el tapón del radiador.

	4 - 1 (- 4 - 1)
Valor del tapón del radiador	1,8 bar (26 psi)
	, , ,

» Si el valor visualizado no se corresponde con el valor nominal:



#### Advertencia

**Peligro de quemaduras** Durante el funcionamiento de la motocicleta, el líquido refrigerante se calienta mucho y está bajo presión.

- No abrir el radiador, las mangueras del radiador ni el resto de componentes del sistema de refrigeración cuando el motor esté caliente. Dejar enfriar el motor y el sistema de refrigeración. En caso de quemadura, colocar la zona afectada debajo de agua tibia inmediatamente.
- Sustituir el tapón del radiador.
- Montar una protección contra agua en el filtro de aire.

Protección contra agua para filtro de aire (59006021000)



# i

#### Información

Observar el manual de montaje de KTM PowerParts.

- Adaptar la tobera del carburador y el reglaje.



# Información

Puede obtener la recomendación para la adaptación del carburador en su taller especializado autorizado KTM.

Limpiar la cadena.

Agente de limpieza para cadenas (\* pág. 92)

Montar la corona dentada de acero.




### Conseio

No lubricar la cadena.

- Limpiar las láminas del radiador.
- Enderezar con cuidado las láminas dobladas del radiador.
- Uso frecuente en tierra sustituir el pistón cada 10 horas de servicio.

# 7.6 Preparativos para circular por trayectos mojados y embarrados

B00437-01



- Montar una protección contra agua en el filtro de aire.

Protección contra agua para filtro de aire (59006021000)



## Información


Observar el manual de montaje de KTM PowerParts.

Adaptar la tobera del carburador y el reglaje.



#### Información

Puede obtener la recomendación para la adaptación del carburador en su taller especializado autorizado KTM.



- Limpiar la motocicleta. (\* pág. 80)
- Enderezar con cuidado las láminas dobladas del radiador.



# 7.7 Preparativos para circular con alta temperatura y lentamente



Controlar el tapón del radiador.

Valor del tapón del radiador	1,8 bar (26 psi)
	-,- :-:: ( p-::)

» Si el valor visualizado no se corresponde con el valor nominal:



#### **Advertencia**

**Peligro de quemaduras** Durante el funcionamiento de la motocicleta, el líquido refrigerante se calienta mucho y está bajo presión.

- No abrir el radiador, las mangueras del radiador ni el resto de componentes del sistema de refrigeración cuando el motor esté caliente. Dejar enfriar el motor y el sistema de refrigeración. En caso de quemadura, colocar la zona afectada debajo de agua tibia inmediatamente.
- Sustituir el tapón del radiador.
- Ajustar la transmisión secundaria al trayecto.



#### Información

Si se acciona con demasiada frecuencia el embrague debido a que la transmisión secundaria es demasiado larga, el aceite del motor se calienta rápidamente.

Limpiar la cadena.

Agente de limpieza para cadenas (\* pág. 92)

- Limpiar las láminas del radiador.
- Enderezar con cuidado las láminas dobladas del radiador.
- Controlar el nivel de líquido refrigerante. (\* pág. 71)

# 7.8 Preparativos para circular con bajas temperaturas o nieve



- Montar una protección contra agua en el filtro de aire.

Protección contra agua para filtro de aire (59006021000)



#### Información

Observar el manual de montaje de KTM PowerParts.

- Adaptar la tobera del carburador y el reglaje.



# Información

Puede obtener la recomendación para la adaptación del carburador en su taller especializado autorizado KTM.

# 8.1 Trabajos de control y cuidado antes de cada puesta en marcha



### Información

Antes de conducir, comprobar siempre que el vehículo esté en buen estado y sea seguro para circular. El vehículo sólo se puede utilizar si se encuentra en un estado técnico impecable.

- Controlar el nivel de aceite de la caja de cambios. (♥ pág. 77)
- Controlar el nivel de líquido de frenos de la rueda delantera. (\* pág. 57)
- Controlar el nivel de líquido de frenos en el freno trasero. (♥ pág. 61)
- Controlar las pastillas del freno delantero. (\* pág. 58)
- Controlar las pastillas del freno trasero. (\* pág. 63)
- Comprobar el funcionamiento del equipo de frenos.
- Controlar el nivel de líquido refrigerante. (\* pág. 71)
- Controlar la suciedad de la cadena. (\* pág. 48)
- Controlar la cadena, la corona, el piñón y la guía de la cadena. (\* pág. 50)
- Controlar la tensión de la cadena. (♥ pág. 48)
- Controlar el estado de los neumáticos. (\* pág. 68)
- Controlar la presión de inflado de los neumáticos. (\* pág. 69)
- Comprobar la tensión de los radios. (\* pág. 69)
- Limpiar los manguitos guardapolvo de las botellas de la horquilla. (\* pág. 35)
- Purgar el aire de las botellas de la horquilla. (♥ pág. 34)
- Controlar el filtro de aire.
- Comprobar el reglaje y la viabilidad de todos los mandos.
- Comprobar periódicamente que están bien apretados todos los tornillos, las tuercas y las abrazaderas.
- Controlar la reserva de combustible.

### 8.2 Arrancar el motor



#### Peligro

Peligro de envenenamiento Los gases de escape son venenosos y pueden originar pérdida de conocimiento o incluso la muerte.

Siempre que el motor está en marcha hay que garantizar una ventilación adecuada; no arrancar el motor ni dejarlo en marcha en locales cerrados sin un sistema de extracción apropiado.

#### Indicación

Daños en el motor Un número de revoluciones elevado con el motor frío influye negativamente sobre la durabilidad del motor.

- Mantener el motor siempre a bajas revoluciones hasta que haya alcanzado la temperatura de servicio.



### Información

Si la motocicleta arranca con dificultad, es posible que la causa sean restos de combustible antiguo en la cámara del flotador. Los componentes fácilmente inflamables del combustible se evaporan si el vehículo permanece detenido durante un periodo de tiempo largo.

En cambio, si la cámara del flotador está llena con combustible fresco, y por lo tanto inflamable, el motor arranca inmediatamente.

# Motocicleta parada durante más de 1 semana

- Vaciar la cámara del flotador del carburador. 🔌 (🕶 pág. 75)
- Girar el mango 
   • del grifo de la gasolina a la posición 
   • N. (Figura L00035-10 
   • pág. 13)
  - ✓ Puede fluir combustible del depósito de combustible al carburador.
- Bajar la motocicleta del caballete.
- Cambiar el cambio de marchas a punto muerto.

### Motor frío

- Tirar de la palanca de arranque en frío hasta el tope.
- Pisar con fuerza el pedal de arranque hasta el fondo.



### Información

No acelerar.

# 8.3 Ponerse en marcha



#### Información

Antes de ponerse en marcha debe quitarse el caballete auxiliar.

 Accionar la maneta del embrague, meter la 1<sup>a</sup> marcha, soltar lentamente la maneta del embrague y acelerar al mismo tiempo con cuidado.

# 8.4 Cambiar de marcha, conducir



### **Advertencia**

Peligro de accidente Si se cambia a una marcha más corta con el motor muy revolucionado, puede bloquearse la rueda trasera.

 No reducir a una marcha más corta con el motor muy revolucionado. Si se hace así, se sobrerrevoluciona el motor y puede bloquearse la rueda trasera.



#### Información

Si se escuchan ruidos desacostumbrados al conducir, detenerse inmediatamente, parar el motor y ponerse en contacto con un taller especializado autorizado de KTM.

La 1ª marcha está prevista para ponerse en marcha y para subir pendientes.

- Si lo permiten las circunstancias (inclinación, situación, etc.) su hijo puede cambiar a una marcha más larga. Para ello, soltar el acelerador, accionando al mismo tiempo la maneta del embrague, meter la siguiente marcha, soltar la maneta del embrague y acelerar de nuevo.
- Si está activada la función de arranque en frío, hay que desactivarla una vez que el motor ha alcanzado la temperatura de servicio.
- Después de alcanzar la máxima velocidad girando completamente el puño del acelerador, soltarlo hasta ¾ de gas. La velocidad se reduce ligeramente, pero el consumo de combustible lo hace de forma considerable.
- Su hijo no debe acelerar más de lo que permite el motor en cada momento; si se gira bruscamente el puño acelerador, aumenta el consumo.
- Para reducir a una marcha más corta, reducir la velocidad frenando y disminuir la aceleración.
- Accionar la maneta del embrague y meter una marcha más corta, soltar lentamente la maneta del embrague y acelerar, o cambiar de nuevo
- Su hijo debe parar el motor si el vehículo va a estar detenido o al ralentí durante cierto tiempo.

Prescripción

≥ 2 min

- Su hijo debe evitar que patine el embrague con frecuencia o durante demasiado tiempo. En otro caso, se recalienta el aceite del motor y, por consiguiente, también el motor y el sistema de refrigeración.
- Enseñe a su hijo que es mejor circular a un régimen reducido que hacerlo a un régimen elevado con el embrague patinando.

#### 8.5 Frenar



#### **Advertencia**

**Peligro de accidente** Si se frena con demasiada intensidad, pueden bloquearse las ruedas.

Adaptar el modo de frenado a la situación y a las condiciones de la calzada.



### Advertencia

Peligro de accidente Reducción de la capacidad de frenado por falta de un punto de accionamiento claro en el freno delantero o trasero.

Controlar el equipo de frenos, no continuar conduciendo. (Su taller especializado autorizado KTM estará encantado de ayudarle.)



### **Advertencia**

Peligro de accidente Reducción de la fuerza de frenado debido a la humedad y la suciedad en el equipo de frenos.

- Limpiar y secar con cuidado la suciedad o la humedad del equipo de frenos.
- Al circular por superficies arenosas, mojadas o resbaladizas debe utilizarse principalmente el freno trasero.
- Debe dejarse de frenar siempre antes de entrar en la curva. Al mismo tiempo, su hijo debe cambiar a una marcha más corta, conforme con la velocidad.

En descensos prolongados, enseñe a su hijo a aprovechar también la acción del frenado motor. Para ello, reducir una o dos marchas, pero sin llegar a sobrerrevolucionar el motor. De ese modo se reduce la intervención necesaria del equipo de frenos, y no existe peligro de que se recaliente.

## 8.6 Detener y estacionar el vehículo



#### **Advertencia**

Peligro de robo Uso del vehículo por personas no autorizadas.

No perder el vehículo nunca de vista mientras está el motor en marcha. Proteger el vehículo para evitar que pueda ser utilizado por personas no autorizadas.



#### **Advertencia**

Peligro de quemaduras Algunas piezas del vehículo se calientan mucho cuando el vehículo está en marcha.

No tocar las piezas calientes, tales como el sistema de escape, el radiador, el motor, el amortiguador y el equipo de frenos.
 Antes de trabajar en estas piezas, dejar que se enfríen.

#### Indicación

Peligro de daños Cuando está detenido, el vehículo puede moverse o caer.

- Estacionar el vehículo siempre sobre una superficie lisa y de suficiente consistencia.

#### Indicación

Peligro de incendio Algunas piezas del vehículo alcanzan temperaturas muy elevadas durante el funcionamiento del mismo.

No estacionar el vehículo en lugares con materiales fácilmente combustibles y/o inflamables. No colocar objetos encima del vehículo cuando esté caliente tras haber funcionado. Dejar siempre que primero se enfríe.

#### Indicación

Daños materiales Deterioro y destrucción de componentes a causa de sobrecargas.

- El caballete lateral está dimensionado solamente para el peso de la motocicleta. No hay que sentarse sobre la motocicleta mientras está apoyada sobre el caballete lateral. Si se hace así, pueden deteriorarse el caballete lateral o el chasis, y puede llegar a caerse la motocicleta.
- Frenar la motocicleta.
- Cambiar el cambio de marchas a punto muerto.
- Presionar el botón de parada 

  con el motor en régimen de ralentí hasta que se detenga.
- Girar el mango 
   • del grifo de la gasolina a la posición OFF. (Figura L00035-10 
   • pág. 13)
- Colocar la motocicleta en una superficie sólida.

#### 8.7 Transporte

#### Indicación


Peligro de daños Cuando está detenido, el vehículo puede moverse o caer.

- Estacionar el vehículo siempre sobre una superficie lisa y de suficiente consistencia.

#### Indicación

Peligro de incendio Algunas piezas del vehículo alcanzan temperaturas muy elevadas durante el funcionamiento del mismo.

No estacionar el vehículo en lugares con materiales fácilmente combustibles y/o inflamables. No colocar objetos encima del vehículo cuando esté caliente tras haber funcionado. Dejar siempre que primero se enfríe.



- Parar el motor.
- Asegurar la motocicleta con correas de sujeción o con otros dispositivos adecuados, para evitar que pueda caerse y que pueda rodar.

# 8.8 Repostar combustible



### **Peligro**

Peligro de incendio El carburante es fácilmente inflamable.

- No repostar el vehículo en la cercanía de llamas abiertas o de cigarrillos encendidos y parar siempre el motor para repostar.
   Asegurarse de que el combustible no puede derramarse sobre las piezas calientes del vehículo. Recoger inmediatamente el combustible derramado.
- El combustible en el depósito se expande al calentarse y puede rebosar si se llena excesivamente. Tener en cuenta las instrucciones para repostar combustible.



#### Advertencia

Peligro de envenenamiento El combustible es venenoso y nocivo para la salud.


No permitir que el combustible entre en contacto con la piel, los ojos ni la ropa. No aspirar los vapores de combustible. Si entra en contacto con los ojos, enjuagar el ojo inmediatamente con agua y acudir a un médico. Limpiar inmediatamente la zona de la piel que ha estado en contacto, utilizando agua y jabón. Si se ha ingerido combustible, acudir inmediatamente a un médico. Cambiarse de ropa si ha entrado en contacto con el combustible.



#### Advertencia

Peligro para el medio ambiente La manipulación incorrecta del combustible supone un peligro para el medio ambiente.

- No permitir que el combustible acceda al agua subterránea, al suelo ni a los canales de desagüe.



- Parar el motor.
- Abrir el tapón del depósito de combustible. (\* pág. 12)
- Llenar el depósito de combustible como máximo hasta la cota 4.
   Prescripción

Cota A		35 mm (1,38 in)
Capacidad aprox. del depósito de combustible	5,0 l (1,32 US gal)	Gasolina súper sin plomo (98 octanos) mezclada con aceite del motor de 2 tiempos (1:40) ( pág. 90)
Aceite de motor de 2 tiempos (* pág 90)		

Cerrar el tapón del depósito de combustible. (\* pág. 13)

# 9.1 Programa de servicio

	S10A	S10N	S20A	\$40A
Sustituir el aceite del cambio. 🌂 (🕶 pág. 77)		•	•	•
Controlar las pastillas del freno delantero. (* pág. 58)		•	•	•
Controlar las pastillas del freno trasero. (* pág. 63)		•	•	•
Controlar los discos de freno. (* pág. 56)		•	•	•
Controlar la hermeticidad y el deterioro de los tubos de freno.		•	•	•
Sustituir los manguitos de hermetizado del cilindro del freno trasero.			•	•
Controlar el nivel de líquido de frenos en el freno trasero. (🕶 pág. 61)		•	•	•
Controlar la carrera en vacío del pedal del freno. (* pág. 60)		•	•	•
Controlar el chasis y el basculante.			•	•
Controlar el cojinete del basculante. 🔏			•	•
Controlar el cojinete giratorio superior e inferior del amortiguador.			•	•
Realizar el servicio de la horquilla. 🔏				•
Realizar el mantenimiento del amortiguador. 🌂				•
Controlar el estado de los neumáticos. (* pág. 68)		•	•	•
Controlar la presión de inflado de los neumáticos. (* pág. 69)		•	•	•
Controlar la holgura de los cojinetes de las ruedas. 🔦			•	•
Controlar los cubos de las ruedas. 🌂			•	•
Controlar el alabeo de las llantas. 🌂		•	•	•
Comprobar la tensión de los radios. (* pág. 69)		•	•	•
Controlar la cadena, la corona, el piñón y la guía de la cadena. (🕈 pág. 50)		•	•	•
Controlar la tensión de la cadena. (* pág. 48)		•	•	•
Lubricar todas las piezas móviles (p.ej. la maneta, la cadena,) y controlar que se muevan con suavidad. 🌂		•	•	•
Controlar el nivel de líquido del embrague hidráulico. (🕶 pág. 53)		•	•	•
Controlar el nivel de líquido de frenos de la rueda delantera. (🕶 pág. 57)		•	•	•
Comprobar la carrera en vacío de la maneta del freno de mano. (🕶 pág. 56)		•	•	•
Controlar la holgura del cojinete de la pipa de la dirección. (* pág. 40)		•	•	•
Sustituir el pistón y controlar el cilindro. 🌂			•	•
Sustituir el pistón y controlar el cilindro. (Bajo condiciones extremas) 🔏	•		•	•
Sustituir la biela, el cojinete de la biela y el gorrón elevador. 🌂				•
Sustituir el cojinete del cigüeñal.				•
Controlar el cambio de marchas y la caja de cambios. 🐴				•
Sustituir la bujía. 🔏			•	•
Sustituir la pipa de la bujía. 🔏				•
Controlar la membrana de admisión. 🔏			•	•
Comprobar el funcionamiento y la suavidad de funcionamiento de la distribución de escape. •			•	•
Controlar el embrague.			•	•
Comprobar todas las mangueras (p.ej. de combustible, refrigerante, purga, drenaje, etc.) y manguitos para determinar si están rotos, presentan fugas y están bien colocados.		•	•	•
Controlar la protección anticongelante y el nivel de líquido refrigerante. (* pág. 70)		•	•	•
Controlar el deterioro y el tendido sin dobleces de los cables.		•	•	•
Controlar la integridad, el ajuste y el tendido correcto y sin dobleces de los cables bowden.			•	•
Limpiar el filtro de aire y la caja del filtro de aire.		•	•	•

	\$10A	S10N	S20A	S40A
Sustituir el relleno de fibra de vidrio del silenciador. 🌂 (🕶 pág. 45)				•
Controlar si los tornillos y las tuercas están bien colocados.		•	•	•
Controlar el ralentí.		•	•	•
Control final: controlar que el vehículo sea seguro para circular y realizar una marcha de prueba.		•	•	•
Añadir un registro de mantenimiento en <b>KTM DEALER.NET</b> y en el cuaderno de mantenimiento.		•	•	•

**\$10A:** cada 10 horas de servicio

**\$10N:** una vez después de 10 horas de servicio

S20A: cada 20 horas de servicio / después de cada carrera

\$40A: cada 40 horas de servicio

# 9.2 Mantenimiento (con una orden de taller adicional)

	S40A	\$80A	J1A
Sustituir el líquido de frenos del freno delantero.			•
Sustituir el líquido del freno trasero. 🌂			•
Cambiar el líquido del embrague hidráulico. 🌂 (🕶 pág. 54)			•
Engrasar el cojinete de la pipa de la dirección. 🔌 (🕶 pág. 41)			•
Controlar/ajustar los componentes del carburador.	•	•	•
Sustituir todos los apoyos del motor. 🔏		•	

**\$40A:** cada 40 horas de servicio **\$80A:** cada 80 horas de servicio


J1A: anualmente

# 10.1 Comprobar el reglaje básico del tren de rodaje para el peso del conductor



### Información

Ajustar en primer lugar el amortiguador, y a continuación la horquilla.



- A fin de garantizar un comportamiento ideal de la motocicleta y evitar deterioros en la horquilla, el amortiguador, el basculante y el chasis, hay que adaptar el reglaje básico de los componentes de la suspensión al peso del conductor.
- Las motocicletas todoterreno KTM se entregan con reglajes optimizados para un conductor de peso estándar (con toda la ropa de protección recomendada).
   Prescripción

Peso estándar del conductor	45 55 kg (99 121 lb.)
-----------------------------	-----------------------

- Si el peso del conductor queda fuera de esta gama, se debe adaptar el reglaje básico de los componentes del tren de rodaje.
- Las diferencias pequeñas de peso pueden compensarse modificando el pretensado del muelle; si se trata de diferencias mayores, hay que montar muelles diferentes.

# 10.2 Amortiguación de la compresión del amortiguador

La amortiguación de la compresión del amortiguador está dividida en dos gamas: High Speed y Low Speed.

High Speed y Low Speed hacen referencia a la velocidad de compresión de la rueda trasera y no a la velocidad del vehículo.

Por ejemplo, al volver a tocar suelo después de un salto, el reglaje High Speed hace que la rueda trasera se comprima rápidamente.

Por ejemplo, al circular por terrenos muy ondulados, el reglaje Low Speed hace que la rueda trasera se comprima lentamente.

Ambas gamas se pueden ajustar por separado, aunque la transición de High Speed a Low Speed es fluida. Por consiguiente, los cambios realizados en el reglaje de la gama High Speed del nivel de compresión afectan también a la gama Low Speed y viceversa.

### 10.3 Ajustar la amortiguación de la compresión Low Speed del amortiguador



#### Precaución


Peligro de accidente El desarmado de piezas sometidas a presión puede ocasionar daños personales.

- El amortiguador contiene nitrógeno bajo compresión elevada. Preste atención a la descripción facilitada. (Su taller especializado autorizado KTM estará encantado de ayudarle.)



#### Información

El reglaje Low Speed se aprecia al comprimir de forma lenta o normal el amortiguador.



 Girar el tornillo de ajuste • en sentido horario hasta la última muesca, utilizando un destornillador.



# Información

No soltar el tornillo 2.

 A continuación, girar en sentido antihorario el número de muescas correspondiente en función del tipo de amortiguador.

Prescripción

Amortiguación de la compresión Low Speed		
Confort	18 clics	
Estándar	15 clics	
Sport	12 clics	



### Información

Girando en sentido horario se aumenta la amortiguación; girando en sentido antihorario se reduce la amortiguación.

# 10.4 Ajustar la amortiguación de la compresión High Speed del amortiguador



## Precaución


Peligro de accidente El desarmado de piezas sometidas a presión puede ocasionar daños personales.

 El amortiguador contiene nitrógeno bajo compresión elevada. Preste atención a la descripción facilitada. (Su taller especializado autorizado KTM estará encantado de ayudarle.)



### Información

El reglaje High Speed se aprecia al comprimir rápidamente el amortiguador.



 Girar el tornillo de ajuste 
 • en sentido horario hasta el tope, utilizando una llave de vaso.



#### Información

No soltar el tornillo 2.

 A continuación, girar en sentido antihorario el número de vueltas correspondiente en función del tipo de amortiguador.

#### Prescripción

Amortiguación de la compresión High Speed	
Confort 2 vueltas	
Estándar	1,5 vueltas
Sport	1 vuelta



### Información

Girando en sentido horario se aumenta la amortiguación; girando en sentido antihorario se reduce la amortiguación.


# 10.5 Ajustar la amortiguación de la extensión del amortiguador



### Precaución

Peligro de accidente El desarmado de piezas sometidas a presión puede ocasionar daños personales.

 El amortiguador contiene nitrógeno bajo compresión elevada. Preste atención a la descripción facilitada. (Su taller especializado autorizado KTM estará encantado de ayudarle.)



- Girar el tornillo de ajuste 1 en sentido horario hasta la última muesca.
- A continuación, girar en sentido antihorario el número de muescas correspondiente en función del tipo de amortiguador.

# Prescripción


Amortiguación de la extensión	
Confort	18 clics
Estándar	15 clics
Sport	12 clics



### Información

Girando en sentido horario se aumenta la amortiguación al extender la horquilla; girando en sentido antihorario se reduce la amortiguación.

# 10.6 Determinar la cota con la rueda trasera descargada



#### Trabaio previo

Levantar la motocicleta con un caballete elevador. (\* pág. 34)


#### Trabajo principal

- Medir la separación lo más verticalmente posible entre el eje trasero y un punto fijo: por ejemplo, una marca en el carenado lateral.

### Trabajo posterior

Bajar la motocicleta del caballete elevador. (\* pág. 34)

# 10.7 Controlar el recorrido estático de la suspensión



- Determinar la cota 

   oon la rueda trasera descargada. (\* pág. 29)
- Sujetar la motocicleta en posición vertical con ayuda de otra persona.
- Medir de nuevo la separación entre el eje trasero y el punto fijo.
- Anotar el valor como cota B.



#### Información

El recorrido estático de la suspensión es la diferencia entre las cotas  $\Phi$  v  $\bullet$ .


- Comprobar el recorrido estático de la suspensión.

Recorrido estático de la suspensión

30 mm (1,18 in)

- » Si el recorrido estático es menor o mayor que la cota indicada.
  - Ajustar el pretensado del muelle del amortiguador. ⁴ (♥ pág. 30)

# 10.8 Controlar el recorrido de la suspensión con conductor



- Determinar la cota 

   oon la rueda trasera descargada. (\* pág. 29)
- Con ayuda de otra persona que sujete la motocicleta, el conductor debe sentarse con toda la ropa de protección necesaria en la postura normal (pies en los reposapiés) y balancearse varias veces hacia arriba y hacia abajo.
  - ✓ La suspensión de la rueda trasera se nivela.
- Otra persona mide de nuevo la distancia entre el eje trasero y el punto fijo.
- Anotar el valor como cota •.



#### Información

El recorrido de la suspensión con conductor es la diferencia entre las cotas  ${\bf 0}$  y  ${\bf 0}$ .

Comprobar el recorrido de la suspensión con conductor.

Recorrido de la suspensión con conductor 100 mm (3,94 in)

- » Si el recorrido con conductor difiere de la cota indicada:
  - Ajustar el recorrido de la suspensión con conductor. 🌂 (🕶 pág. 30)


# 10.9 Ajustar el pretensado del muelle del amortiguador 🔌



### Precaución

Peligro de accidente El desarmado de piezas sometidas a presión puede ocasionar daños personales.

 El amortiguador contiene nitrógeno bajo compresión elevada. Preste atención a la descripción facilitada. (Su taller especializado autorizado KTM estará encantado de ayudarle.)



### Trabajo previo

- Levantar la motocicleta con un caballete elevador. (\* pág. 34)
- Desmontar el amortiguador. 4 (\* pág. 42)
- Limpiar a fondo el amortiguador desmontado.

### Trabajo principal

- Medir la longitud total del muelle tensado y anotar el valor.
- Aflojar el anillo de fijación 1.
- Girar el anillo de ajuste 2 hasta que el muelle esté completamente destensado.

Llave combinada (50329080000)
Llave de gancho (T106S)

- Medir la longitud total del muelle destensado.
- Tensar el muelle girando el anillo de ajuste 2 hasta ajustar la cota prescrita 4.
   Prescripción

Pretensado del muelle	
Estándar	10 mm (0,39 in)



#### Información

El pretensado del muelle es la diferencia entre la longitud del muelle tensado y destensado.

En función del recorrido de la suspensión sin o con conductor puede ser necesario ajustar un pretensado menor o mayor en el muelle.

Apretar el tornillo ①.

## Trabajo posterior

- Montar el amortiguador. 🔌 (🕶 pág. 42)
- Bajar la motocicleta del caballete elevador. (\* pág. 34)

# 10.10 Ajustar el recorrido de la suspensión con conductor 🔌

401551-10

### Trabajo previo


- Levantar la motocicleta con un caballete elevador. (\* pág. 34)
- Desmontar el amortiguador. 🔌 (🕶 pág. 42)
- Limpiar a fondo el amortiguador desmontado.

### Trabajo principal

- Seleccionar y montar el muelle adecuado.

### Prescripción

Característica elástica del muelle	
Peso del conductor: < 45 kg (< 99 lb.)	30 N/mm (171 lb/in)
Peso del conductor: 45 55 kg (99 121 lb.)	35 N/mm (200 lb/in)
Peso del conductor: > 55 kg (> 121 lb.)	40 N/mm (228 lb/in)





#### Información

La constante elástica se indica en el exterior del muelle. Las pequeñas diferencias en el peso se pueden compensar modificando el pretensado del muelle.

# Trabajo posterior

- Montar el amortiguador. 🔌 (\* pág. 42)
- Bajar la motocicleta del caballete elevador. (\* pág. 34)


- Controlar el recorrido estático de la suspensión. (\* pág. 29)
- Controlar el recorrido de la suspensión con conductor. (\* pág. 29)
- Ajustar la amortiguación de la extensión del amortiguador. (\* pág. 28)

# 10.11 Controlar el reglaje básico de la horquilla



# Información

Por diferentes razones, no es posible definir con exactitud un recorrido exacto de la horquilla del vehículo con conductor.




- Las pequeñas diferencias en el peso del conductor pueden compensarse, al igual que sucede con el amortiguador, modificando el pretensado de los muelles.
- Si la horquilla choca con frecuencia (es decir, si llega al tope al comprimirse), se deben montar muelles más duros en la horquilla, a fin de evitar que se puedan deteriorar la horquilla o el chasis.

# 10.12 Ajustar la amortiguación de la compresión de la horquilla



#### Información

La amortiguación hidráulica de la compresión de la horquilla determina el comportamiento de la horquilla durante su compresión.



- Quitar las cubiertas de protección 1.
- Girar los tornillos de ajuste 2 en sentido horario hasta el tope.



### Información

Los tornillos de ajuste ② se encuentran en el extremo inferior de las botellas de la horquilla.

Efectuar el ajuste de forma homogénea en las dos botellas de la horquilla.

 A continuación, girar en sentido antihorario el número de muescas correspondiente en función del tipo de horquilla.

### Prescripción

Amortiguación de la compresión	
Confort	18 clics
Estándar	15 clics
Sport	12 clics



## Información

Girando en sentido horario se aumenta la amortiguación al comprimir la horquilla; girando en sentido antihorario se reduce la amortiguación.


Montar las caperuzas de protección 1.

# 10.13 Ajustar la amortiguación de la extensión de la horquilla



# Información

La amortiguación hidráulica de la extensión de la horquilla determina el comportamiento de la horquilla durante su extensión.



Girar el tornillo de ajuste ● en sentido horario hasta el tope.

# i

#### Información

Los tornillos de ajuste • se encuentran en el extremo superior de las botellas de la horquilla.

Efectuar el ajuste de forma homogénea en las dos botellas de la horquilla.

 A continuación, girar en sentido antihorario el número de muescas correspondiente en función del tipo de horquilla.

#### Prescripción


Amortiguación de la extensión	
Confort	18 clics
Estándar	15 clics
Sport	12 clics



### Información

Girando en sentido horario se aumenta la amortiguación al extender la horquilla; girando en sentido antihorario se reduce la amortiguación.

# 10.14 Posición del manillar



En la tija superior de la horquilla existen 2 taladros, separados una distancia **3**.

Separación entre taladros A	15 mm (0,59 in)

Los taladros en el alojamiento para el manillar están situados a una distancia <sup>1</sup> del centro.

Separación entre taladros B	3,5 mm (0,138 in)
-----------------------------	-------------------

El manillar se puede montar en 4 posiciones diferentes. Gracias a esto, el conductor puede colocar el manillar en la posición que le resulte más cómoda.


# 10.15 Ajustar la posición del manillar 🔌



# Advertencia

Peligro de accidente Rotura del manillar.

 Doblar o reajustar el manillar produce fatiga del material y el manillar puede llegar a romperse. Cambiar siempre el manillar.



 Desmontar los cuatro tornillos ①. Desmontar las bridas del manillar. Desmontar el manillar y colocarlo a un lado.



# Información

Cubrir la motocicleta y las piezas adosadas para evitar que puedan deteriorarse.

No doblar los cables ni las conducciones.

- Desmontar los dos tornillos 2. Desmontar el alojamiento del manillar.
- Colocar el alojamiento del manillar en la posición deseada. Montar los dos tornillos 2 y apretarlos.

### Prescripción

Tornillo de sujeción del	M10	40 Nm	Loctite <sup>®</sup> 243™
manillar		(29,5 lbf ft)	

Colocar el manillar en su posición.



#### Información

Asegurarse de que los cables y las conducciones quedan bien tendidos.

Colocar las bridas de manillar en su posición. Montar los cuatro tornillos ● y apretarlos homogéneamente.

Prescripción

Tornillo de la brida del manillar	M8	20 Nm
		(14,8 lbf ft)



# Información


Controlar que las holguras sean uniformes.

### 11.1 Levantar la motocicleta con un caballete elevador

### Indicación

Peligro de daños Cuando está detenido, el vehículo puede moverse o caer.

Estacionar el vehículo siempre sobre una superficie lisa y de suficiente consistencia.



- Levantar la motocicleta y mediante el chasis, por debajo del motor.

Caballete elevador (59229055000)


- ✓ Las ruedas no deben estar en contacto con el suelo.
- Asegurar la motocicleta para que no pueda caer.

# 11.2 Bajar la motocicleta del caballete elevador

### Indicación

Peligro de daños Cuando está detenido, el vehículo puede moverse o caer.

Estacionar el vehículo siempre sobre una superficie lisa y de suficiente consistencia.



- Bajar la motocicleta del caballete elevador.
- Quitar el caballete elevador.
- Para detener la motocicleta, colocar el caballete auxiliar en el lado izquierdo del eje de la rueda.



#### Información

Antes de ponerse en marcha, extraer el caballete auxiliar.

# 11.3 Purgar el aire de las botellas de la horquilla

# Trabajo previo

- Levantar la motocicleta con un caballete elevador. (\* pág. 34)




- Desmontar brevemente los tornillos de purga de aire 1.
  - Con ello se suprime en su caso la sobrepresión existente en el interior de la horquilla.
- Montar los tornillos de purga de aire y apretarlos.



### Trabajo posterior

Bajar la motocicleta del caballete elevador. (\* pág. 34)

### 11.4 Limpiar los manguitos guardapolvo de las botellas de la horquilla



#### Trabajo previo

Levantar la motocicleta con un caballete elevador. (\* pág. 34)

#### Trabajo principal

 Desplazar los manguitos guardapolvo 1 de las dos botellas de la horquilla hacia abajo.



#### Información

Los manguitos guardapolvo desprenden el polvo y la suciedad de los tubos interiores de la horquilla. Con el tiempo, es posible que pueda penetrar suciedad detrás de los manguitos guardapolvo. Si no se suprime esta suciedad, pueden perder su hermeticidad los anillos de obturación situados detrás.



### **Advertencia**

**Peligro de accidente** Reducción de la capacidad de frenado a causa de aceite o grasa sobre los discos de freno.

- Mantener los discos de freno siempre libres de aceite y de grasa; limpiarlos en caso necesario con un agente de limpieza para frenos.
- Limpiar y engrasar el manguito guardapolvo y el tubo interior de la horquilla en las dos botellas de la horquilla.


Spray de aceite universal (\* pág. 93)

- A continuación, desplazar de nuevo los manguitos guardapolvo a su posición de montaie.
- Suprimir los restos de aceite.

### Trabajo posterior

Bajar la motocicleta del caballete elevador. (\* pág. 34)

### 11.5 Desmontar el protector de la horquilla 🔦



- Retirar los tornillos ①. Quitar la pinza.
- Soltar los tornillos 2 en la botella izquierda de la horquilla. Quitar el protector de la horquilla.



 Soltar los tornillos en la botella derecha de la horquilla. Quitar el protector de la horquilla.


### 11.6 Montar el protector de la horquilla 🔏



Colocar el protector de la horquilla en su posición en la botella derecha de la horquilla. Montar y apretar los tornillos ①.

Prescripción

Demás tornillos del chasis	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)
----------------------------	----	--------------------



Colocar el protector de la horquilla en su posición en la botella izquierda de la horquilla. Montar los tornillos 2 y apretarlos.

Prescripción

emás tornillos del chasis	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)
---------------------------	----	--------------------

 Posicionar el tubo de freno, el ramal de cables y la pinza. Montar los tornillos 3 y apretarlos.

### 11.7 Desmontar las botellas de la horquilla 🔌

#### Trabajo previo

- Levantar la motocicleta con un caballete elevador. (♥ pág. 34)
- Desmontar la rueda delantera. 🔌 (🕶 pág. 66)

### Trabajo principal


Soltar los tornillos 1 y desmontar la pinza.


### (85 SX 17/14)

- Soltar los tornillos ② y desmontar la pinza del freno.
- La pinza del freno con la conducción del líquido de frenos debe quedar colgando hacia un lado, sin tensiones mecánicas.

### (85 SX 19/16)

- Retirar los tornillos ② y los casquillos distanciadores y desmontar la pinza del france.
- La pinza del freno con la conducción del líquido de frenos debe quedar colgando hacia un lado, sin tensiones mecánicas.
- Soltar los tornillos 3. Desmontar la botella izquierda de la horquilla.
- Soltar los tornillos 4. Desmontar la botella derecha de la horquilla.






### 11.8 Montar las botellas de la horquilla 🔌





#### Advertencia

Peligro de accidente Cualquier modificación en el tren de rodaje puede influir considerablemente sobre el comportamiento del vehículo

 Después de introducir una modificación en los ajustes, comenzar conduciendo a baja velocidad, a fin de acostumbrarse al nuevo comportamiento del vehículo.







#### Trabajo principal

Colocar las botellas de la horquilla en su posición.



### Información

La segunda hendidura (desde arriba) debe cerrarse con el borde superior de la tija superior de la horquilla.

Colocar los tornillos de purga de aire 1 hacia delante.

Apretar los tornillos 2.

### Prescripción

Tornillo de la tija superior	M8	20 Nm
		(14,8 lbf ft)

Apretar los tornillos 3.

Prescripción

Tornillo de la tija inferior	M8	15 Nm
		(11,1 lbf ft)

### (85 SX 17/14)

Posicionar la pinza del freno y montar y apretar los tornillos 4.

Prescripción

Tornillo de la pinza del freno	M8	25 Nm (18,4 lbf ft)	Loctite® 243™
--------------------------------	----	------------------------	---------------

Colocar el tubo del freno. Colocar la pinza y montar los tornillos 6.

#### (85 SX 19/16)

Prescripción

Tornillo de la pinza del	M8	25 Nm	Loctite <sup>®</sup> 243™
freno		(18,4 lbf ft)	

- Colocar el tubo del freno. Colocar la pinza y montar los tornillos **6**.

### Trabajo posterior

- Montar la rueda delantera. ⁴ (♥ pág. 66)
- Bajar la motocicleta del caballete elevador. (♥ pág. 34)

### 11.9 Desmontar la tija inferior de la horquilla 🔌

### Trabajo previo

- Levantar la motocicleta con un caballete elevador. (\* pág. 34)
- Desmontar la rueda delantera. 🔌 (🚩 pág. 66)
- Desmontar las botellas de la horquilla. 4 (\* pág. 36)
- Desmontar la placa portanúmeros. (\* pág. 41)
- Desmontar el guardabarros delantero. (\* pág. 41)

### Trabajo principal


- Extraer el respiradero del depósito de combustible 1.
- Soltar la tuerca ②. Retirar el tornillo ③, quitar la tija superior de la horquilla con el manillar y dejarla a un lado.




### Información

Cubrir la motocicleta y las piezas adosadas para evitar que puedan deteriorarse


No doblar los cables ni las conducciones.





- Retirar el anillo de protección 4.
- Desmontar la tija inferior de la horquilla con el tubo de la tija.
- Desmontar el cojinete superior de la pipa de la dirección.

### 11.10 Montar la tija inferior de la horquilla 🔏



### Trabajo principal

 Limpiar los cojinetes y las juntas, comprobar que no están deteriorados y engrasarlos.

Grasa lubricante de alta viscosidad (\* pág. 93)

- Montar la tija inferior de la horquilla con el tubo de la tija. Montar el cojinete de la pipa de la dirección superior.
- Colocar la junta tórica ②.
- Colocar correctamente la junta superior de la pipa de dirección •.



- Colocar la tija superior de la horquilla con el manillar en su posición.
- Montar la tuerca 3, pero no apretarla todavía.




- Colocar las botellas de la horquilla en su posición.



### Información

La hendidura superior de la botella de la horquilla debe cerrarse con el borde superior de la tija superior de la horquilla. Colocar los tornillos de purga de aire 4 hacia delante.



Apretar los tornillos 6.

Prescripción

Tornillo de la tija inferior	M8	15 Nm
		(11,1 lbf ft)



Apretar la tuerca 3.

Prescripción


Tuerca del tubo de la tija de la horqui-	M20x1,5	10 Nm (7,4 lbf ft)
lla		

Colocar el respiradero del depósito de combustible.



Prescripción


Tornillo de la tija superior	M8	20 Nm
		(14,8 lbf ft)



Montar los tornillos y apretarlos.

Prescripción

Tornillo de la tija superior	M8	20 Nm
		(14,8 lbf ft)



#### (85 SX 17/14)

Colocar la pinza del freno en su posición, montar los tornillos 9 y apretarlos.
 Prescripción

Tornillo de la pinza del	M8	25 Nm	Loctite <sup>®</sup> 243™
freno		(18,4 lbf ft)	

 Colocar el tubo del freno y la pinza en su posición. Montar los tornillos 9 y apretarlos.

### (85 SX 19/16)

 Colocar la pinza del freno en su posición con los casquillos distanciadores, montar los tornillos 3 y apretarlos.

Prescripción

Tornillo de la pinza del	M8	25 Nm	Loctite <sup>®</sup> 243™
freno		(18,4 lbf ft)	

 Colocar el tubo del freno y la pinza en su posición. Montar los tornillos 9 y apretarlos.

### Trabajo posterior

- Montar el guardabarros delantero. (♥ pág. 41)
- Montar la placa portanúmeros. (\* pág. 41)
- Comprobar que el ramal de cables, los cables bowden y las conducciones del freno y del embrague quedan bien tendidas, y que pueden moverse correctamente.
- Montar la rueda delantera. 🔌 (🕶 pág. 66)

- Controlar la holgura del cojinete de la pipa de la dirección. (\* pág. 40)
- Bajar la motocicleta del caballete elevador. (\* pág. 34)

### 11.11 Controlar la holgura del cojinete de la pipa de la dirección



### **Advertencia**


Peligro de accidente Comportamiento inseguro a causa de una holgura incorrecta en el cojinete de la pipa de la dirección.

 Ajustar inmediatamente la holgura del cojinete de la pipa de la dirección. (Su taller especializado autorizado KTM estará encantado de ayudarle.)



#### Información

Si se circula durante un periodo de tiempo prolongado con holgura en el cojinete de la pipa de la dirección, se deterioran los cojinetes y más adelante también los asientos de los cojinetes en el chasis.



#### Trabajo previo

Levantar la motocicleta con un caballete elevador. (\* pág. 34)

#### Trabajo principal

 Colocar el manillar en la posición de marcha recta. Mover las botellas de la horquilla hacia delante y hacia atrás en la dirección de la marcha.

No debe apreciarse holgura alguna en el cojinete de la pipa de la dirección.

- » Si se aprecia holgura:
  - Ajustar la holgura del cojinete de la pipa de la dirección.
- Mover el manillar de un lado a otro en el margen completo de giro.

El manillar debe poder moverse con suavidad en el margen completo de giro. No deben apreciarse puntos de encastre.


- » Si se aprecian puntos de encastre:

  - Controlar el cojinete de la pipa de la dirección y sustituirlo en caso necesario.

#### Trabajo posterior

Bajar la motocicleta del caballete elevador. (\* pág. 34)

## 11.12 Ajustar la holgura del cojinete de la pipa de la dirección 🔧



### Trabajo previo

Levantar la motocicleta con un caballete elevador. (\* pág. 34)

#### Trabajo principal

- Extraer el respiradero del depósito de combustible ①.
- Soltar los tornillos ②.
- Soltar el tornillo 3.
- Soltar la tuerca 4 y apretarlo de nuevo.

#### Prescripción

Tuerca del tubo de la tija de la horqui-	M20x1,5	10 Nm (7,4 lbf ft)
lla		

- Golpear suavemente con un martillo de goma sobre la tija superior de la horquilla para suprimir las tensiones mecánicas.
- Apretar el tornillo 3.

Prescripción

Tornillo de la tija superior	M8	20 Nm
		(14,8 lbf ft)

Apretar los tornillos ②.

Prescripción

Tornillo de la tija superior	M8	20 Nm
		(14,8 lbf ft)


Colocar el respiradero del depósito de combustible 1.

### Trabajo posterior

Controlar la holgura del cojinete de la pipa de la dirección. (\* pág. 40)


Bajar la motocicleta del caballete elevador. (\* pág. 34)

### 11.13 Engrasar el cojinete de la pipa de la dirección 🔏




- Desmontar la tija inferior de la horquilla. ⁴ ( pág. 37)
- Montar la tija inferior de la horquilla. 🔌 (🕶 pág. 38)

### 11.14 Desmontar la placa portanúmeros



- Soltar el tornillo 
   y desmontar la pinza.
- Retirar el tornillo 2. Desmontar la placa portanúmeros.

### 11.15 Montar la placa portanúmeros



Colocar la placa portanúmeros en su posición. Montar el tornillo ● y apretarlo.
 Prescripción

Demás fornillos del chasis M6 10 Nm (7,4 lbf f	Demás tornillos del chasis	M6	10 Nm (7,4 lbf f
--	----------------------------	----	------------------




### Información

Prestar atención a que el talón de sujeción penetre en el guardabarros.


Colocar el tubo del freno y la pinza en su posición. Montar el tornillo 2 y apretarlo.

### 11.16 Desmontar el guardabarros delantero



Retirar los tornillos ①. Desmontar el guardabarros delantero.

### 11.17 Montar el guardabarros delantero



- Asegurarse de que están montados los casquillos distanciadores en el guardabarros.
- Colocar el guardabarros delantero en su posición. Montar y apretar los tornillos ①.
   Prescripción


Demás tornillos del chasis	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)
----------------------------	----	--------------------



#### Informació

Asegurarse de que los talones de sujeción engranan con la placa portanúmeros.

### 11.18 Desmontar el amortiguador 🔌




### Trabajo previo

Levantar la motocicleta con un caballete elevador. (\* pág. 34)

#### Trabajo principal

- Retirar el tornillo **1** y bajar la rueda trasera con el basculante hasta justo antes de que la rueda trasera deje de poderse girar. Fijar la rueda trasera en esta posición.
- Soltar el tornillo ②, empujar hacia un lado la protección contra salpicaduras ③ y desmontar el amortiguador.

### 11.19 Montar el amortiguador 🔌



### Trabajo principal

 Presionar la protección contra salpicaduras • hacia el lado y colocar el amortiguador. Montar el tornillo • y apretarlo.

### Prescripción

Tornillo superior del amor-	M12	60 Nm	Loctite <sup>®</sup> 243™
tiguador		(44,3 lbf ft)	

Montar el tornillo 3 y apretarlo.


### Prescripción

Tornillo inferior del amorti-	M12	60 Nm	Loctite® 243™
guador		(44,3 lbf ft)	

#### Trabajo posterior

Bajar la motocicleta del caballete elevador. (\* pág. 34)

### 11.20 Desmontar el asiento




 Retirar el tornillo ①. Levantar la parte trasera del asiento, desplazarlo hacia atrás y desmontarlo hacia arriba.

### 11.21 Montar el asiento




- Enganchar la parte delantera del asiento en el casquillo de collarín del depósito de combustible, bajarlo en la parte trasera y desplazarlo al mismo tiempo hacia delante.
- Asegurarse que el asiento queda bien encastrado en su posición.




Montar el tornillo • de sujeción del asiento y apretarlo.
 Prescripción

### 11.22 Desmontar la tapa de la caja del filtro de aire



 Extraer lateralmente la tapa de la caja del filtro de aire en la zona 9 y desmontarla hacia delante.

### 11.23 Montar la tapa de la caja del filtro de aire



### 11.24 Desmontar el filtro de aire 🔌

### Indicación

Daños en el motor El aire de aspiración no filtrado influye negativamente sobre la durabilidad del motor.

No poner nunca en servicio el vehículo sin filtro de aire, pues en otro caso puede penetrar polvo y suciedad en el motor, originando un desgaste prematuro.



### **Advertencia**

Amenaza para el medio ambiente Los materiales contaminantes provocan daños en el medio ambiente.

Elimine correctamente conforme a la normativa en vigor los productos tales como aceites, grasas, filtros, combustible, productos de limpieza, líquido de frenos, etc.




### Trabajo previo

- Desmontar la tapa de la caja del filtro de aire. (♥ pág. 43)

### Trabajo principal

- Desenganchar el estribo de sujeción del filtro de aire y bascularlo hacia un lado.
   Desmontar el filtro de aire con el soporte del filtro.
- Extraer el filtro de aire de su soporte.

#### 11.25 Montar el filtro de aire 🔌



#### Trabajo principal

- Montar un filtro de aire limpio en el soporte del filtro.
- Engrasar el filtro de aire en la zona A.

Grasa de larga duración (🕶 pág. 92)



Introducir ambas piezas conjuntamente, colocarlas en su posición y fijarlas con el estribo de sujeción del filtro de aire 1.

✓ La flecha de la marca UP mira hacia arriba.



#### Información

Si el filtro de aire no está montado correctamente, podría penetrar polvo y suciedad al interior del motor, provocando una avería.

#### Trabajo posterior

Montar la tapa de la caja del filtro de aire. (\* pág. 43)

#### 11.26 Limpiar el filtro de aire y la caja del filtro de aire 🔌



#### **Advertencia**

Amenaza para el medio ambiente Los materiales contaminantes provocan daños en el medio ambiente.

Elimine correctamente conforme a la normativa en vigor los productos tales como aceites, grasas, filtros, combustible, productos de limpieza, líquido de frenos, etc.




### Información

No limpiar el filtro de aire con gasolina ni petróleo, ya que estas sustancias son agresivas para la espuma.



Trabajo previo Desmontar la tapa de la caja del filtro de aire. (\* pág. 43)





### Trabajo principal

Lavar a fondo el filtro de aire en un líquido de limpieza especial y dejarlo secar

Agente de limpieza para filtros de aire ( pág. 92)



#### Información

Oprimir sólo ligeramente el filtro de aire, no exprimirlo.

Engrasar el filtro de aire seco con aceite de alta calidad para filtros.


Aceite para filtros de aire de gomaespuma (\* pág. 92)

- Limpiar la caja del filtro de aire.
- Comprobar que la tubuladura de aspiración esté en buen estado y bien sujeta.

### Trabajo posterior

- Montar el filtro de aire.  $\triangleleft$  ( $\checkmark$  pág. 44)
- Montar la tapa de la caja del filtro de aire. (\* pág. 43)

### 11.27 Sellar la caja del filtro de aire 🔌



Sellar la caja del filtro de aire por el área marcada .


### 11.28 Desmontar el silenciador



#### **Advertencia**


Peligro de quemaduras El equipo de escape alcanza temperaturas muy elevadas durante el funcionamiento del vehículo.

Esperar a que se enfríe el equipo de escape. No tocar las piezas calientes.



- Retirar el tornillo ●.
- Extraer del colector el manguito de goma 2 del silenciador.

### 11.29 Montar el silenciador



- Montar el silenciador con el manguito de goma •.
- Montar el tornillo ② y apretarlo.

Prescripción

Demás tornillos del chasis M6 10 Nm (7,4 lbf ft)

### 11.30 Sustituir el relleno de fibra de vidrio del silenciador 🔌



### **Advertencia**

Peligro de quemaduras El equipo de escape alcanza temperaturas muy elevadas durante el funcionamiento del vehículo.

- Esperar a que se enfríe el equipo de escape. No tocar las piezas calientes.




#### Información

Con el tiempo, las fibras del vellón de fibra de vidrio se desvanecen, es decir, el silenciador "se quema". Con ello, además de aumentar el nivel de ruidos, se modifica también la característica de potencia del vehículo.

### Trabajo previo

Desmontar el silenciador. (♥ pág. 45)



#### Trabajo principal

- Retirar los tornillos ①. Quitar la cubierta de protección ② con la junta tórica ③ y el tubo exterior ④.
- Desmontar el relleno de fibra de vidrio 6 del tubo interior.
- Limpiar las piezas que se vayan a volver a montar.
- Montar un relleno de fibra de vidrio nuevo **6** en el tubo interior.
- Insertar la cubierta de protección 2 con la junta tórica 3 en el tubo exterior.
- Montar y apretar los tornillos con las arandelas dentadas.

#### Prescripción

Demás tornillos del chasis	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)
i l		i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

### Trabajo posterior

Montar el silenciador. (\* pág. 45)

### 11.31 Desmontar el depósito de combustible 🔌



### Peligro

Peligro de incendio El carburante es fácilmente inflamable.

- No repostar el vehículo en la cercanía de llamas abiertas o de cigarrillos encendidos y parar siempre el motor para repostar.
   Asegurarse de que el combustible no puede derramarse sobre las piezas calientes del vehículo. Recoger inmediatamente el combustible derramado.
- El combustible en el depósito se expande al calentarse y puede rebosar si se llena excesivamente. Tener en cuenta las instrucciones para repostar combustible.



### **Advertencia**

Peligro de envenenamiento El combustible es venenoso y nocivo para la salud.

No permitir que el combustible entre en contacto con la piel, los ojos ni la ropa. No aspirar los vapores de combustible. Si entra en contacto con los ojos, enjuagarlos inmediatamente con agua y acudir a un médico. Limpiar inmediatamente la zona de la piel que ha estado en contacto, utilizando agua y jabón. Si se ha ingerido combustible, acudir inmediatamente a un médico. Cambiarse de ropa si ha entrado en contacto con el combustible. Conservar el combustible siempre en un bidón adecuado y mantenerlo fuera del alcance de los niños.



### Trabajo previo

Desmontar el asiento. (\* pág. 42)

#### Trabajo principal


- Cerrar el grifo de la gasolina.
- Desmontar la manguera de combustible.



#### Información

Por la manguera de combustible podrían salir restos de combustible.

- Retirar el tornillo ①.
- Soltar la manguera del respiradero del depósito de combustible.



- Retirar los tornillos ②.
- Extraer el depósito de combustible por arriba.

### 11.32 Montar el depósito de combustible 🔏



### **Peligro**

Peligro de incendio El carburante es fácilmente inflamable.


- No repostar el vehículo en la cercanía de llamas abiertas o de cigarrillos encendidos y parar siempre el motor para repostar.
   Asegurarse de que el combustible no puede derramarse sobre las piezas calientes del vehículo. Recoger inmediatamente el combustible derramado.
- El combustible en el depósito se expande al calentarse y puede rebosar si se llena excesivamente. Tener en cuenta las instrucciones para repostar combustible.



### **Advertencia**

Peligro de envenenamiento El combustible es venenoso y nocivo para la salud.

No permitir que el combustible entre en contacto con la piel, los ojos ni la ropa. No aspirar los vapores de combustible. Si entra en contacto con los ojos, enjuagarlos inmediatamente con agua y acudir a un médico. Limpiar inmediatamente la zona de la piel que ha estado en contacto, utilizando agua y jabón. Si se ha ingerido combustible, acudir inmediatamente a un médico. Cambiarse de ropa si ha entrado en contacto con el combustible. Conservar el combustible siempre en un bidón adecuado y mantenerlo fuera del alcance de los niños.



# Trabajo principal

- Colocar el depósito de combustible en su posición.
- Asegurarse de que no queda aprisionado ni puede deteriorarse ningún cable eléctrico ni cable bowden.
- Conectar la manguera de combustible.
- Montar el tornillo 
   y apretarlo.

Prescripción

Demás tornillos del chasis M6	16	10 Nm (7,4 lbf ft)
-------------------------------	----	--------------------



Montar y apretar los tornillos 2.

Prescripción


Demás tornillos del chasis	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)

Colocar el respiradero del depósito de combustible.

### Trabajo posterior

Montar el asiento. (\* pág. 42)

### 11.33 Controlar la suciedad de la cadena



- Comprobar si hay suciedad patente sobre la cadena.
  - » Si la cadena está muy sucia:
    - Limpiar la cadena. (\* pág. 48)

### 11.34 Limpiar la cadena



#### **Advertencia**

Peligro de accidente Los lubricantes disminuyen la adherencia de los neumáticos a la calzada.

Eliminar los restos de lubricante utilizando un producto de limpieza adecuado.



#### Advertencia

Peligro de accidente Reducción de la capacidad de frenado a causa de aceite o grasa sobre los discos de freno.

 Mantener los discos de freno siempre libres de aceite y de grasa; limpiarlos en caso necesario con un agente de limpieza para frenos.



### **Advertencia**


Amenaza para el medio ambiente Los materiales contaminantes provocan daños en el medio ambiente.

Elimine correctamente conforme a la normativa en vigor los productos tales como aceites, grasas, filtros, combustible, productos de limpieza, líquido de frenos, etc.



#### Información

La duración de la cadena depende en gran medida de su conservación.



 Limpiar periódicamente la cadena y rociarla a continuación con un spray para cadenas.

Agente de limpieza para cadenas (\* pág. 92)

Spray para cadenas (todoterreno) ( pág. 93)

### 11.35 Controlar la tensión de la cadena




### Advertencia

Peligro de accidente Peligro debido a una tensión inadecuada en la cadena.

Si la tensión de la cadena es excesiva, se ejercen cargas superiores sobre los componentes de la transmisión secundaria (cadena, piñón, corona de la cadena, cojinetes en el cambio de marchas y en la rueda trasera). Como consecuencia, y además del desgaste prematuro, en casos extremos puede llegar a rasgarse la cadena, o a romperse el árbol secundario del cambio de marchas. En cambio, si la tensión de la cadena es insuficiente, puede desprenderse del piñón o de la corona y bloquear la rueda trasera, o causar deterioros en el motor. Asegurarse de que la tensión de la cadena es correcta, y ajustarla si es necesario.

### Trabajo previo

Levantar la motocicleta con un caballete elevador. (\* pág. 34)



#### Trabajo principal

 Oprimir la cadena hacia arriba en el extremo de la pieza de deslizamiento de la cadena y calcular la tensión de la cadena .



#### Información

La sección inferior de la cadena **1** tiene que estar tensada. Las cadenas no se desgastan siempre de forma homogénea; repetir la medición en varios puntos de la cadena.

Tensión de la cadena	5 8 mm (0,2 0,31 in)
----------------------	----------------------

- Si la tensión de la cadena no coincide con el valor prescrito:
  - Ajustar la tensión de la cadena. (\* pág. 49)

#### Trabajo posterior

Bajar la motocicleta del caballete elevador. (\* pág. 34)

### 11.36 Ajustar la tensión de la cadena



#### **Advertencia**

Peligro de accidente Peligro debido a una tensión inadecuada en la cadena.

Si la tensión de la cadena es excesiva, se ejercen cargas superiores sobre los componentes de la transmisión secundaria (cadena, piñón, corona de la cadena, cojinetes en el cambio de marchas y en la rueda trasera). Como consecuencia, y además del desgaste prematuro, en casos extremos puede llegar a rasgarse la cadena, o a romperse el árbol secundario del cambio de marchas. En cambio, si la tensión de la cadena es insuficiente, puede desprenderse del piñón o de la corona y bloquear la rueda trasera, o causar deterioros en el motor. Asegurarse de que la tensión de la cadena es correcta, y ajustarla si es necesario.

### Trabajo previo

- Levantar la motocicleta con un caballete elevador. (\* pág. 34)
- Controlar la tensión de la cadena. (\* pág. 48)

### Trabajo principal

- Soltar la tuerca ①.
- Soltar las tuercas 2.
- Ajustar la tensión de la cadena girando los tornillos de ajuste 3 a la izquierda y a la derecha.

Prescripción

Tensión de la cadena 5... 8 mm (0,2... 0,31 in)

Girar los tornillos de ajuste 3 a la izquierda y a la derecha de modo que las marcas en los tensores de la cadena a la izquierda y a la derecha se encuentren en la misma posición respecto a las marcas de referencia 3. Con ello, la rueda trasera está bien alineada.

- Apretar las tuercas 2.
- Asegurarse de que los tensores de la cadena se apoyan sobre los tornillos de ajuste .
- Apretar la tuerca ①.

Prescripción

Tuerca del eje de la rueda trasera	M20x1,5	80 Nm (59 lbf ft)
•	,	




#### Información

Gracias a la amplia gama de ajuste de los tensores de la cadena (32 mm (1,18 in)), es posible conducir con diferentes desmultiplicaciones secundarias sin modificar la longitud de la cadena.


Los tensores de la cadena 4 pueden girarse 180°.


### Trabajo posterior


Bajar la motocicleta del caballete elevador. (\* pág. 34)



### 11.37 Controlar la cadena, la corona, el piñón y la guía de la cadena







### Trabajo previo

Levantar la motocicleta con un caballete elevador. (\* pág. 34)

#### Trabajo principal

- Cambiar el cambio de marchas a punto muerto.
- Controlar el desgaste de la corona y el piñón de la cadena.
  - » Si la corona o el piñón de la cadena están desgastados:
    - Sustituir la corona y el piñón de la cadena.



#### Información

El piñón, la corona y la cadena tienen que sustituirse siempre conjuntamente.

Tirar de la parte superior de la cadena con la fuerza indicada ①.
 Prescripción

Fuerza para medir el desgaste de la	10 15 kg (22 33 lb.)
cadena	

 Medir la separación • entre 18 eslabones de la cadena en la sección inferior de la cadena.



#### Información

Las cadenas no se desgastan siempre de forma homogénea; repetir la medición en varios puntos de la cadena.

Separación máxima   en el punto más	272 mm (10,71 in)
largo de la cadena	

- » Si la separación 6 es mayor que la cota indicada:
  - Sustituir la cadena. 🐴




### Información

Siempre que se monte una cadena nueva, hay que sustituir al mismo tiempo la corona y el piñón de la cadena. Las cadenas nuevas se desgastan más rápidamente si se colocan sobre una corona o un piñón antiguos, desgastados.

- Controlar el desgaste de la protección contra el deslizamiento de la cadena.
  - » Si el borde inferior de los bulones de la cadena se encuentra a la altura o por debajo de la protección contra el deslizamiento de la cadena:
    - Sustituir la protección contra el deslizamiento de la cadena. 🔌
- Comprobar que la protección contra el deslizamiento de la cadena esté colocada firmemente.
  - » Si la protección contra el deslizamiento de la cadena está suelta:
    - Apretar la protección contra el deslizamiento de la cadena.
       Prescripción

Demás tornillos del chasis	M6	10 Nm
		(7,4 lbf ft)



- Controlar el desgaste de la pieza de deslizamiento de la cadena.
  - Si el borde inferior de los bulones de la cadena se encuentra a la altura o por debajo de la pieza de deslizamiento de la cadena:
    - Sustituir la pieza de deslizamiento de la cadena. 🔌
- Comprobar que la pieza de deslizamiento de la cadena esté colocada firmemente.
  - Si la pieza de deslizamiento de la cadena está suelta:
    - Apretar la pieza de deslizamiento de la cadena.

Prescripción

Tornillo de la pieza de desliza-	M8	15 Nm
miento de la cadena		(11,1 lbf ft)



Controlar el desgaste de la guía de la cadena.



### Información

El desgaste puede verse en la parte delantera de la guía de la cadena.

- Si la parte oscura de la guía de la cadena está desgastada:
  - Sustituir la guía de la cadena. 🔌




- Comprobar que la guía de la cadena esté colocada firmemente.
  - Si la guía de la cadena está suelta:
    - Apretar la guía de la cadena.

### Prescripción


Demás tornillos del chasis	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)
Demás tuercas del chasis	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)



Bajar la motocicleta del caballete elevador. (\* pág. 34)



### 11.38 Ajustar la guía de la cadena 🔌



 Soltar los tornillos ①. Retirar el tornillo ②. Bascular la guía de la cadena hacia abajo.

#### Condición

Número de dientes: ≤ 44 dientes

- Introducir el casquillo de collarín 

   en el taladro 

   Colocar la guía de la cadena en su posición.
- Montar el tornillo ② y apretarlo. Apretar el tornillo ①.
   Prescripción

Demás tornillos del chasis	M6	10 Nm
		(7,4 lbf ft)

#### Condición

Número de dientes: ≥ 45 dientes

- Introducir el casquillo de collarín 

   en el taladro 

   Colocar la guía de la cadena en su posición.
- Montar el tornillo ② y apretarlo. Apretar el tornillo ①.
   Prescripción

Demás tornillos del chasis	M6	10 Nm
		(7,4 lbf ft)

### 11.39 Controlar el chasis 🔦



- Controlar si el chasis está agrietado y deformado.
  - » Si el chasis está agrietado o deformado a causa de una fuerza mecánica:
    - Sustituir el chasis. 🐴



#### Información

Si el chasis ha resultado dañado a causa de una fuerza mecánica, se deberá sustituir siempre. KTM no permite reparar el chasis.

### 11.40 Controlar el basculante 🔦



- Controlar si el basculante está deteriorado, agrietado y deformado.
  - » Si el basculante está deteriorado, agrietado o deformado:
    - Sustituir el basculante. 🐴



### Información

Un basculante dañado debe sustituirse siempre. KTM no permite reparar el basculante.

### 11.41 Controlar el tendido del cable bowden del acelerador

### Trabajo previo

- Desmontar el asiento. (\* pág. 42)
- Desmontar el depósito de combustible. ⁴ (♥ pág. 46)

### Trabajo principal

Controlar el tendido del cable bowden del acelerador.

El cable bowden del acelerador debe pasar por la parte posterior del manillar, por encima del soporte del depósito de combustible, hacia el carburador.

- » Si el tendido del cable bowden del acelerador no es conforme con las especificaciones:
  - Corregir el tendido del cable bowden del acelerador.



#### Trabajo posterior

- Montar el depósito de combustible. ⁴ (♥ pág. 47)
- Montar el asiento. (\* pág. 42)

### 11.42 Controlar la empuñadura de goma



- Controlar que las empuñaduras de goma del manillar no estén deterioradas ni desgastadas y que estén bien sujetas.
  - Si una empuñadura de goma está deteriorada, desgastada o suelta:
    - Sustituir y asegurar la empuñadura de goma.

Adhesivo de la empuñadura de goma (00062030051) ( pág. 92)

### 11.43 Asegurar adicionalmente la empuñadura de goma

### Trabajo previo

Controlar la empuñadura de goma. (\* pág. 53)

### Trabajo principal

Asegurar la empuñadura de goma con alambre de sujeción en dos puntos.

Alambre de sujeción (54812016000)

Alicates para retorcer alambre (U6907854)

✓ Los extremos retorcidos del alambre miran en dirección opuesta a la palma de las manos y están doblados hacia la empuñadura de goma.



### 11.44 Ajustar la posición básica de la maneta del embrague



 Adaptar la posición básica de la maneta del embrague al tamaño de la mano del conductor, girando el tornillo de ajuste •.

# i

### Información

Girando el tornillo de ajuste en sentido horario, la maneta del embrague se separa del manillar.

Girando el tornillo de ajuste en sentido antihorario, la maneta del embrague se acerca al manillar.

La gama de ajuste del tornillo es limitada.

Girar el tornillo de ajuste solo con la mano y sin forzarlo.


No realizar los ajustes durante la conducción.

### 11.45 Controlar el nivel de líquido del embrague hidráulico



### Información

El nivel de líquido del embrague aumenta a medida que se desgastan los forros del embrague.




- Colocar el depósito de reserva del embrague hidráulico montado sobre el manillar en posición horizontal.
- Controlar el nivel de líquido en la mirilla ①.
  - » Si el nivel de líquido ha descendido de la marca (4) en la mirilla:
    - Corregir el nivel de líquido del embrague hidráulico. (♥ pág. 54)

### 11.46 Corregir el nivel de líquido del embrague hidráulico



### Información

El nivel de líquido del embrague aumenta a medida que se desgastan los forros del embrague.



- Colocar el depósito de reserva del embrague hidráulico montado sobre el manillar en posición horizontal.
- Retirar los tornillos 1.
- Desmontar la tapa ② con la membrana ③.
- Corregir el nivel de líquido hasta la cota .

Prescripción

Cota 4 mm (0,16 in) borde superior del depósito)

Líquido de frenos DOT 4 / DOT 5.1 (\* pág. 91)

- Colocar la tapa con la membrana. Montar los tornillos y apretarlos.



#### Información

Limpiar inmediatamente con agua los excesos o derrames de líquido de fre-


### 11.47 Cambiar el líquido del embrague hidráulico 🔧




### **Advertencia**

Amenaza para el medio ambiente Los materiales contaminantes provocan daños en el medio ambiente.

Elimine correctamente conforme a la normativa en vigor los productos tales como aceites, grasas, filtros, combustible, productos de limpieza, líquido de frenos, etc.



- Colocar el depósito de reserva del embrague hidráulico montado sobre el manillar en posición horizontal.
- Retirar los tornillos ①.
- Desmontar la tapa 2 con la membrana 3.




Llenar la jeringa de purga de aire 4 con el líquido adecuado.

Jeringa para purga de aire (50329050000)

Líquido de frenos DOT 4 / DOT 5.1 (\* pág. 91)

Desmontar el tornillo de purga de aire en el cilindro receptor del embrague **5** y montar la jeringa de purga de aire **4**.



- Retirar el tornillo 6 con la junta tórica.
- Inyectar líquido en el sistema solamente hasta que el líquido salga sin burbujas por la abertura 
   del cilindro emisor.
- Durante esta operación, aspirar líquido del depósito de reserva del cilindro emisor, para evitar que rebose.
- Montar y apretar el tornillo 6 con la junta tórica.
- Desmontar la jeringa de purga de aire. Montar el tornillo de purga de aire y apretarlo
- Corregir el nivel de líquido del embrague hidráulico.

Prescripción

Nivel de líquido por debajo del borde	4 mm (0,16 in)
superior del depósito	

- Colocar la tapa con la membrana. Montar los tornillos y apretarlos.


### 12.1 Comprobar la carrera en vacío de la maneta del freno de mano



### **Advertencia**

Peligro de accidente Avería en el equipo de frenos.

 Si no existe carrera en vacío en la maneta del freno de mano, el sistema hidráulico ejerce presión continua sobre el freno delantero. El freno delantero podría sobrecalentarse y dejar de funcionar. Ajustar la carrera en vacío de la maneta del freno como se indica en estas instrucciones.



 Empujar la maneta del freno de mano hacia delante y comprobar la carrera en vacío .

Carrera en vacío en la maneta de freno	≥ 3 mm (≥ 0,12 in)
de mano	

- » Si la carrera en vacío no coincide con el valor prescrito:
  - Ajustar la carrera en vacío de la maneta del freno de mano. (\* pág. 56)

### 12.2 Ajustar la carrera en vacío de la maneta del freno de mano



- Comprobar la carrera en vacío de la maneta del freno de mano. (\* pág. 56)
- Ajustar la carrera en vacío de la maneta del freno de mano con el tornillo de ajuste 1.



#### Información

Girando el tornillo de ajuste en sentido horario se reduce la carrera en vacío. El punto de resistencia se aleja del manillar.

Girando el tornillo de ajuste en sentido antihorario se aumenta la carrera en vacío. El punto de resistencia se acerca al manillar.

La gama de ajuste del tornillo es limitada.

Girar el tornillo de ajuste solo con la mano y sin forzarlo.

No realizar los ajustes durante la conducción.


### 12.3 Controlar los discos de freno



### **Advertencia**

Peligro de accidente Reducción en la fuerza de frenado debido al desgaste de los discos de freno.

 Sustituir inmediatamente los discos de freno desgastados. (Su taller especializado autorizado KTM estará encantado de ayudarle.)



 Medir el espesor de los discos de freno delante y detrás, en varios puntos del disco, y comprobar la cota .



#### Información

A causa del desgaste disminuye el espesor del disco de freno en la superficie de apoyo de las pastillas.

Discos de freno - límite de desgaste	
Delante	2,5 mm (0,098 in)
Detrás	3,5 mm (0,138 in)

- » Si el espesor del disco de freno es inferior al valor prescrito:
  - Cambiar el disco de freno.
- Comprobar si los discos de freno de la rueda delantera y trasera están deteriorados, agrietados o deformados.
  - » Si el disco de freno está deteriorado, agrietado o deformado:
    - Cambiar el disco de freno.

### 12.4 Controlar el nivel de líquido de frenos de la rueda delantera



### **Advertencia**

Peligro de accidente Avería en el equipo de frenos.


 Si el nivel de líquido de frenos desciende de la marca o del valor especificado, significa que hay una fuga en el equipo de frenos o que las pastillas de freno están completamente gastadas. Controlar el equipo de frenos, no continuar conduciendo. (Su taller especializado autorizado KTM estará encantado de ayudarle.)



#### **Advertencia**

Peligro de accidente Reducción de la capacidad de frenado por envejecimiento del líquido de frenos.

Sustituir el líquido de los frenos delantero y trasero de acuerdo con el programa de servicio. (Su taller especializado autorizado KTM estará encantado de ayudarle.)



- Colocar el depósito de líquido de frenos montado sobre el manillar en posición horizontal.
- Controlar el nivel de líquido de frenos en la mirilla ①.
  - » Si el nivel de líquido de frenos ha descendido de la marca **0**:
    - Completar el líquido de frenos de la rueda delantera. 🔌 (🕶 pág. 57)

### 12.5 Completar el líquido de frenos de la rueda delantera 🔌



### **Advertencia**

Peligro de accidente Avería en el equipo de frenos.

 Si el nivel de líquido de frenos desciende de la marca o del valor especificado, significa que hay una fuga en el equipo de frenos o que las pastillas de freno están completamente gastadas. Controlar el equipo de frenos, no continuar conduciendo. (Su taller especializado autorizado KTM estará encantado de ayudarle.)



#### **Advertencia**

Irritación de la piel El líquido de frenos puede originar irritaciones en contacto con la piel.

- Impedir que entre en contacto con la piel o los ojos, mantenerlo fuera del alcance de los niños.
- Utilizar siempre ropa y gafas de protección adecuadas.
- En caso de contacto del líquido de frenos con los ojos, lavar con abundante agua y buscar ayuda médica.



#### **Advertencia**

Peligro de accidente Reducción de la capacidad de frenado por envejecimiento del líquido de frenos.

Sustituir el líquido de los frenos delantero y trasero de acuerdo con el programa de servicio. (Su taller especializado autorizado KTM estará encantado de ayudarle.)



#### **Advertencia**

Amenaza para el medio ambiente Los materiales contaminantes provocan daños en el medio ambiente.


Elimine correctamente conforme a la normativa en vigor los productos tales como aceites, grasas, filtros, combustible, productos de limpieza, líquido de frenos, etc.



### Información

No utilizar nunca líquido de frenos DOT 5. Este producto está basado en aceite de silicona, y tiene un colorante de color púrpura. Las juntas y los tubos de freno no están concebidos para el empleo de líquido de frenos DOT 5.

No permita que el líquido de frenos entre en contacto con piezas pintadas del vehículo: el líquido de frenos ataca la pintura. Utilice solamente líquido de frenos limpio, procedente de un recipiente cerrado herméticamente.



- Colocar el depósito de líquido de frenos montado sobre el manillar en posición horizontal.
- Retirar los tornillos ①.
- Desmontar la tapa 2 con la membrana 3.
- Rellenar líquido de frenos hasta la cota 4...

Prescripción

Nivel de líquido de frenos por debajo del borde superior del depósito 5 mm (0,2 in)

Líquido de frenos DOT 4 / DOT 5.1 (\* pág. 91)

Colocar la tapa con la membrana. Montar los tornillos y apretarlos.



### Información

Limpiar inmediatamente con agua los excesos o derrames de líquido de frenos.


### 12.6 Controlar las pastillas del freno delantero



#### **Advertencia**

Peligro de accidente Reducción de la capacidad de frenado con pastillas de freno desgastadas.

Sustituir inmediatamente las pastillas de freno gastadas. (Su taller especializado autorizado KTM estará encantado de ayudarle.)



Controlar el espesor mínimo de las pastillas de freno .

Espesor mínimo de las pastillas de freno **③** ≥ 1 mm (≥ 0,04 in)

- » Si el espesor de las pastillas de freno es inferior al mínimo:
  - Sustituir las pastillas del freno delantero. ⁴ (♥ pág. 58)
- Controlar si las pastillas de freno están dañadas o agrietadas.
  - » En caso de detectar daños o grietas:
    - Sustituir las pastillas del freno delantero. 4 (\* pág. 58)

### 12.7 Sustituir las pastillas del freno delantero 🔏



### Advertencia

Peligro de accidente Avería en el equipo de frenos.

 Los trabajos de mantenimiento y reparación deben realizarse correctamente. (Su taller especializado autorizado KTM estará encantado de ayudarle.)



#### **Advertencia**

Irritación de la piel El líquido de frenos puede originar irritaciones en contacto con la piel.

- Impedir que entre en contacto con la piel o los ojos, mantenerlo fuera del alcance de los niños.
- Utilizar siempre ropa y gafas de protección adecuadas.
- En caso de contacto del líquido de frenos con los ojos, lavar con abundante agua y buscar ayuda médica.



### Advertencia

Peligro de accidente Reducción de la capacidad de frenado por envejecimiento del líquido de frenos.

Sustituir el líquido de los frenos delantero y trasero de acuerdo con el programa de servicio. (Su taller especializado autorizado KTM estará encantado de ayudarle.)



#### **Advertencia**

Peligro de accidente Reducción de la capacidad de frenado a causa de aceite o grasa sobre los discos de freno.

 Mantener los discos de freno siempre libres de aceite y de grasa; limpiarlos en caso necesario con un agente de limpieza para frenos.



#### **Advertencia**

Peligro de accidente Reducción de la capacidad de frenado por utilización de pastillas de freno no autorizadas.

Con frecuencia, las pastillas de freno disponibles en el comercio de accesorios no han sido comprobadas y autorizadas para el uso en vehículos KTM. Por lo tanto, la estructura y el coeficiente de fricción de las pastillas de freno y en consecuencia la potencia de frenado pueden variar respecto a los recambios originales KTM. Si se utilizan pastillas de freno diferentes del equipamiento original, no puede garantizarse que cuenten con homologación para el vehículo. En ese caso, el estado del vehículo difiere del suministro, y se pierden los derechos de garantía.



#### **Advertencia**

Amenaza para el medio ambiente Los materiales contaminantes provocan daños en el medio ambiente.


Elimine correctamente conforme a la normativa en vigor los productos tales como aceites, grasas, filtros, combustible, productos de limpieza, líquido de frenos, etc.




### Información

No utilizar nunca líquido de frenos DOT 5. Este producto está basado en aceite de silicona, y tiene un colorante de color púrpura. Las juntas y los tubos de freno no están concebidos para el empleo de líquido de frenos DOT 5.

No permita que el líquido de frenos entre en contacto con piezas pintadas del vehículo: el líquido de frenos ataca la pintura. Utilice solamente líquido de frenos limpio, procedente de un recipiente cerrado herméticamente.



- Colocar el depósito de líquido de frenos montado sobre el manillar en posición horizontal
- Retirar los tornillos ①.
- Desmontar la tapa 2 con la membrana 3.




### (85 SX 17/14)

- Retirar los tornillos 4.
- Oprimir las pastillas de freno ladeando ligeramente la pinza del freno sobre el disco de freno. Extraer la pinza de freno del disco de freno hacia atrás con cuidado.
- Oprimir el pistón de freno en su posición básica y asegurarse de que no rebosa líquido de frenos del depósito de líquido de frenos; aspirarlo en caso necesario.

### (85 SX 19/16)

- Soltar los tornillos 4 y los casquillos distanciadores.
- Oprimir las pastillas de freno ladeando ligeramente la pinza del freno sobre el disco de freno. Extraer la pinza de freno del disco de freno hacia atrás con cuidado.
- Oprimir el pistón de freno en su posición básica y asegurarse de que no rebosa líquido de frenos del depósito de líquido de frenos; aspirarlo en caso necesario.
- Retirar el pasador elástico 6.
- Extraer los pernos 6.
- Extraer el muelle de retención v retirar las pastillas de freno.
- Limpiar la pinza del freno.
- Colocar las pastillas de freno.





#### Información

Sustituir siempre todas las pastillas de freno.

- Posicionar el muelle de retención 7.
- Montar el perno 6.

Prescripción

Demás tornillos del chasis	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)


Montar el pasador elástico 6.



#### Información

A fin de facilitar el montaje del perno, presionar los muelles de retención hacia abajo.

Asegurarse de la posición correcta de los muelles de retención.



#### (85 SX 17/14)

- Colocar la pinza del freno. Montar los tornillos 4, pero no apretarlos todavía a fondo.
- Accionar varias veces la maneta del freno de mano hasta que las pastillas de freno toquen el disco de freno y se note un punto de resistencia. Fijar la maneta del freno de mano en posición accionada.
  - ✓ La pinza del freno queda alineada.
- Apretar los tornillos 4.

### Prescripción

Tornillo de la pinza del	M8	25 Nm	Loctite® 243™
freno		(18,4 lbf ft)	

- Retirar la fijación de la maneta del freno de mano.

#### (85 SX 19/16)

- Colocar la pinza del freno. Montar los tornillos de con los casquillos distanciadores, pero no apretarlos aún a fondo.
- Accionar varias veces la maneta del freno de mano hasta que las pastillas de freno toquen el disco de freno y se note un punto de resistencia. Fijar la maneta del freno de mano en posición accionada.
  - ✓ La pinza del freno queda alineada.
- Apretar los tornillos 4.

#### Prescripción

Tornillo de la pinza del	M8	25 Nm	Loctite <sup>®</sup> 243™
freno		(18,4 lbf ft)	

- Retirar la fijación de la maneta del freno de mano.
- Rellenar líquido de frenos hasta la cota A.

### Prescripción

Cota 4 (nivel de líquido de frenos debajo del borde superior del depósito)	5 mm (0,2 in)
--	---------------

Líquido de frenos DOT 4 / DOT 5.1 (\* pág. 91)

- Colocar la tapa con la membrana. Montar los tornillos y apretarlos.



### Información

Limpiar inmediatamente con agua los excesos o derrames de líquido de frenos.

### 12.8 Controlar la carrera en vacío del pedal del freno


L00085-10



#### Advertencia

Peligro de accidente Avería en el equipo de frenos.

 Si no existe carrera en vacío en el pedal del freno, el sistema hidráulico ejerce presión continua sobre el freno trasero. El freno trasero podría sobrecalentarse y dejar de funcionar. Ajustar la carrera en vacío del pedal del freno como se indica en estas instrucciones.



- Desenganchar el muelle ①.
- Mover el pedal del freno de un lado a otro entre el tope final y el punto de contacto con el pistón del cilindro del freno trasero, y controlar la carrera en vacío .
   Prescripción

Carrera en vacío del pedal del freno 3... 5 mm (0,12... 0,2 in)

- » Si la carrera en vacío no coincide con el valor prescrito:
  - Ajustar la posición básica del pedal del freno. ◄ (♥ pág. 61)

Enganchar el muelle ①.


### 12.9 Ajustar la posición básica del pedal del freno 🔧



### **Advertencia**

Peligro de accidente Avería en el equipo de frenos.

 Si no existe carrera en vacío en el pedal del freno, el sistema hidráulico ejerce presión continua sobre el freno trasero. El freno trasero podría sobrecalentarse y dejar de funcionar. Ajustar la carrera en vacío del pedal del freno como se indica en estas instrucciones.



- Desenganchar el muelle ①.
- Soltar la tuerca 4 y girarla con el vástago de presión 5 para ajustar la carrera en vacío máxima.
- Para adaptar individualmente la posición básica del pedal del freno, soltar la tuerca 2 y girar el tornillo 3 en el sentido deseado.



### Información

La gama de ajuste del tornillo es limitada.

Girar el vástago de presión ⑤ para obtener una carrera en vacío ⑥. En caso necesario, adaptar la posición básica del pedal del freno.

Prescripción

Carrera en vacío del pedal del freno 3... 5 mm (0,12... 0,2 in)

Sujetar el tornillo 3 y apretar la tuerca 2.

Prescripción

Tuerca del tope del pedal del freno	M8	20 Nm
		(14,8 lbf ft)

- Sujetar el vástago de apriete 6 y apretar la tuerca 6.

Prescripción

Demás tuercas del chasis M6 10 Nm (7,4 lbf ft)

Enganchar el muelle ①.

### 12.10 Controlar el nivel de líquido de frenos en el freno trasero



### **Advertencia**

Peligro de accidente Avería en el equipo de frenos.


Si el nivel de líquido de frenos disminuye por debajo de la marca MIN, significa que existen fugas en el equipo de frenos, o
que las pastillas de freno están completamente desgastadas. Controlar el equipo de frenos, no continuar conduciendo. (Su
taller especializado autorizado KTM estará encantado de ayudarle.)



#### **Advertencia**

Peligro de accidente Reducción de la capacidad de frenado por envejecimiento del líquido de frenos.

Sustituir el líquido de los frenos delantero y trasero de acuerdo con el programa de servicio. (Su taller especializado autorizado KTM estará encantado de ayudarle.)



- Colocar el vehículo en posición vertical.
- Controlar el nivel de líquido de frenos en la mirilla 1.
  - Si se puede ver una burbuja de aire en la mirilla 1:
    - Completar el líquido de frenos de la rueda trasera. 🔌 (🕶 pág. 62)

### 12.11 Completar el líquido de frenos de la rueda trasera 🔌



### **Advertencia**

Peligro de accidente Avería en el equipo de frenos.

Si el nivel de líquido de frenos disminuye por debajo de la marca MIN, significa que existen fugas en el equipo de frenos, o
que las pastillas de freno están completamente desgastadas. Controlar el equipo de frenos, no continuar conduciendo. (Su
taller especializado autorizado KTM estará encantado de ayudarle.)



#### **Advertencia**

Irritación de la piel El líquido de frenos puede originar irritaciones en contacto con la piel.

- Impedir que entre en contacto con la piel o los ojos, mantenerlo fuera del alcance de los niños.
- Utilizar siempre ropa y gafas de protección adecuadas.
- En caso de contacto del líquido de frenos con los ojos, lavar con abundante agua y buscar ayuda médica.



### **Advertencia**

Peligro de accidente Reducción de la capacidad de frenado por envejecimiento del líquido de frenos.

Sustituir el líquido de los frenos delantero y trasero de acuerdo con el programa de servicio. (Su taller especializado autorizado KTM estará encantado de ayudarle.)



#### **Advertencia**

Amenaza para el medio ambiente Los materiales contaminantes provocan daños en el medio ambiente.


Elimine correctamente conforme a la normativa en vigor los productos tales como aceites, grasas, filtros, combustible, productos de limpieza, líquido de frenos, etc.



#### Información

No utilizar nunca líquido de frenos DOT 5. Este producto está basado en aceite de silicona, y tiene un colorante de color púrpura. Las juntas y los tubos de freno no están concebidos para el empleo de líquido de frenos DOT 5.

No permita que el líquido de frenos entre en contacto con piezas pintadas del vehículo: el líquido de frenos ataca la pintura. Utilice solamente líquido de frenos limpio, procedente de un recipiente cerrado herméticamente.



- Colocar el vehículo en posición vertical.
- Retirar los tornillos ①.
- Desmontar la tapa con la membrana 2.
- Completar con líquido de frenos hasta la marca (A).

Líquido de frenos DOT 4 / DOT 5.1 (\* pág. 91)

- Montar la tapa con la membrana.
- Montar los tornillos y apretarlos.



### Información

Limpiar inmediatamente con agua los excesos o derrames de líquido de frenos.


### 12.12 Controlar las pastillas del freno trasero



### **Advertencia**

Peligro de accidente Reducción de la capacidad de frenado con pastillas de freno desgastadas.

Sustituir inmediatamente las pastillas de freno gastadas. (Su taller especializado autorizado KTM estará encantado de ayudarle.)



Controlar el espesor mínimo de las pastillas de freno .

Espesor mínimo de las pastillas de freno 4  $\geq 1$  mm ( $\geq 0,04$  in)

- » Si el espesor de las pastillas de freno es inferior al mínimo:
  - Sustituir las pastillas del freno trasero. 4 (\* pág. 63)
- Controlar si las pastillas de freno están dañadas o agrietadas.
  - » En caso de detectar daños o grietas:
    - Sustituir las pastillas del freno trasero. 4 (\* pág. 63)

### 12.13 Sustituir las pastillas del freno trasero 🔧



#### **Advertencia**

Peligro de accidente Avería en el equipo de frenos.

 Los trabajos de mantenimiento y reparación deben realizarse correctamente. (Su taller especializado autorizado KTM estará encantado de ayudarle.)



#### Advertencia

Irritación de la piel El líquido de frenos puede originar irritaciones en contacto con la piel.

- Impedir que entre en contacto con la piel o los ojos, mantenerlo fuera del alcance de los niños.
- Utilizar siempre ropa y gafas de protección adecuadas.
- En caso de contacto del líquido de frenos con los ojos, lavar con abundante agua y buscar ayuda médica.



#### **Advertencia**

Peligro de accidente Reducción de la capacidad de frenado por envejecimiento del líquido de frenos.

Sustituir el líquido de los frenos delantero y trasero de acuerdo con el programa de servicio. (Su taller especializado autorizado KTM estará encantado de ayudarle.)



### Advertencia

Peligro de accidente Reducción de la capacidad de frenado a causa de aceite o grasa sobre los discos de freno.

 Mantener los discos de freno siempre libres de aceite y de grasa; limpiarlos en caso necesario con un agente de limpieza para frenos.



#### **Advertencia**

Peligro de accidente Reducción de la capacidad de frenado por utilización de pastillas de freno no autorizadas.

Con frecuencia, las pastillas de freno disponibles en el comercio de accesorios no han sido comprobadas y autorizadas para el uso en vehículos KTM. Por lo tanto, la estructura y el coeficiente de fricción de las pastillas de freno y en consecuencia la potencia de frenado pueden variar respecto a los recambios originales KTM. Si se utilizan pastillas de freno diferentes del equipamiento original, no puede garantizarse que cuenten con homologación para el vehículo. En ese caso, el estado del vehículo difiere del suministro, y se pierden los derechos de garantía.



### **Advertencia**

Amenaza para el medio ambiente Los materiales contaminantes provocan daños en el medio ambiente.


Elimine correctamente conforme a la normativa en vigor los productos tales como aceites, grasas, filtros, combustible, productos de limpieza, líquido de frenos, etc.




### Información

No utilizar nunca líquido de frenos DOT 5. Este producto está basado en aceite de silicona, y tiene un colorante de color púrpura. Las juntas y los tubos de freno no están concebidos para el empleo de líquido de frenos DOT 5.


No permita que el líquido de frenos entre en contacto con piezas pintadas del vehículo: el líquido de frenos ataca la pintura. Utilice solamente líquido de frenos limpio, procedente de un recipiente cerrado herméticamente.



- Colocar el vehículo en posición vertical.
- Retirar los tornillos ①.
- Desmontar la tapa con la membrana 2.
- Oprimir el pistón de freno en su posición básica y asegurarse de que no rebosa líquido de frenos del depósito de líquido de frenos; aspirarlo en caso necesario.



- Extraer el pasador elástico 3 y retirar el perno 4.
- Extraer el muelle de retención **6** y retirar las pastillas de freno.
- Limpiar la pinza del freno.




Colocar las pastillas de freno.



### Información

Sustituir siempre todas las pastillas de freno.



- Posicionar el muelle de retención 6.
- Montar el perno 4.

Prescripción

Perno del freno traseroM612 Nm (8,9 lbf ft)

Montar el pasador elástico 3.




### Información

A fin de facilitar el montaje del perno, presionar los muelles de retención hacia abajo.

Asegurarse de la posición correcta de los muelles de retención.

 Accionar varias veces el pedal del freno de mano hasta que las pastillas de freno toquen el disco de freno y se note un punto de resistencia.



Corregir el nivel de líquido de frenos hasta la marca .

Líquido de frenos DOT 4 / DOT 5.1 (\* pág. 91)

- Montar la tapa con la membrana ②.
- Montar y apretar los tornillos ①.



### Información

Limpiar inmediatamente con agua los excesos o derrames de líquido de frenos.

### 13.1 Desmontar la rueda delantera 🔏




#### Trabajo previo

Levantar la motocicleta con un caballete elevador. (\* pág. 34)

#### Trabajo principal

- Retirar el tornillo ①.
- Soltar los tornillos ②.



 Sujetar la rueda delantera y extraer el eje de la rueda. Extraer la rueda delantera de la horquilla.




L00092-10

### Información

Mientras está desmontada la rueda delantera no hay que accionar la maneta del freno de mano.

Depositar siempre la rueda de manera que no pueda deteriorarse el disco de freno.



- Extraer los casquillos distanciadores 3.


### 13.2 Montar la rueda delantera 🔏



### **Advertencia**

Peligro de accidente Reducción de la capacidad de frenado a causa de aceite o grasa sobre los discos de freno.

 Mantener los discos de freno siempre libres de aceite y de grasa; limpiarlos en caso necesario con un agente de limpieza para frenos.



### Trabajo principal

- Controlar si el cojinete de la rueda está deteriorado o desgastado.
  - » Si el cojinete de la rueda está deteriorado o desgastado:
    - Sustituir el rodamiento de rueda. 🔌
- Limpiar y engrasar los anillos de retén 1 y la superficie de rodadura 1 de los casquillos distanciadores.


Grasa de larga duración (\* pág. 92)

- Montar los casquillos distanciadores.
- Levantar la rueda delantera en la horquilla, posicionarla e introducir el eje de la rueda
- Montar el tornillo ② y apretarlo.

Prescripción

Tornillo del eje de la rueda delantera	M20x1,5	35 Nm (25,8 lbf ft)
--	---------	------------------------

- Accionar varias veces la maneta del freno de mano hasta que las pastillas de freno se apoyen sobre el disco de freno.
- Bajar la motocicleta del caballete elevador. (\* pág. 34)



- Accionar el freno delantero y oprimir varias veces con fuerza la horquilla para que puedan alinearse las botellas de la horquilla.
- Apretar los tornillos 3.

Prescripción

Tornillo del portarruedas	M8	15 Nm
		(11,1 lbf ft)

#### Trabajo posterior

Bajar la motocicleta del caballete elevador. (\* pág. 34)

### 13.3 Desmontar la rueda trasera 🔏

### Trabajo previo

Levantar la motocicleta con un caballete elevador. (\* pág. 34)

#### Trabajo principal


- Soltar la tuerca ①.
- Desmontar el tensor de la cadena ②. Extraer el eje de la rueda ③ sólo en la medida que sea necesario para poder empujar la rueda trasera hacia delante.
- Empujar la rueda trasera hacia delante tanto cuanto sea posible.
- Sujetar la rueda trasera y extraer el eje de la rueda. Desmontar la cadena de la corona.
- Extraer la rueda trasera del basculante.



#### Información

Mientras está desmontada la rueda trasera no hay que accionar el freno de pedal.

Depositar siempre la rueda de manera que no pueda deteriorarse el disco de freno



Extraer los casquillos distanciadores 4.


### 13.4 Montar la rueda trasera 🔧



#### Advertencia

Peligro de accidente Reducción de la capacidad de frenado a causa de aceite o grasa sobre los discos de freno.


 Mantener los discos de freno siempre libres de aceite y de grasa; limpiarlos en caso necesario con un agente de limpieza para frenos.




### Trabajo principal

- Controlar si el cojinete de la rueda está deteriorado o desgastado.
  - » Si el cojinete de la rueda está deteriorado o desgastado:
    - Sustituir el rodamiento de rueda. 🔌
- Limpiar y engrasar los anillos de retén y la superficie de rodadura de los casquillos distanciadores.

Grasa de larga duración (\* pág. 92)







- Montar los casquillos distanciadores.
- Levantar la rueda trasera para introducirla en el basculante, posicionarla y colocar la cadena.
- Montar el eje de la rueda 2.

- Colocar los tensores de la cadena 3 en su posición. Montar la tuerca 4, pero no apretarla todavía.
- Asegurarse de que los tensores de la cadena 3 se apoyan sobre los tornillos de ajuste 6.
- Controlar la tensión de la cadena. (\* pág. 48)
- Apretar la tuerca 4.

Prescripción

Tuerca del eje de la rueda trasera M20x1,5 80 Nm (59 lbf ft)



#### Información

Gracias a la amplia gama de ajuste de los tensores de la cadena, es posible conducir con diferentes desmultiplicaciones secundarias sin modificar la longitud de la cadena.

Los tensores de la cadena 3 pueden girarse 180°.

Accionar varias veces el pedal del freno de mano hasta que las pastillas de freno toquen el disco de freno y se note un punto de resistencia.

### Trabajo posterior

Bajar la motocicleta del caballete elevador. (\* pág. 34)

#### 13.5 Controlar el estado de los neumáticos



#### Información


Montar únicamente neumáticos homologados y/o recomendados por KTM.

Si se monta otro tipo de neumáticos, pueden influir negativamente sobre el comportamiento del vehículo.

El tipo de neumático, su estado y la presión de inflado influyen sobre el comportamiento de la motocicleta.

Montar en la rueda delantera y en la rueda trasera neumáticos con el mismo tipo de dibujo.

Los neumáticos desgastados influyen negativamente sobre el comportamiento del vehículo, especialmente al conducir sobre superficies húmedas.



- Comprobar la presencia de cortes, objetos clavados y otros daños en los neumáticos delantero y trasero.
  - Si los neumáticos tienen cortes, han penetrado objetos extraños o muestran otro tipo de daños:
    - Cambiar los neumáticos.
- Controlar la profundidad del perfil de los neumáticos.



### Información

Tener en cuenta la profundidad mínima del perfil exigida por la legislación de su país.

Profundidad mínima del perfil	≥ 2 mm (≥ 0,08 in)
-------------------------------	--------------------

- Si la profundidad del perfil es inferior al mínimo exigido:
  - Cambiar los neumáticos.
- Controlar la antigüedad de los neumáticos.



#### Información

Generalmente, la fecha de fabricación de los neumáticos está incluida en la inscripción que hay en los mismos y se identifica mediante las cuatro últimas cifras de la denominación **DOT**. Las dos primeras cifras señalan la semana en que se fabricaron y las dos últimas el año de fabricación. KTM recomienda cambiar los neumáticos como muy tarde cada 5 años independientemente del desgaste que hayan sufrido durante ese periodo.

- » Si los neumáticos tienen más de 5 años:
  - Cambiar los neumáticos.


### 13.6 Controlar la presión de inflado de los neumáticos



#### Información

Si se circula con una presión de inflado insuficiente en los neumáticos se produce un desgaste superior y se pueden recalentar los neumáticos.

Una presión de inflado correcta en los neumáticos es garantía de confort y aumenta la vida útil de los neumáticos.



- Retirar la cubierta de protección.
- Controlar la presión de inflado siempre con los neumáticos fríos.

Presión de los neumáticos, todoterreno	
Delante	1,0 bar (15 psi)
Detrás	1,0 bar (15 psi)

- » Si la presión de inflado de los neumáticos no coincide con el valor prescrito:
  - Corregir la presión de inflado.
- Montar la cubierta de protección.

### 13.7 Comprobar la tensión de los radios



### Advertencia


Peligro de accidente Comportamiento inestable debido a una tensión incorrecta en los radios.

Asegúrese de que la tensión de los radios sea correcta. (Su taller especializado autorizado KTM estará encantado de ayudarle.)



### Información

Si uno de los radios está flojo, se desequilibra la rueda, y se aflojan en un periodo de tiempo corto otros radios. Si la tensión de los radios es demasiado elevada, pueden llegar a romperse a causa de una sobrecarga local. Hay que controlar periódicamente la tensión de los radios, especialmente en una motocicleta nueva.



- Golpear brevemente los radios uno a uno con la hoja de un destornillador.



### Información

La frecuencia del tono depende de la longitud y el diámetro de los radios. Si se escuchan tonos de diferente frecuencia en radios de igual longitud y diámetro, esto significa que hay diferencias en la tensión de los mismos.

Tiene que escucharse un tono agudo.


- » Si hay diferencias en la tensión de los radios:
  - Corregir la tensión de los radios.
- Comprobar el par de los radios.

Prescripción

Tuerca de los radios	M4,5	5 Nm (3,7 lbf ft)

Llave dinamométrica con distintas piezas, juego (58429094000)

### 14.1 Sistema de refrigeración



La bomba del agua 

en el motor asegura una circulación forzada del líquido refrigerante

La presión en el sistema de refrigeración resultante del calentamiento se regula mediante una válvula en el tapón del radiador ②. Con ello, es posible que la temperatura del líquido refrigerante aumente hasta el valor indicado sin que se produzcan perturbaciones.

120 °C (248 °F)

La refrigeración se lleva a cabo con ayuda del viento de marcha.

Cuanto menor sea la velocidad, menor es la acción refrigerante. La suciedad en los nervios del radiador reduce asimismo la acción refrigerante.

El ventilador del radiador proporciona una refrigeración adicional. Se controla mediante un interruptor bimetálico.

### 14.2 Controlar la protección anticongelante y el nivel de líquido refrigerante



### **Advertencia**

Peligro de quemaduras Durante el funcionamiento de la motocicleta, el líquido refrigerante se calienta mucho y está bajo presión.


 No abrir el radiador, las mangueras del radiador ni el resto de componentes del sistema de refrigeración cuando el motor esté caliente. Dejar enfriar el motor y el sistema de refrigeración. En caso de quemadura, colocar la zona afectada debajo de agua tibia inmediatamente.



### **Advertencia**

Peligro de envenenamiento El líquido refrigerante es venenoso y nocivo para la salud.

No permitir que el líquido refrigerante entre en contacto con la piel, los ojos ni la ropa. Si entra en contacto con los ojos, enjuagar el ojo inmediatamente con agua y acudir a un médico. Limpiar inmediatamente la zona de la piel que ha estado en contacto, utilizando agua y jabón. Si se ha ingerido líquido refrigerante, acudir inmediatamente a un médico. Cambiarse de ropa si ha entrado en contacto con el líquido refrigerante. Mantener el líquido refrigerante fuera del alcance de los niños.



#### Condición

El motor está frío.

- Colocar la motocicleta en posición vertical sobre una superficie horizontal.
- Desmontar el tapón del radiador.
- Controlar la protección anticongelante del líquido refrigerante.

- » Si la protección anticongelante del líquido refrigerante no coincide con el valor prescrito:
  - Corregir la protección anticongelante del líquido refrigerante.
- Controlar el nivel de líquido refrigerante del radiador.

Nivel del líquido refrigerante **(a)** por encima de las láminas del radiador.

- » Si el nivel de líquido refrigerante no coincide con el valor prescrito:
  - Corregir el nivel de líquido refrigerante.

#### Alternativa 1

Líquido refrigerante ( pág. 91)

### Alternativa 2

Líquido refrigerante (mezcla lista para el uso) ( pág. 91)

Montar el tapón del radiador.

# 14.3 Controlar el nivel de líquido refrigerante



## **Advertencia**

**Peligro de quemaduras** Durante el funcionamiento de la motocicleta, el líquido refrigerante se calienta mucho y está bajo presión.


 No abrir el radiador, las mangueras del radiador ni el resto de componentes del sistema de refrigeración cuando el motor esté caliente. Dejar enfriar el motor y el sistema de refrigeración. En caso de quemadura, colocar la zona afectada debajo de agua tibia inmediatamente.



### **Advertencia**

Peligro de envenenamiento El líquido refrigerante es venenoso y nocivo para la salud.

No permitir que el líquido refrigerante entre en contacto con la piel, los ojos ni la ropa. Si entra en contacto con los ojos, enjuagar el ojo inmediatamente con agua y acudir a un médico. Limpiar inmediatamente la zona de la piel que ha estado en contacto, utilizando agua y jabón. Si se ha ingerido líquido refrigerante, acudir inmediatamente a un médico. Cambiarse de ropa si ha entrado en contacto con el líquido refrigerante. Mantener el líquido refrigerante fuera del alcance de los niños.



#### Condición

El motor está frío.

- Colocar la motocicleta en posición vertical sobre una superficie horizontal.
- Desmontar el tapón del radiador.
- Controlar el nivel de líquido refrigerante del radiador.

	10 mm (0,39 in)
encima de las láminas del radiador.	

- » Si el nivel de líquido refrigerante no coincide con el valor prescrito:
  - Corregir el nivel de líquido refrigerante.

#### Alternativa 1

Líquido refrigerante (\* pág. 91)

## Alternativa 2

Líquido refrigerante (mezcla lista para el uso) (\* pág. 91)

- Montar el tapón del radiador.

# 14.4 Vaciar el líquido refrigerante 🔌



# Advertencia

**Peligro de quemaduras** Durante el funcionamiento de la motocicleta, el líquido refrigerante se calienta mucho y está bajo presión.

 No abrir el radiador, las mangueras del radiador ni el resto de componentes del sistema de refrigeración cuando el motor esté caliente. Dejar enfriar el motor y el sistema de refrigeración. En caso de quemadura, colocar la zona afectada debajo de agua tibia inmediatamente.




# Advertencia

Peligro de envenenamiento El líquido refrigerante es venenoso y nocivo para la salud.

No permitir que el líquido refrigerante entre en contacto con la piel, los ojos ni la ropa. Si entra en contacto con los ojos, enjuagar el ojo inmediatamente con agua y acudir a un médico. Limpiar inmediatamente la zona de la piel que ha estado en contacto, utilizando agua y jabón. Si se ha ingerido líquido refrigerante, acudir inmediatamente a un médico. Cambiarse de ropa si ha entrado en contacto con el líquido refrigerante. Mantener el líquido refrigerante fuera del alcance de los niños.

# Condición

El motor está frío.



- Colocar el vehículo en posición vertical.
- Colocar un recipiente adecuado debajo de la tapa de la bomba de agua.
- Retirar el tornillo 1. Desmontar el tapón del radiador 2.
- Vaciar completamente el líquido refrigerante.
- Montar el tornillo con un anillo de hermetizado nuevo y apretarlo.
   Prescripción

Tornillo de la tapa de la bomba de	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)
agua		


# 14.5 Llenar el líquido refrigerante 🔏



## **Advertencia**


Peligro de envenenamiento El líquido refrigerante es venenoso y nocivo para la salud.

No permitir que el líquido refrigerante entre en contacto con la piel, los ojos ni la ropa. Si entra en contacto con los ojos, enjuagar el ojo inmediatamente con agua y acudir a un médico. Limpiar inmediatamente la zona de la piel que ha estado en contacto, utilizando agua y jabón. Si se ha ingerido líquido refrigerante, acudir inmediatamente a un médico. Cambiarse de ropa si ha entrado en contacto con el líquido refrigerante. Mantener el líquido refrigerante fuera del alcance de los niños.



## Trabajo principal

- Asegurarse de que el tornillo está bien apretado.
- Colocar el vehículo en posición vertical.
- Desmontar el tapón del radiador 2.



- Retirar el tornillo de purga de aire 3.


10 mm (0,39 in)		
	1,0 l (1,1 qt.)	Líquido refrigerante (* pág. 91)
rante		Líquido refrigerante (mezcla lista para el uso) (🕶 pág. 91)

- Montar y apretar el tornillo de purga de aire 3.
- Montar el tapón del radiador.

## Trabajo posterior

- Realizar un recorrido de prueba corto.
- Controlar el nivel de líquido refrigerante. (\* pág. 71)

# 15.1 Comprobar la holgura del cable bowden del acelerador




- Controlar que el puño del acelerador puede girar con facilidad.
- Colocar el manillar en la posición de marcha recta. Mover el puño del acelerador ligeramente a uno y otro lado y determinar la holgura del cable bowden del acelerador .


Holgura del cable bowden del acelera-	3 5 mm (0,12 0,2 in)
dor	

- » Si la holgura del cable bowden del acelerador no coincide con el valor prescrito:
  - Ajustar la holgura del cable bowden del acelerador. 🔌 (🕶 pág. 73)

# 15.2 Ajustar la holgura del cable bowden del acelerador 🔧



- Colocar el manillar en la posición de marcha recta.
- Retraer el manguito ①.
- Asegurarse de que la envoltura exterior del cable bowden esté introducida hasta el tope en el tornillo de ajuste ②.
- Soltar la tuerca 3.




 Girar el tornillo de ajuste ② hasta que el cable bowden tenga la holgura ③ en el puño del acelerador.

Prescripción

Holgura del cable bowden del acelera-	3 5 mm (0,12 0,2 in)
dor	

- Apretar la tuerca 3.
- Colocar el manguito ①.

# 15.3 Carburador - Ralentí



El ajuste del ralentí en el carburador tiene gran influencia sobre la capacidad de arranque del motor, sobre la estabilidad del ralentí y sobre la respuesta al acelerador. Esto significa que un motor con un ralentí ajustado correctamente arrancará más fácilmente que uno con un ralentí mal ajustado.



#### Información

El carburador y sus componentes están sometidos a un desgaste acusado, debido a las vibraciones del motor. Como consecuencia del desgaste, pueden producirse anomalías en su funcionamiento.

El estado de fábrica del carburador se corresponde con los valores siguientes.

Altura sobre el nivel del mar	500 m (1.640 ft)
Temperatura ambiente	20 °C (68 °F)
Gasolina súper sin plomo (98 octanos) mezclada con aceite del motor de 2 tiempos (1:40) ( pág. 90)	


## Zona de ralentí A

Funcionamiento con la corredera del gas cerrada. En esta zona influyen el tornillo de ajuste  $\bullet$  y el tornillo de regulación del ralentí  $\bullet$ .

## Zona de transición B

Comportamiento del motor al abrir la corredera del gas. En esta zona influyen el chiclé de ralentí y la forma de la corredera del gas.

Si, pese a que el ralentí y la carga parcial están bien ajustados, el motor traquetea o emite mucho humo al abrir la corredera del gas y alcanza la plena potencia bruscamente con un régimen de revoluciones más alto, significa que el carburador está regulado con una mezcla demasiado rica, que el nivel del flotador es demasiado alto o que hay una fuga en la válvula de aguja del flotador.



#### Zona de baja carga C

Funcionamiento con la corredera del gas abierta parcialmente. En esta zona influye la aguja del carburador (forma y posición). En la zona inferior, el ajuste del ralentí, y en la superior, el chiclé principal, influyen en la adaptación del motor.


Si, al acelerar con la corredera del gas abierta parcialmente, el motor traquetea, la aguja del carburador se deberá bajar un punto. Si el motor hace ruido de autoencendido, especialmente al acelerar, al entrar en el rango de revoluciones de plena potencia, la aguja del carburador se deberá subir. Si los síntomas indicados arriba se producen al ralentí o ligeramente por encima, la mezcla de ralentí se deberá empobrecer en caso de traqueteo y se deberá enriquecer en caso de autoencendido.

#### Zona de plena carga D

Funcionamiento con la corredera del gas abierta (pleno gas). En esta zona influye el chiclé principal y la aguja del carburador.

Si el aislador de una bujía nueva se vuelve muy claro o blanco después de circular brevemente a pleno gas, o si el motor hace ruido de autoencendido, deberá utilizarse un chiclé principal más grande. Si el aislador es de color marrón oscuro o está recubierto de carbonilla, se deberá utilizar un chiclé principal más pequeño.

# 15.4 Carburador - Ajustar el ralentí 🔌



Apretar el tornillo de regulación del ralentí hasta el tope, y girarlo para colocarlo en la posición básica prescrita.

#### Prescripción

•	
Tornillo de regulación del ralentí	
Abierto	1,5 vueltas

Calentar el motor.

Prescripción

Tiempo de calentamiento	≥ 5 min
-------------------------	---------



## **Peligro**

**Peligro de envenenamiento** Los gases de escape son venenosos y pueden originar pérdida de conocimiento o incluso la muerte.

- Siempre que el motor está en marcha hay que garantizar una ventilación adecuada; no arrancar el motor ni dejarlo en marcha en locales cerrados sin un sistema de extracción apropiado.
- Ajustar el régimen de ralentí girando el tornillo de ajuste •.

#### Prescripción

Función de arranque en frío desactivada – La palanca de arranque en frío está abierta hasta el tope. (\* pág. 14)

Régimen de ralentí 1.400... 1.500 rpm

- Girar lentamente el tornillo de regulación del ralentí 2 en sentido horario hasta que comience a disminuir el régimen de ralentí.
- Anotar la posición, y girar a continuación el tornillo de regulación del ralentí lentamente en sentido antihorario hasta que comience a disminuir de nuevo el régimen de ralentí.
- Ajustar el punto con el mayor régimen de ralentí entre las dos posiciones anotadas.



### Información

Si se observa un aumento considerable del número de revoluciones, reducir el régimen de ralentí a un nivel normal, y repetir los pasos descritos más arriba.

Si no se obtiene un resultado satisfactorio mediante el procedimiento descrito, puede ser que esté montado un chiclé de ralentí de dimensiones inadecuadas.

Si se ha atornillado el tornillo de regulación del ralentí hasta el tope sin que haya variado el número de revoluciones del motor, hay que montar un chiclé de ralentí más pequeño.

Después de cambiar el chiclé hay que efectuar los ajustes descritos desde el comienzo.

Si varía considerablemente la temperatura exterior, o si se desea circular en un lugar de altitud mucho mayor o mucho menor, hay que ajustar de nuevo el ralentí.

# 15.5 Vaciar la cámara del flotador del carburador 🔌



## Peligro

Peligro de incendio El carburante es fácilmente inflamable.

- No repostar el vehículo en la cercanía de llamas abiertas o de cigarrillos encendidos y parar siempre el motor para repostar.
   Asegurarse de que el combustible no puede derramarse sobre las piezas calientes del vehículo. Recoger inmediatamente el combustible derramado.
- El combustible en el depósito se expande al calentarse y puede rebosar si se llena excesivamente. Tener en cuenta las instrucciones para repostar combustible.



#### Advertencia

Peligro de envenenamiento El combustible es venenoso y nocivo para la salud.

No permitir que el combustible entre en contacto con la piel, los ojos ni la ropa. No aspirar los vapores de combustible. Si entra en contacto con los ojos, enjuagarlos inmediatamente con agua y acudir a un médico. Limpiar inmediatamente la zona de la piel que ha estado en contacto, utilizando agua y jabón. Si se ha ingerido combustible, acudir inmediatamente a un médico. Cambiarse de ropa si ha entrado en contacto con el combustible. Conservar el combustible siempre en un bidón adecuado y mantenerlo fuera del alcance de los niños.



## **Advertencia**

Peligro para el medio ambiente La manipulación incorrecta del combustible supone un peligro para el medio ambiente.

No permitir que el combustible acceda al agua subterránea, al suelo ni a los canales de desagüe.



#### Información

Llevar a cabo estas tareas con el motor frío.


El agua en la cámara del flotador origina anomalías en el funcionamiento del motor.

## Trabajo previo


- Girar el mango del grifo de la gasolina a la posición OFF.
   (Figura L00035-10 pág. 13)
  - ✓ Ya no puede fluir carburante del depósito de gasolina al carburador.

# Trabajo principal

- Colocar un paño debajo del carburador para recoger el combustible que pueda salir.
- Quitar el tapón roscado ①.
- Vaciar completamente el combustible.
- Montar y apretar el tapón roscado ①.



## 15.6 Controlar la posición básica del pedal de cambio




Montarse en el vehículo en posición de marcha y determinar la distancia 

 entre la parte superior de la bota y el pedal del cambio.


Distancia del pedal del cambio al borde superior de la bota 10... 20 mm (0,39... 0,79 in)

- » Si la distancia no coincide con el valor prescrito:
  - Ajustar la posición básica del pedal del cambio. 🔌 (🕶 pág. 76)

# 15.7 Ajustar la posición básica del pedal del cambio 🔌



- Retirar el tornillo 1 y desmontar el pedal del cambio 2.



- Limpiar el dentado (4) del pedal del cambio y el árbol de mando del cambio.
- Encajar el pedal del cambio en la posición que desee del árbol de mando del cambio y engranar el dentado.



## Información

La gama de ajuste del tornillo es limitada.

Al cambiar, el pedal no debe entrar en contacto con ninguno de los componentes del vehículo.

Prescripción


Tornillo del pedal del cam-	M6	12 Nm	Loctite <sup>®</sup> 243™
bio		(8,9 lbf ft)	

# 16.1 Controlar el nivel de aceite de la caja de cambios



## Información

El control del nivel de aceite de la caja de cambios debe realizarse con el motor frío.



#### Trabajo previo

Colocar la motocicleta en posición vertical sobre una superficie horizontal.

## Trabajo principal


- Retirar el tornillo de control del nivel de aceite de la caja de cambios 1.
- Controlar el nivel de aceite de la caja de cambios.

Debe salir una pequeña cantidad de aceite del cambio por el orificio.


- » Si no sale aceite del cambio:
  - Rellenar aceite del cambio. ⁴ (♥ pág. 78)
- Montar y apretar el tornillo de control del nivel de aceite del cambio ①.
   Prescripción

Tornillo del cárter del motor	M6x25	10 Nm (7,4 lbf ft)
Torring der editer der meter	III ON LO	10 11111 (7,11101111)

# 16.2 Sustituir el aceite del cambio 🔏



Vaciar el aceite del cambio. ⁴ (♥ pág. 77)



Llenar el aceite del cambio. 4 (\* pág. 78)

# 16.3 Vaciar el aceite del cambio 🔌



# Advertencia

**Peligro de quemaduras** El aceite del motor y el aceite del cambio alcanzan temperaturas muy altas durante el funcionamiento de la motocicleta.

 Utilizar ropa de protección adecuada y guantes de protección. En caso de quemadura, colocar la zona afectada debajo de agua tibia inmediatamente.



## **Advertencia**


Amenaza para el medio ambiente Los materiales contaminantes provocan daños en el medio ambiente.

Elimine correctamente conforme a la normativa en vigor los productos tales como aceites, grasas, filtros, combustible, productos de limpieza, líquido de frenos, etc.



## Información

El aceite del cambio debe vaciarse con el motor caliente.



#### Trabajo previo

- Colocar la motocicleta sobre una superficie horizontal, apoyada sobre el caballete lateral.
- Colocar un recipiente adecuado debajo del motor.

#### Trabajo principal

- Quitar el tapón roscado de vaciado del aceite del cambio 1 con imán.
- Vaciar completamente el aceite del cambio.
- Limpiar a fondo el tornillo de vaciado del aceite del cambio con el imán.
- Limpiar la superficie de hermetizado del motor.
- Montar el tapón roscado para vaciado del aceite del cambio con imán con un anillo de hermetizado y apretarlo.

## Prescripción


Tapón roscado de vaciado del motor	M10	20 Nm
con imán		(14,8 lbf ft)

# 16.4 Llenar el aceite del cambio 🔌



## Información

La falta de aceite del cambio y utilizar aceite de mala calidad provocan un desgaste de la caja de cambios.



## Trabajo principal

Soltar el tornillo 
 y llenar el aceite del cambio.

Aceite del cambio	0,50 I (0,53 qt.)	Aceite del motor (15W/50)
		( <b>•</b> pág. 90)



#### Peligro

**Peligro de envenenamiento** Los gases de escape son venenosos y pueden originar pérdida de conocimiento o incluso la muerte.

- Siempre que el motor está en marcha hay que garantizar una ventilación adecuada; no arrancar el motor ni dejarlo en marcha en locales cerrados sin un sistema de extracción apropiado.
- Arrancar el motor y comprobar la hermeticidad.

#### Trabajo posterior


Controlar el nivel de aceite de la caja de cambios. (\* pág. 77)

# 16.5 Rellenar aceite del cambio 🔏



## Información

La falta de aceite del cambio y utilizar aceite de mala calidad provocan un desgaste de la caja de cambios.




# Trabajo previo

Colocar la motocicleta en posición vertical sobre una superficie horizontal.

#### Trabajo principa

Retirar el tornillo de control del nivel de aceite de la caja de cambios ①.



- Retirar el tornillo ②.
- Llenar con aceite para el cambio hasta que salga aceite por el taladro del tornillo de control de nivel de aceite.

Aceite del motor (15W/50) (\* pág. 90)

Montar y apretar el tornillo de control del nivel de aceite del cambio.
 Prescripción

Tornillo del cárter del motor	M6x25	10 Nm (7,4 lbf ft)

- Montar el tapón roscado 2 y apretarlo.



## Peligro

**Peligro de envenenamiento** Los gases de escape son venenosos y pueden originar pérdida de conocimiento o incluso la muerte.

- Siempre que el motor está en marcha hay que garantizar una ventilación adecuada; no arrancar el motor ni dejarlo en marcha en locales cerrados sin un sistema de extracción apropiado.
- Arrancar el motor y comprobar la hermeticidad.

## 17.1 Limpiar la motocicleta

#### Indicación

**Daños materiales** Deterioro y destrucción de componentes por limpieza a alta presión.

Al limpiar el vehículo con un limpiador de alta presión, el chorro de agua no debe dirigirse directamente a los componentes eléctricos, conectores, cables bowden, cojinetes, etc. Dejar una distancia de, como mínimo 60 cm, entre la boquilla del limpiador de alta presión y el componente. Una presión excesiva puede provocar averías o destruir las piezas.



#### **Advertencia**


Amenaza para el medio ambiente Los materiales contaminantes provocan daños en el medio ambiente.

Elimine correctamente conforme a la normativa en vigor los productos tales como aceites, grasas, filtros, combustible, productos de limpieza, líquido de frenos, etc.



## Información

Limpiar la motocicleta de manera regular para que conserve su valor y aspecto durante mucho tiempo. Durante la limpieza, evitar que la luz del sol dé directamente en la motocicleta.



- Tapar el sistema de escape para impedir que pueda entrar agua.
- En primer lugar, eliminar la suciedad con un chorro de agua suave.
- Rociar las zonas especialmente sucias con un producto de limpieza comercial para motocicletas, y desprender la suciedad con un pincel.

Agente de limpieza para motocicletas (\* pág. 92)



#### Información

Utilizar agua caliente mezclada con un producto de limpieza comercial para motocicletas, junto con una esponja blanda.

No aplicar nunca el producto de limpieza para motocicletas al vehículo en seco: primero debe mojarse siempre con agua.

- Después de enjuagar a fondo la motocicleta con un chorro suave de agua, tiene que secarse bien.
- Retirar el tapón de cierre del sistema de escape.
- Vaciar la cámara del flotador del carburador. ⁴ (♥ pág. 75)



#### **Advertencia**

**Peligro de accidente** Reducción de la fuerza de frenado debido a la humedad y la suciedad en el equipo de frenos.

- Limpiar y secar con cuidado la suciedad o la humedad del equipo de frenos.
- Después de la limpieza, indique a su hijo que conduzca brevemente, hasta que el motor alcance la temperatura de servicio, y que frene con cuidado para secar el equipo de frenos.



# Información

El calor también hace que se evapore el agua acumulada en los puntos inaccesibles del motor y el equipo de frenos.

- Empujar hacia atrás las cubiertas de protección en los conjuntos de los puños para que pueda evaporarse el agua que haya accedido a estos lugares.
- Cuando la motocicleta se haya enfriado, lubricar todos los puntos de deslizamiento y apoyo.
- Limpiar la cadena. (\* pág. 48)
- Tratar las piezas metálicas sin recubrimiento (con excepción de los discos de freno y el equipo de escape) con un agente anticorrosión.

Agente de limpieza y conservación para metal y goma (\* pág. 92)

 Tratar todas las piezas de plástico y con recubrimiento en polvo con un producto de limpieza y mantenimiento suave.

Limpiador y pulimento para pintura brillante y mate, superficies metálicas y de plástico (\* pág. 93)

## 18.1 Almacenamiento



## **Advertencia**

Peligro de envenenamiento El combustible es venenoso y nocivo para la salud.


No permitir que el combustible entre en contacto con la piel, los ojos ni la ropa. No aspirar los vapores de combustible. Si entra en contacto con los ojos, enjuagarlos inmediatamente con agua y acudir a un médico. Limpiar inmediatamente la zona de la piel que ha estado en contacto, utilizando agua y jabón. Si se ha ingerido combustible, acudir inmediatamente a un médico. Cambiarse de ropa si ha entrado en contacto con el combustible. Conservar el combustible siempre en un bidón adecuado y mantenerlo fuera del alcance de los niños.



#### Información

Antes de almacenar la motocicleta durante un periodo de tiempo prolongado hay que realizar o encargar la realización de las medidas siguientes.

Antes de guardar la motocicleta, comprobar que todas las piezas funcionen correctamente y no estén desgastadas. Si hay que llevar a cabo inspecciones, reparaciones o modificaciones en el vehículo, aprovechar el periodo de inmovilización (durante las épocas de menor ocupación en los talleres). De ese modo se ahorran tiempos de espera largos antes del comienzo de la temporada



Durante el último repostaje antes de dejar de utilizar la motocicleta, mezclar aditivo en el combustible.

Aditivo de combustible (\* pág. 92)

- Vaciar el depósito de combustible tanto como sea posible para poder llenar combustible fresco cuando se vuelva a poner en servicio.
- Limpiar la motocicleta. (\* pág. 80)
- Sustituir el aceite del cambio. ⁴ (♥ pág. 77)
- Controlar la protección anticongelante y el nivel de líquido refrigerante.
   (♥ pág. 70)
- Vaciar el combustible del depósito, recogiendo la gasolina en un recipiente adecuado.
- Vaciar la cámara del flotador del carburador. 🔌 (🕶 pág. 75)
- Controlar la presión de inflado de los neumáticos. (\* pág. 69)
- Situar el vehículo en un lugar seco que no esté sometido a variaciones importantes de la temperatura.



## Información

KTM recomienda levantar la motocicleta.

- Levantar la motocicleta con un caballete elevador. (\* pág. 34)
- Cubrir la motocicleta con una lona transpirable o una manta.




## Información

No emplear en ningún caso materiales no transpirables, pues en ese caso no puede eliminarse la humedad, y puede producirse corrosión.

Es muy desaconsejable arrancar brevemente el motor de una motocicleta que va a permanecer inmovilizada. Si se hace así, el motor no puede calentarse hasta la temperatura de servicio, y por lo tanto se condensa el vapor de agua que se produce durante la combustión en el cilindro, originando oxidación en las válvulas y en el equipo de escape.

# 18.2 Puesta en servicio después de un periodo de almacenamiento



- Bajar la motocicleta del caballete elevador. (\* pág. 34)
- Repostar combustible. (\* pág. 24)
- Realizar los trabajos de control y cuidado antes de cada puesta en marcha.
   (\*\* pág. 21)
- Realizar un recorrido de prueba.

Avería	Posible causa	Medida
El motor gira pero no arranca	Errores de manejo	<ul> <li>Llevar a cabo las operaciones para arrancar el motor. (* pág. 21)</li> </ul>
	La motocicleta ha estado inmovilizada durante mucho tiempo, y por tanto hay combustible antiguo en la cámara del flotador	<ul> <li>Vaciar la cámara del flotador del carburador.</li></ul>
	Interrupción en el suministro de combustible	Controlar el respiradero del depósito de combustible.
		<ul> <li>Limpiar el grifo de la gasolina.</li> </ul>
		Controlar/ajustar los componentes del carburador.
	Hollín o humedad en la bujía	<ul> <li>Limpiar y secar la bujía, o sustituirla.</li> </ul>
	Separación excesiva entre los electrodos de la bujía	Ajustar la separación entre los electrodos.     Prescripción     Distancia entre electrodos en la bujía     0,60 mm (0,0236 in)
	Avería en el sistema de encendido	<ul> <li>Controlar el sistema de encendido. ⁴</li> <li>Ajustar el encendido. ⁴</li> </ul>
	El cable de cortocircuito en el mazo de cables se ha deteriorado por roza- duras, botón de parada defectuoso	<ul> <li>Comprobar el botón de parada. ⁴</li> </ul>
	Conector o bobina de encendido sueltos u oxidados	Limpiar el conector y rociarlo con spray para contactos.
	Agua en el carburador, o surtidor obturada	Controlar/ajustar los componentes del carbura- dor.
Ralentí inestable	Chiclé de ralentí obturado	Controlar/ajustar los componentes del carburador.
	Se han girado los tornillos de ajuste del carburador	– Carburador - Ajustar el ralentí. 🔌 (🕶 pág. 74)
	Bujía defectuosa	– Sustituir la bujía.
	Equipo de encendido averiado	- Controlar la bobina de encendido. 🔏
		<ul> <li>Controlar la pipa de la bujía.</li> </ul>
El motor no gira	El combustible rebosa en el carbura- dor a causa de suciedad o desgaste en la aguja del flotador	Controlar/ajustar los componentes del carburador.
	Surtidores del carburador sueltos	Controlar/ajustar los componentes del carburador.
	Avería en el sistema de encendido	<ul> <li>Controlar el sistema de encendido. ◀</li> </ul>
		– Ajustar el encendido. 🔏
El motor entrega poca potencia	Interrupción en el suministro de combustible	Controlar el respiradero del depósito de combustible.
		- Limpiar el grifo de la gasolina.
		Controlar/ajustar los componentes del carbura- dor.
	Mucha suciedad en el filtro de aire	<ul> <li>Limpiar el filtro de aire y la caja del filtro de aire.  ⁴ (♥ pág. 44)</li> </ul>
	Equipo de escape inestanco, deformado, o con un relleno insuficiente	<ul> <li>Comprobar si el equipo de escape está deteriorado.</li> </ul>
	de fibra de vidrio en el silenciador	<ul> <li>Sustituir el relleno de fibra de vidrio del silen- ciador.           <sup>3</sup> ( pág. 45)</li> </ul>
	Avería en el sistema de encendido	<ul><li>Controlar el sistema de encendido. ⁴</li><li>Ajustar el encendido. ⁴</li></ul>
	La membrana o la carcasa de la membrana está dañada	Comprobar la membrana y la carcasa de la membrana.
El motor se para, o se ahoga en el carburador	Falta de combustible	<ul> <li>Girar el mango  del grifo de la gasolina a la posición  ON. (Figura L00035-10  pág. 13)</li> </ul>
		<ul> <li>Repostar combustible. (♥ pág. 24)</li> </ul>

Avería	Posible causa	Medida
El motor se para, o se ahoga en el carburador	El motor aspira aire parásito	<ul> <li>Comprobar que están bien sujetos la brida de succión y el carburador.</li> </ul>
	Conector o bobina de encendido sueltos u oxidados	Limpiar el conector y rociarlo con spray para contactos.
El motor se calienta excesivamente	Falta de líquido refrigerante en el sistema de refrigeración	<ul> <li>Controlar la hermeticidad del sistema de refrigeración.</li> </ul>
		<ul> <li>Controlar el nivel de líquido refrigerante.</li> <li>(♥ pág. 71)</li> </ul>
	El viento de marcha es insuficiente	<ul> <li>Parar el motor con el vehículo detenido.</li> </ul>
	Las láminas del radiador están muy sucias	Limpiar las láminas del radiador.
	Se forma espuma en el sistema de	<ul> <li>Vaciar el líquido refrigerante.  ⁴ (♥ pág. 71)</li> </ul>
	refrigeración	– Llenar el líquido refrigerante. 🔌 (🕶 pág. 72)
	Culata o junta de la culata dañada	Comprobar la culata o la junta de la culata dañada.
	Manguera del radiador doblada	– Sustituir la manguera del radiador. 🔏
	Punto de encendido incorrecto o estátor suelto	- Ajustar el encendido. 🔏
Sale humo blanco (vapor en el gas de escape)	Culata o junta de la culata dañada	Comprobar la culata o la junta de la culata dañada.
Sale aceite del cambio por la man- guera del respiradero	Se ha añadido demasiado aceite del cambio	<ul> <li>Controlar el nivel de aceite de la caja de cambios. (* pág. 77)</li> </ul>
Agua en el aceite del cambio	Anillo de retén o bomba de agua dañado	Controlar el anillo de retén y la bomba de agua.

# 20.1 Motor

Tipo constructivo	Motor de gasolina monocilindro de 2 tiempos, con admisión de membrana y distribución de escape
Cilindrada	84,93 cm <sup>3</sup> (5,1828 cu in)
Carrera	48,95 mm (1,9272 in)
Diámetro	47 mm (1,85 in)
Régimen de ralentí	1.400 1.500 rpm
Cojinete del cigüeñal	1 rodamiento de bolas ranurado / 1 rodamiento de rodillos cilíndricos
Cojinete de la biela	Rodamiento de agujas
Cojinete del bulón del pistón	Rodamiento de agujas
Pistón	Aluminio fundido
Segmentos	1 segmento de sección cuadrangular
Lubricación del motor	Lubricación mixta de aceite
Desmultiplicación primaria	Engranaje de dientes rectos de 19:66
Embrague	Embrague multidisco en baño de aceite / con accionamiento hidráulico
Caja de cambios	Cambio de garras de 6 velocidades
Desmultiplicación del cambio	
1ª marcha	11:29
2ª marcha	14:28
3ª marcha	16:26
4ª marcha	19:26
5ª marcha	21:25
6ª marcha	20:21
Equipo de encendido	Moric Digital 2M1
Bujía	NGK BR9 ECMVX
Distancia entre electrodos en la bujía	0,60 mm (0,0236 in)
Refrigeración	Refrigeración por líquido
Ayuda para el arranque	Pedal de arranque

# 20.2 Pares de apriete del motor

Tornillo de enclavamiento del eje flexible de reglaje	M4	4 Nm (3 lbf ft)	Loctite <sup>®</sup> 243™
Tornillo de la tapa de cierre	M5	8 Nm (5,9 lbf ft)	-
Tornillo de la tapa de la distribución de escape	M5	6 Nm (4,4 lbf ft)	-
Tornillo de la válvula de mando de la distribución de escape	M5	8 Nm (5,9 lbf ft)	Loctite <sup>®</sup> 243™
Tornillo de sujeción de la válvula de mando	M5	8 Nm (5,9 lbf ft)	Loctite <sup>®</sup> 243™
Tornillo del equipo de encendido/estátor	M5	6 Nm (4,4 lbf ft)	Loctite® 222
Tornillo del rodete de la bomba de agua	M5	6 Nm (4,4 lbf ft)	Loctite <sup>®</sup> 243™
Tornillo de enclavamiento de cambio	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)	Loctite <sup>®</sup> 243™
Tornillo de la brida de sujeción/carcasa de la membrana	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)	-
Tornillo de la cubierta del piñón de la cadena	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)	-
Tornillo de la culata	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)	-
Tornillo de la tapa de la bomba de agua	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)	-
Tornillo de la tapa del alternador	M6	8 Nm (5,9 lbf ft)	_

Tornillo de la tapa exterior del embrague	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)	-
Tornillo de la tapa intermedia del embrague	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)	-
Tornillo de los resortes del embrague	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)	-
Tornillo del cárter del motor	M6x25	10 Nm (7,4 lbf ft)	_
Tornillo del cárter del motor	M6x40	10 Nm (7,4 lbf ft)	_
Tornillo del cilindro receptor del embrague	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)	Loctite® 243 <sup>TM</sup>
Tornillo del pedal de arranque	M6	12 Nm (8,9 lbf ft)	Loctite <sup>®</sup> 243™
Tornillo del pedal del cambio	M6	12 Nm (8,9 lbf ft)	Loctite <sup>®</sup> 243™
Tornillos de la brida del equipo de escape	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)	Loctite® 243 <sup>TM</sup>
Tuerca del reforzador de fuerza centrí- fuga	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)	Loctite® 243 <sup>TM</sup>
Tornillo de la palanca de enclava- miento	M8	16 Nm (11,8 lbf ft)	Loctite® 243 <sup>TM</sup>
Tuercas del pie del cilindro	M8	20 Nm (14,8 lbf ft)	_
Tapón roscado de vaciado del motor con imán	M10	20 Nm (14,8 lbf ft)	-
Tornillo de la corona primaria	M10x1,25	80 Nm (59 lbf ft)	Loctite® 243™
Tuerca del rotor	M12x1	60 Nm (44,3 lbf ft)	_
Bujía	M14x1,25	20 Nm (14,8 lbf ft)	-
Tuerca del disco de arrastre del embrague	M14x1,25	60 Nm (44,3 lbf ft)	Loctite® 243 <sup>TM</sup>

# 20.3 Cantidades de llenado

# 20.3.1 Aceite del cambio

	Aceite del cambio	0,50 I (0,53 qt.)	Aceite del motor (15W/50) ( pág. 90)	
--	-------------------	-------------------	--------------------------------------	--

# 20.3.2 Líquido refrigerante

Líquido refrigerante	1,0   (1,1 qt.)	Líquido refrigerante (* pág. 91)
		Líquido refrigerante (mezcla lista para el uso) (🕶 pág. 91)

# 20.3.3 Combustible

Capacidad aprox. del depósito	5,0 l (1,32 US gal)	Gasolina súper sin plomo (98 octanos) mezclada con aceite del
de combustible		motor de 2 tiempos (1:40) (🕶 pág. 90)

# 20.4 Chasis

Chasis	Chasis de tubo central formado por tubos de acero al cromo y molibdeno, con recubrimiento de polvo
Horquilla	WP Suspension 4357 MXMA
Amortiguador	WP Suspension PDS 4618 BAVP DCC
Recorrido de la suspensión	·
Delante	270 mm (10,63 in)
Detrás	300 mm (11,81 in)
Avance de la horquilla	14 mm (0,55 in)
Equipo de frenos	·
Delante	Freno de disco con pinza de freno de cuatro émbolos
Detrás	Freno de disco con pinza de freno de dos émbolos
Discos de freno - diámetro (85 SX 17/14)	·
Delante	220 mm (8,66 in)
Discos de freno - diámetro (85 SX 19/16)	

Delante	240 mm (9,45 in)	
Discos de freno - diámetro		
Detrás	210 mm (8,27 in)	
Discos de freno - límite de desgaste		
Delante	2,5 mm (0,098 in)	
Detrás	3,5 mm (0,138 in)	
Presión de los neumáticos, todoterreno		
Delante	1,0 bar (15 psi)	
Detrás	1,0 bar (15 psi)	
Transmisión secundaria (85 SX 17/14)	14:46	
Transmisión secundaria (85 SX 19/16)	14:49	
Cadena	1/2 x 5/16"	
Coronas de la cadena disponibles	44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51	
Ángulo de la dirección	66°	
Distancia entre ejes (85 SX 17/14)	1.290±10 mm (50,79±0,39 in)	
Distancia entre ejes (85 SX 19/16)	1.290±11 mm (50,79±0,43 in)	
Altura del asiento sin carga (85 SX 17/14)	855 mm (33,66 in)	
Altura del asiento sin carga (85 SX 19/16)	890 mm (35,04 in)	
Altura libre sobre el suelo sin carga (85 SX 17/14)	352 mm (13,86 in)	
Altura libre sobre el suelo sin carga (85 SX 19/16)	377 mm (14,84 in)	
Peso aprox. sin combustible (85 SX 17/14)	69 kg (152 lb.)	
Peso aprox. sin combustible (85 SX 19/16)	70 kg (154 lb.)	
Peso máx. del conductor	75 kg (165 lb.)	

# 20.5 Neumáticos

Validez	Neumático delantero	Neumático trasero
(85 SX 17/14)	<b>70/100 - 17 40M TT</b> Pirelli Scorpion MX Mid Soft 32	90/100 - 14 49M TT Pirelli Scorpion MX Mid Soft 32
(85 SX 19/16)	70/100 - 19 42M TT Pirelli Scorpion MX Mid Soft 32	90/100 - 16 51M TT Pirelli Scorpion MX Mid Soft 32
Encontrará más información http://www.ktm.com	en la sección de servicio, en:	

# 20.6 Horquilla

Referencia de la horquilla	05.18.7M.05	
Horquilla	WP Suspension 4357 MXMA	
Amortiguación de la compresión		
Confort	18 clics	
Estándar	15 clics	
Sport	12 clics	
Amortiguación de la extensión	·	
Confort	18 clics	
Estándar	15 clics	
Sport	12 clics	
Característica elástica del muelle	·	
Peso del conductor: < 45 kg (< 99 lb.)	3,2 N/mm (18,3 lb/in)	
Peso del conductor: 45 55 kg (99 121 lb.)	3,4 N/mm (19,4 lb/in)	
Peso del conductor: > 55 kg (> 121 lb.)	3,6 N/mm (20,6 lb/in)	
Longitud del muelle con casquillo(s) de pretensado	438 mm (17,24 in)	
Longitud de la horquilla	835 mm (32,87 in)	
Applita par hatalla da la harqui 270 ml (12.70 fl. az.)	Agaita para la harquilla (CAE 4) (4960116601) ( nág. 00)	

Aceite por botella de la horquilla 378 ml (12,78 fl. oz.)	Aceite para la horquilla (SAE 4) (48601166S1) (* pág. 90)
---	---

# 20.7 Amortiguador

Referencia del amortiguador	15.18.7M02	
Amortiguador	WP Suspension PDS 4618 BAVP DCC	
Amortiguación de la compresión High Speed		
Confort	2 vueltas	
Estándar	1,5 vueltas	
Sport	1 vuelta	
Amortiguación de la compresión Low Speed		
Confort	18 clics	
Estándar	15 clics	
Sport	12 clics	
Amortiguación de la extensión	·	
Confort	18 clics	
Estándar	15 clics	
Sport	12 clics	
Pretensado del muelle		
Estándar	10 mm (0,39 in)	
Característica elástica del muelle	·	
Peso del conductor: < 45 kg (< 99 lb.)	30 N/mm (171 lb/in)	
Peso del conductor: 45 55 kg (99 121 lb.)	35 N/mm (200 lb/in)	
Peso del conductor: > 55 kg (> 121 lb.)	40 N/mm (228 lb/in)	
Longitud del muelle	215 mm (8,46 in)	
Presión del gas	10 bar (145 psi)	
Recorrido estático de la suspensión	30 mm (1,18 in)	
Recorrido de la suspensión con conductor	100 mm (3,94 in)	
Longitud de montaje	397 mm (15,63 in)	
Aceite para amortiguadores (* pág. 90)	SAE 2,5	

# 20.8 Pares de apriete del chasis

Tuerca de los radios	M4,5	5 Nm (3,7 lbf ft)	_
Demás tornillos del chasis	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)	-
Demás tuercas del chasis	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)	-
Perno del freno trasero	M6	12 Nm (8,9 lbf ft)	_
Tornillo de la rótula del vástago de presión en el cilindro del freno de pie	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)	-
Tornillo del cilindro del freno de pedal	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)	-
Tornillo del disco de freno delantero	M6	14 Nm (10,3 lbf ft)	Loctite <sup>®</sup> 243™
Tornillo del disco de freno trasero	M6	14 Nm (10,3 lbf ft)	Loctite <sup>®</sup> 243™
Tornillo del puño del acelerador	M6	4,5 Nm (3,32 lbf ft)	_
Demás tornillos del chasis	M8	25 Nm (18,4 lbf ft)	-
Demás tuercas del chasis	M8	25 Nm (18,4 lbf ft)	-
Tornillo de la brida del manillar	M8	20 Nm (14,8 lbf ft)	_
Tornillo de la corona de la cadena	M8	35 Nm (25,8 lbf ft)	Loctite <sup>®</sup> 243™
Tornillo de la pinza del freno	M8	25 Nm (18,4 lbf ft)	Loctite <sup>®</sup> 243™
Tornillo de la prolongación trasera	M8	30 Nm (22,1 lbf ft)	Loctite <sup>®</sup> 243™
Tornillo de la tija inferior	M8	15 Nm (11,1 lbf ft)	-
Tornillo de la tija superior	M8	20 Nm (14,8 lbf ft)	-
Tornillo del portarruedas	M8	15 Nm (11,1 lbf ft)	-
Tuerca del agarre de la cubierta	M8	10 Nm (7,4 lbf ft)	-
Demás tornillos del chasis	M10	45 Nm (33,2 lbf ft)	-
Demás tuercas del chasis	M10	45 Nm (33,2 lbf ft)	-

Tornillo de soporte del motor	M10	45 Nm (33,2 lbf ft)	_
Tornillo de sujeción del manillar	M10	40 Nm (29,5 lbf ft)	Loctite <sup>®</sup> 243™
Tornillo del pedal del freno	M10	45 Nm (33,2 lbf ft)	Loctite <sup>®</sup> 243™
Tornillo inferior del amortiguador	M12	60 Nm (44,3 lbf ft)	Loctite <sup>®</sup> 243™
Tornillo superior del amortiguador	M12	60 Nm (44,3 lbf ft)	Loctite <sup>®</sup> 243™
Tuerca del perno del basculante	M14x1,5	75 Nm (55,3 lbf ft)	-
Tornillo del eje de la rueda delantera	M20x1,5	35 Nm (25,8 lbf ft)	_
Tuerca del eje de la rueda trasera	M20x1,5	80 Nm (59 lbf ft)	_
Tuerca del tubo de la tija de la horqui- lla	M20x1,5	10 Nm (7,4 lbf ft)	_

# 20.9 Carburador

Tipo de carburador	KEIHIN PWK 28
Posición de la aguja	3ª posición desde arriba
Tornillo de regulación del ralentí	·
Abierto	1,5 vueltas
Chiclé principal	118
Aguja del carburador	N5HG
Chiclé de ralentí	45
Boquilla de aguja	2,6
Corredera del gas	3,5
Boquilla de arranque en frío	62

# 20.9.1 Adaptación del carburador

KEIHIN PWK 28						
M/FT ASL	TEMP	-20°C7°C -2°F 20°F	-6°C 5°C 19°F 41°F	6°C 15°C 42°F 60°F	16°C 24°C 61°F 78°F	25°C 38°C 79°F 98°F
3.000 m 10,000 ft 2.301 m 7,501 ft	ASO IJ NDL POS MJ	1,5 45 N5HG 2 118	1,75 42 N5HH 3 115	2 40 N5HH 2 115	2,25 38 N5HH 1 115	2,5 38 N5HH 1 115
2.300 m 7,500 ft  1.501 m 5,001 ft	ASO IJ NDL POS MJ	1,25 48 N5HG 3 120	1,5 45 N5HG 2 118	1,75 42 N5HH 3 115	2 40 N5HH 2 115	2,25 38 N5HH 1 115
1.500 m 5,000 ft  751 m 2,501 ft	ASO IJ NDL POS MJ	1 50 N5HF 3 122	1,25 48 N5HG 3 120	1,5 45 N5HG 2 118	1,75 42 N5HH 2 115	2 40 N5HH 2 115
750 m 2,500 ft  301 m 1,001 ft	ASO IJ NDL POS MJ	0,75 50 N5HF 4 125	1 50 N5HF 3 122	1,25 48 N5HG 3 120	1,5 45 N5HG 3 118	1,75 42 N5HH 2 115
300 m 1,000 ft 0 m 0 ft	ASO IJ NDL POS MJ	0,5 50 N5HF 5 125	0,75 50 N5HF 4 125	1 50 N5HG 3 122	1,25 48 N5HG 3 120	1,5 45 N5HG 2 118 401536-01

M/FT ASL	Sobre el nivel del mar
TEMP	Temperatura
ASO	Abrir el tornillo de regulación del ralentí (vueltas)
IJ	Chiclé de ralentí
NDL	Aguja del carburador
POS	Posición de la aguja desde arriba
MJ	Chiclé principal

La adaptación del carburador depende de las condiciones ambientales y de uso definidas.

# Aceite de motor de 2 tiempos

#### Conforme con

JASO FC (\* pág. 94)

#### Prescripción

Utilice únicamente aceite de motor de 2 tiempos de gran calidad y de buena marca. KTM recomienda utilizar productos Motorex<sup>®</sup>.

Sintético

#### Proveedor

#### Motorex®

Cross Power 2T

# Aceite del motor (15W/50)

## Conforme con

- JASO T903 MA (\* pág. 94)
- SAE (\* pág. 94) (15W/50)

#### Prescripción

 Utilice únicamente aceites de motor que cumplan con las normas indicadas (véase la información en el recipiente) y que posean las propiedades requeridas. KTM recomienda utilizar productos Motorex<sup>®</sup>.

### Proveedor

#### Motorex®

- Top Speed 4T

# Aceite para amortiguadores (SAE 2,5) (50180342S1)

#### Conforme con

SAE (♥ pág. 94) (SAE 2,5)

#### Prescripción

 Hay que utilizar exclusivamente aceites conformes con la norma indicada (consultar las indicaciones en la etiqueta del recipiente), que posean las propiedades exigidas.

## Aceite para la horquilla (SAE 4) (48601166S1)

#### Conforme con

SAE (\* pág. 94) (SAE 4)

#### Prescripción

 Utilizar exclusivamente aceites conformes con la norma indicada (consultar las indicaciones en la etiqueta del recipiente) y que posean las propiedades exigidas.

# Gasolina súper sin plomo (98 octanos / RON 98 / PON 94)

#### Conforme con

DIN EN 228 (98 octanos / RON 98 / PON 94)

## Gasolina súper sin plomo (98 octanos) mezclada con aceite del motor de 2 tiempos (1:40)

#### Conforme con

- DIN EN 228
- JASO FC (\* pág. 94) (1:40)

# Relación de mezcla

1:40	Aceite de motor de 2 tiempos (* pág. 90)
	Gasolina súper sin plomo (98 octanos / RON 98 / PON 94) (* pág. 90)

#### Proveedor

#### Motorex®

Cross Power 2T

# Líquido de frenos DOT 4 / DOT 5.1

#### Conforme con

DOT

#### Prescripción

 Hay que utilizar exclusivamente líquido de frenos conforme con la norma indicada (consultar las indicaciones en la etiqueta del recipiente), que posea las propiedades exigidas. KTM recomienda utilizar productos Castrol y Motorex<sup>®</sup>.

#### Proveedor

#### Castrol

RESPONSE BRAKE FLUID SUPER DOT 4

## Motorex®

- Brake Fluid DOT 5.1

# Líquido refrigerante

# Prescripción

Utilizar solamente un líquido refrigerante adecuado (también en países con temperaturas elevadas). Si se emplean agentes anticongelantes de baja calidad, puede producirse corrosión y puede formarse espuma. KTM recomienda utilizar productos Motorex®.

#### Relación de mezcla

Protección anticongelante: −25 −45 °C	50% agente anticorrosión y anticongelante
(-1349 °F)	50% agua destilada

# Líquido refrigerante (mezcla lista para el uso)

_		
	Protección anticongelante	-40 °C (-40 °F)

## Proveedor

## Motorex®

- COOLANT G48

# Aceite para filtros de aire de gomaespuma

## Prescripción

KTM recomienda utilizar productos Motorex®.

#### Proveedor

Motorex®

Twin Air Liquid Bio Power

# Adhesivo de la empuñadura de goma (00062030051)

### Proveedor

KTM-Sportmotorcycle AG

GRIP GLUE

# Aditivo de combustible

## Prescripción

KTM recomienda utilizar productos Motorex®.

#### Proveedor

Motorex®

Fuel Stabilizer

# Agente de limpieza para cadenas

## Prescripción

- KTM recomienda utilizar productos **Motorex**®.

## Proveedor

Motorex®

- Chain Clean

# Agente de limpieza para filtros de aire

# Prescripción

KTM recomienda utilizar productos Motorex®.

#### Proveedor

Motorex®

Twin Air Dirt Bio Remover

# Agente de limpieza para motocicletas

# Prescripción

KTM recomienda utilizar productos Motorex®.

## Proveedor

Motorex®

- Moto Clean 900

# Agente de limpieza y conservación para metal y goma

# Prescripción

KTM recomienda utilizar productos Motorex®.

#### Proveedor

Motorex®

Protect & Shine

# Grasa de larga duración

# Prescripción

KTM recomienda utilizar productos Motorex®.

## Proveedor

Motorex®

Bike Grease 2000

# Grasa lubricante de alta viscosidad

## Prescripción

- KTM recomienda utilizar productos **SKF®**.

## Proveedor

**SKF®** 

- LGHB 2

# Limpiador y pulimento para pintura brillante y mate, superficies metálicas y de plástico

#### Prescripción

KTM recomienda utilizar productos Motorex®.

## Proveedor

Motorex®

Clean & Polish

# Spray de aceite universal

## Prescripción

- KTM recomienda utilizar productos Motorex®.

## Proveedor

Motorex®

- Joker 440 Synthetic

# Spray para cadenas (todoterreno)

## Prescripción

KTM recomienda utilizar productos Motorex®.

## Proveedor

 $Motorex^{\small{\circledR}}$ 

- Chainlube Offroad

23 NORMAS 94

# JASO FC

JASO FC es una clasificación para un aceite para motores de 2 tiempos que ha sido desarrollado especialmente para las exigencias extremas de la competición. Gracias a sus ésteres sintéticos de primera calidad y a los aditivos adaptados especialmente a esta finalidad, también es posible disfrutar de una combustión perfecta incluso bajo condiciones extremas.

# **JASO T903 MA**

A causa de las distintas tendencias en el desarrollo técnico, se precisa una especificación técnica propia para las motocicletas con motor de 4 tiempos - la norma JASO T903 MA. Anteriormente, en las motocicletas de 4 tiempos se utilizaba el aceite del motor de los turismos, ya que no existía una especificación propia para las motocicletas. Si se exigen intervalos de mantenimiento largos, como es habitual en los motores de los turismos, en los motores de las motocicletas debe emplearse un tipo de aceite con alto rendimiento a altas revoluciones. En la mayoría de los motores para motocicletas, se emplea el mismo aceite para la lubricación del cambio y del embrague. La norma JASO MA tiene en cuenta estos requerimientos específicos.

# SAE

Las clases de viscosidad SAE fueron definidas por la Society of Automotive Engineers, y se utilizan para clasificar los aceites según su viscosidad. La viscosidad describe solamente una propiedad del aceite, y no es un indicador para su calidad.

ÍNDICES 95

A	Cojinete de la pipa de la dirección	11
Accesorios	Engrase	
	Condiciones extremas	
Aceite del cambio	Alta temperatura	
Cambio	Baja temperatura	
Completar	Circular lentamente	
Llenado	Nieve	
	Tierra mojada	
Agentes auxiliares	Trayecto embarrado	
Agentes de servicio	Trayecto embarrado	
Almacenamiento		1 2
Amortiguación de la compresión	Corona de la cadena  Control	EC
Ajuste de la horquilla		50
Amortiguación de la compresión High Speed	Chasis	г.
Ajuste	Control	52
Amortiguación de la compresión Low Speed	D	
Ajuste	Datos técnicos	
Amortiguación de la extensión	Amortiguador	87
Ajuste	Cantidades de llenado	85
Ajuste de la horquilla	Carburador	88
Amortiguador	Chasis	85
Ajustar el pretensado del muelle	Horquilla	
Controlar el recorrido de la suspensión con conductor 29	Motor	
Controlar el recorrido estático de la suspensión 29	Neumáticos	
Desmontaje	Pares de apriete del chasis	
Montaje	Pares de apriete del motor	
Arrancar el motor	Definición del uso previsto	. 5
Asiento	Depósito de combustible	
Desmontar	Desmontaje	
Montar	Montaje	47
В	Discos de freno	
	Control	56
Basculante	E	
Control	Embragua	
Botellas de la horquilla	Embrague  Cambiar el líquido	5/
Controlar el reglaje básico	Controlar el nivel de líquido	
Desmontaje	Corregir el nivel de líquido	
Limpiar los manguitos guardapolvo		0.
Montaje	Empuñadura de goma Asegurar	53
Purgar el aire	Control	
Botón de parada		55
C	Estado de los neumáticos  Control	69
Caballete auxiliar		00
Cadena	F	
Control	Filtro de aire	
Limpieza 48	Desmontaje	43
Caja del filtro de aire	Limpieza	44
Limpieza	Montaje	44
Sellar	Funcionamiento seguro	. 6
Cantidad de llenado	G	
Aceite del cambio	Garantía legal	. 8
Combustible	Garantía voluntaria	
Líquido refrigerante	Grifo de gasolina	
Carburador	Guardabarros delantero	
Ajustar el ralentí	Desmontaje	/11
Ralentí	Montaje	
Vaciar la cámara del flotador		. 1

ÍNDICES 96

Notice   Productor de la celerador   Ajustar la posición básica   14   14   15   15   15   15   15   15	Guía de la cadena	Pedal de arranque
Hotgura del cable bowden del acelerador   Ajuste   73   Control   73   Potal del Freno   74   Ajuste   73   Ajus	•	Touri de callibio
Notice   14	Control	O Ajustar la posición básica $\ldots$ 76
Ajuste   73	H	Controlar la posición básica
Ajusta   73	Holgura del cable bowden del acelerador	
Notice   Properties   Propert	_	
Ajusta   A	·	
Ajuste   Control   40   Placa de características   11	Holgura del cojinete de la pipa de la dirección	Piñón de la cadena
Placa portanúmeros   Prosición del Imanillar   33. Ajuste   Placa portanúmeros   Prosición de infialdo de los neumáticos   Control   Placa portanúmeros   Prosición de infialdo de los neumáticos   Control   Prosición de infialdo de los neumáticos   Control   Placa portanúmeros   Prosición de infialdo de los neumáticos   Control   Prosición de indición de lo		O Control
Limpieza   8	Control	O Placa de características
Limpieza   8		Placa portanúmeros
Limpieza		B Desmontaje
Limpieza         80         Posición del manillar         3.2           Líquido de frenos         3.2         Ajuste         3.3           Completar en el freno delantero         57         Completar en el freno trasero         69           Líquido refrigerante         Proscion anticongelante         25-26           Lienado         71         Control         70           Localización de averías         82-83         Protector de la horquilla         Desmontaje         35           Maneta del embrague         12         Puesta en servicio         96           Ajustar la posición básica         53         Montaje         36           Ajustar la carrera en vacio         56         Trabajos de control y cuidado antes de cada puesta en marcha         81           Amanual de instrucciones         76         Trabajos de control y cuidado antes de cada puesta en marcha         81           Montocicleta         8         Recambios         8           Manual de instrucciones         77         R           Motocicleta         8         Recorrido de la suspensión con conductor         81           Miser de la fiquido effrenos         8         Recorrido de la norquilla         11           Nivel de líquido effrenos         6         Recorrido de la norquilla		
Ajustar   a carrera en vacio   56		Posición del manillar
Completar en el freno delantero   57   Completar en el freno delantero   57   Completar en el freno trasero   62   Compositar en el freno trasero   62   Compositar en el freno delantero   63   Comprobar en el freno delantero   64   Comprobar en el freno delantero   65   Comprobar en el freno delantero   58   Comprobar en el fr	•	Ajuste 32
Completar en el freno trasero   62	•	Presión de inflado de los neumáticos
Liquido refrigerante         Programa de servicio         25-26           Lienado         72         Protección anticongelante           Vaciado         71         Control         70           Localización de averías         82-83         Protector de la horquilla           M         Montaje         35           Maneta del embrague         12         Ajustar la posición básica         33           Ajustar la carrera en vacío         56         Después de un periodo de almacenamiento         8           Ajustar la carrera en vacío         56         Trabajos de control y cuidado antes de cada puesta en marcha         12           Ajustar la carrera en vacío         56         Trabajos de control y cuidado antes de cada puesta en marcha         12           Mantentimiento         8         Puóde la celerador         12           Manual de instrucciones         7         Recambios         8           Motocicleta         Recambios         8           Bajar del caballete elevador         34         Limpieza         30           Nivel de aceite en el cambio         Recambios         8           Control         70         Repestar         Combustible         24           Moral de líquido de frenos         24         Adaptarlo al peso del cond		Control
Protección anticongelante		Programa de servicio
Naciado		Protección anticongelante
Description de averías   Recarding   Protector de la horquilla		
Desmontaje   35   35   Montaje   36   Montaje   3		Post of the deal of the Committee
Maneta del embrague         12         Puesta en servicio         Después de un periodo de almacenamiento         81           Maneta del freno de mano         12         Después de un periodo de almacenamiento         81           Ajustar la carrera en vacío         56         Trabajos de control y cuidado antes de cada puesta en marcha         12           Mantenimiento         8         Puño del acelerador         12           Mantual de instrucciones         7         Recambios         8           Medio ambiente         6         Recambios         8           Motocicleta         Recambios         8           Bajar del caballete elevador         34         Levantar con un caballete elevador         34           Limpieza         30         Referencia de la mortiguador         11           Motor         Referencia del amortiguador         11           Rodaje         17         Referencia del amortiguador         27           Nivel de aceite en el cambio         70         70           Control         77         Repostar         70           Nivel de líquido de frenos         70         70           Comprobar en el freno trasero         61         Montaje         66           Número del fiquido refrigerante         50		
Ajustar la posición básica   53   Después de un periodo de almacenamiento   91	M	Montaje
Maneta del freno de mano         12         Instrucciones para la primera puesta en servicio         16           Ajustar la carrera en vacío         56         Trabajos de control y cuidado antes de cada puesta en marcha         21           Mantenimiento         8         Puño del acelerador         12           Mantual de instrucciones         7         Recambios         8           Motocicleta         8         Recorrido de la suspensión con conductor         4           Bajar del caballete elevador         34         Limpieza         30           Motor         Referencia del a horquilla         11           Rodaje         17         Referencia del amortiguador         11           Reglaje básico del tren de rodaje         Adaptarlo al peso del conductor         27           Ropa de protección         6           Control         77         Ropa de protección         6           Nivel de líquido de frenos         24           Comprobar en el freno delantero         57         Comprobar en el freno delantero         6           Normas de trabajo         6         Montaje         66           Número de chasis         11         Servicio de atención al cliente         8           Silenciador         25         Servicio de atención al cliente <td>_</td> <td>i uesta eli seivicio</td>	_	i uesta eli seivicio
Ajustar la carrera en vacío   56	Ajustar la posición básica 5	Después de un periodo de almacenamiento 81
Controlar la carrera en vacío   56 marcha   21		· · · · ·
Mantenimiento         8         Puño del acelerador         12           Manual de instrucciones         7         R           Medio ambiente         6         Recambios         8           Motocicleta         Recorrido de la suspensión con conductor         34           Leyantar con un caballete elevador         34         Referencia de la horquilla         11           Limpieza         80         Referencia del amortiguador         11           Motor         Reglaje básico del tren de rodaje         Adaptarlo al peso del conductor         27           Nivel de aceite en el cambio         77         Repostar         Combustible         24           Control         77         Ropa de protección         6         Ropa de protección         6           Ropa de protección         8         Rueda delantera         24           Comprobar en el freno trasero         61         Montaje         66           Nivel de líquido refrigerante         8         Rueda trasera         2           Control         70-71         Normas de trabajo         6         Montaje         67           Número de chasis         11         Número de chasis         11         Servicio de atención al cliente         8           Servicio de atención a		
Manual de instrucciones         7         R           Médio ambiente         6         Recambios         8           Motocicleta         Recorrido de la suspensión con conductor         34           Leyantar con un caballete elevador         34         Limpieza         80         Referencia de la horquilla         11           Motor         Redaje         17         Referencia de la mortiguador         11           Rodaje         17         Reglaje básico del tren de rodaje         24           Adaptarlo al peso del conductor         27           Repostar         Combustible         24           Control         70         Ropa de protección         6           Nivel de líquido de frenos         Rueda delantera         66           Comprobar en el freno delantero         57         Desmontaje         66           Nivel de líquido refrigerante         Rueda trasera         Desmontaje         67           Normas de trabajo         6         Montaje         67           Número de chasis         11         Número de chasis         11           Número de limotor         11         Servicio de atención al cliente         8           P         Palanca de arranque en frío         14         Desmontaje <td< td=""><td>Controlar la carrera en vacío 5</td><td></td></td<>	Controlar la carrera en vacío 5	
Medio ambiente         Recambios         8           Motocicleta         Recorrido de la suspensión con conductor         8           Bajar del caballete elevador         34         Luse         30           Limpieza         80         Referencia de la horquilla         11           Motor         Reglaje básico del tren de rodaje         17           Rodaje         17         Reglaje básico del tren de rodaje         27           Adaptarlo al peso del conductor         27           Repostar         Combrol         77           Nivel de líquido de frenos         Rueda delantera         2           Comprobar en el freno delantero         57         Desmontaje         66           Nivel de líquido refrigerante         Rueda trasera         Desmontaje         66           Control         70-71         Normas de trabajo         6         Montaje         67           Número de chasis         11         Número del motor         11         S         Servicio de atención al cliente         8           Palanca de arranque en frío         14         Desmontaje         45           Pastillas de freno         14         Desmontaje         45           Montaje         45         Sustituir el relleno de fibra de vidrio		
Motocicleta		ĸ
Bajar del caballete elevador		Recambios
Levantar con un caballete elevador   34   Limpieza   80   Referencia de la horquilla   11   11   11   11   11   11   11		Recorrido de la suspensión con conductor
Limpieza   80   Referencia de la horquilla   11   11   Referencia del amortiguador   11   11   11   11   11   11   11		
Motor         Referencia del amortiguador         11           Rodaje         17         Reglaje básico del tren de rodaje         27           Nivel de aceite en el cambio         27         Repostar         24           Nivel de líquido de frenos         Comprobar en el freno delantero         57         Comprobar en el freno trasero         61         Rueda delantera         Desmontaje         66           Nivel de líquido refrigerante         Rueda trasera         Desmontaje         67           Normas de trabajo         6         Montaje         67           Número de chasis         11         Número del motor         11           Palanca de arranque en frío         14         Servicio de atención al cliente         8           Sorvicio de atención al cliente         25         Silenciador           Desmontaje         45           Montaje         45           Sustituir el relleno de fibra de vidrio         45           Comprobar en el freno delantero         58           Comprobar en el freno trasero         58           Comprobar en el freno trasero         63		Poforoncia do la horquilla 11
Reglaje básico del tren de rodaje   Adaptarlo al peso del conductor   27		Referencia del amortiguador
Adaptarlo al peso del conductor   27		7 Reglaje básico del tren de rodaje
Nivel de aceite en el cambio   Control   77   Ropa de protección   60   Rueda delantera   Comprobar en el freno delantero   57   Comprobar en el freno trasero   61   Montaje   66   Montaje   67   Mon	•	Adaptarlo al peso del conductor
Control   77   Ropa de protección   66	N	Repostar
Nivel de líquido de frenos  Comprobar en el freno delantero 57 Comprobar en el freno trasero 61  Nivel de líquido refrigerante Control 70-71  Normas de trabajo 66  Número de chasis 11  Número del motor 11  Palanca de arranque en frío 14  Pastillas de freno Cambiar en el freno delantero 58 Comprobar en el freno trasero 63	Nivel de aceite en el cambio	
Comprobar en el freno delantero 57 Comprobar en el freno trasero 61  Nivel de líquido refrigerante Control 70-71  Normas de trabajo 66  Número de chasis 11  Número del motor 11  Palanca de arranque en frío 14  Pastillas de freno Cambiar en el freno delantero 58 Comprobar en el freno delantero 58 Comprobar en el freno delantero 58 Comprobar en el freno trasero 63  Kueda trasera Desmontaje 66  Montaje 67  Servicio de atención al cliente 88  Silenciador Desmontaje 8  Silenciador Desmontaje 45  Silenciador		7 Ropa de protección $\ldots$ 6
Comprobar en el freno trasero 61  Nivel de líquido refrigerante Control 70-71  Normas de trabajo 66  Número de chasis 11  Número del motor 11  Palanca de arranque en frío 14  Pastillas de freno Cambiar en el freno delantero 58 Comprobar en el freno trasero 63  Desmontaje 66  Montaje 66  Montaje 67  Montaje 67  Montaje 67  Montaje 8  Servicio de atención al cliente 8  Silenciador Desmontaje 45  Montaje 45  Sustituir el relleno de fibra de vidrio 45  Sustituir el relleno de fibra de vidrio 45  Sistema de refrigeración 70	•	_ Rueda delantera
Nivel de líquido refrigerante Control 70-71 Normas de trabajo 6 Número de chasis 11 Número del motor 11  Palanca de arranque en frío 14 Pastillas de freno Cambiar en el freno delantero 58 Comprobar en el freno delantero 58 Comprobar en el freno trasero 63  Rueda trasera Desmontaje 67 Montaje 8  Servicio de atención al cliente 8 Silenciador Desmontaje 8  Servicio de atención al cliente 8 Silenciador Desmontaje 45 Silenciador Desmontaje 58 Silenciador Desmontaje 58 Silenciador Desmontaje 45 Silenciador Desmontaje 67 Silenciador Desmontaje 45 Silenciador Desmontaje 67 Montaje 67 Silenciador Desmontaje 67 Montaje 67 Montaje 67 Silenciador Desmontaje 67 Montaje 68 Montaje 67 Montaje 68 Montaje 68 Montaje 67 Montaje 68 Montaje 68 Montaje 6		Desinoniale br
Control 70-71 Normas de trabajo 67 Número de chasis 11 Número del motor 11  Palanca de arranque en frío 14 Pastillas de freno Cambiar en el freno delantero 58 Comprobar en el freno delantero 58 Comprobar en el freno trasero 67  Montaje 67  Montaje 8  Servicio de atención al cliente 8  Silenciador Desmontaje 45  Sustituir el relleno de fibra de vidrio 45  Sistema de refrigeración 70		Montaje
Normas de trabajo	· -	Rueda trasera
Número de chasis11Número del motor11PServicio de atención al cliente8Palanca de arranque en frío14Pastillas de frenoDesmontaje45Cambiar en el freno delantero58Comprobar en el freno delantero58Comprobar en el freno trasero58Comprobar en el freno trasero58Sistema de refrigeración70		Desmontaje67
Número del motor	•	
Palanca de arranque en frío		S
Palanca de arranque en frío		Servicio de atención al cliente
Palanca de arranque en frío14Desmontaje45Pastillas de frenoMontaje45Cambiar en el freno delantero58Sustituir el relleno de fibra de vidrio45Comprobar en el freno delantero58Sistema de refrigeración70		Silenciador
Pastillas de frenoMontaje45Cambiar en el freno delantero58Sustituir el relleno de fibra de vidrio45Comprobar en el freno delantero58Sistema de refrigeración70	Palanca de arranque en frío	Desmontaje
Comprobar en el freno delantero	Pastillas de freno	
Comprobar en el freno trasero		Custituii el lelicilo de libia de Vidilo
		Sistema de lemberación/C

Т
Tapa de la caja del filtro de aire  Desmontaje
Tapón del depósito         Abrir         12           Cerrar         13           Tendido del cable bowden del acelerador         13
Control
Tensión de la cadena         49           Control         48
Tensión de los radios  Control
Tija inferior de la horquilla  Desmontaje
<b>Transporte</b>
U
Uso conforme a lo previsto
V
Vista del vehículo  Delantera izquierda



3211856es

07/2012







